SHARP

AQUOS

取扱説明書


液晶カラーテレビ

形 名

LC-20E5

LC-16E5





お買いあげいただき、 まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(9ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

● キーワードは、知りたい内容をもくじから探すときに便利です。 お使いいただく上で、特に大切な用語は太字にしています。

はじめに

キーワード		ページ
付属品	付属品の使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
お手入れ	キャビネットのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
チラツキ	画面が暗くなったり、チラついたときは(蛍光管について)・・・・・・	16
	本体各部やリモコンボタンのなまえ	17
テレビを	見るための準備	
	詳しいもくじは 21ページ	
キーワード		ページ
	テレビを見る準備をする(電源を入れるまで)・・・・・・・・・・・・・・	22
デジタル放送	デジタル放送の種類と特長について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
B-CASカード	B-CASカードを挿入する・登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	B-CASカードを挿入する(B-CASカードの役割について)・・・・・	24
	WOWOWやe2 by スカパー / などの有料放送を見るときは・・・・	24
	本機を置く場所を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
別売品	別売品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
アンテナ接続	アンテナのつなぎかた(テレビだけをつなぐ場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地上デジタル・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ケーブルテレビを見るときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BS·110度CSデジタル放送用アンテナとつなぐ ·····	27
	アンテナのつなぎかた(録画機器もつなぐ場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	デジタルチューナーを内蔵していない録画機器の場合・・・・・・・	29
	録画機器で再生映像を見るためのつなぎかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	電源コードをつないでケーブルやコードをまとめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機を固定して転倒を防ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
乾電池の入れかた	リモコンに乾電池を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

テレビを見るための設定をする	34
放送を受信するために最初に必要な設定(かんたん初期設定)について・・・	36
引っ越しなどで「かんたん初期設定」をやり直す場合は・・・・・・・・・・	38
デジタル放送用アンテナの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
BS・110度CSデジタル用アンテナの電源の設定を変える/ 電波の強さ(受信強度)を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
お住まいの地域で放送されている地上デジタル放送を受信するために (地域選択/郵便番号設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは・・・・・・・・	44
地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは・・・・・・・	47
映りかたを確かめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは (「放送が受信できません。[E202]」と表示される)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
	電波の強さ(受信強度)を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テレビを見る

詳しいもくじは · · · · · · · · **59ペー**ジ



キーワード		ページ
選局	】 リモコンで番組を選ぶ	60
消音/音量	音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CATV	ケーブルテレビのチャンネルを選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送のチャンネルのボタン番号を確認・変更するときは・・・・・	64
天気予報/株価	データ放送で天気予報や株価などの情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
電子番組表	■ 電子番組表(EPG)で番組を選ぶには ······	66
	電子番組表の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
	放送中の他の番組(裏番組)を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	電子番組表の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
	番組内容の紹介(番組情報)を見るには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	分類(ジャンル)で番組を探すには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
	電子番組表をもっと便利に利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電子番組表の並べかたや表示範囲を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	見たい番組を予約する(視聴予約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
	音声・映像・字幕を切り換える	74
音声切換	地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、主音声+副音声、ステレス	
	番組を見るときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
映像·字幕切換	デジタル放送で映像・音声・字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75

	テレビを見るときの便利な使いかたについて	
	番組に連動したデータ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組情報	見ているデジタル放送の番組の詳細を知りたいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
オンタイマー	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れるには(オンタイマー設定)・・・・	
時刻合わせ	時刻が合っていないときは(時刻設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時刻表示	時刻を表示するには(時刻表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くするには(クイック起動設定)・・	
静止	見ている画面を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面のサイズや映像・音声を調整する	79
画面サイズ/左右の黒帯	映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは(画面サイズ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	映像を自動で最適な大きさに切り換える/	
	画面の大きさが勝手に変わるのを防ぐ(オートワイド機能)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ゲーム	映画やゲームなどに適した映像・音声にする(AVポジション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
明るさ調整	画面の明るさや色を変えるには(映像調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音声調整	お好みの音質にするには(音声調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
	部屋や置きかたに適した音質を選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
	画面の位置がずれているときは(位置調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
	番組表、メニュー表示や映像表示、音声などをお好みに変更する	86
	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	番組表やメニューなどの配色を変えるには(画面表示色設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表やメニューなどの文字のサイズを大きくするには(画面文字サイズ設定)・・・	86
リモコン番号設定	2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには ······	
	映像の向きを変えるには(映像反転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	映像を消して音声だけを聞くときは(映像オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88

レコーダー・プレーヤー・パソコンなどをつなぐ



詳しいもくじは ……… 89ページ

ビデオデッキやハードディスク・DVD(HDD/DVD)レコーダーで再生する

キーワード	ペーシ
ビデオ・DVDとの接続	ビデオデッキやDVDプレーヤーなどを再生する · · · · · · · · · 90
	ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・90
	ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)・・・・・・・93
	使用していない入力をスキップするには(入力スキップ設定)・・・・・・・94
	入力切換の表示をお好みのなまえに変えるには・・・・・・・・・・・・94

AQUOSレコーダーで録画・再生する(ファミリンク機能を使う)

キーワード		ページ
ファミリンク	ファミリンクを使うための準備をする ファミリンクでできること	
	ファミリンク対応機器のつなぎかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
録画予約 予約確認	デジタル放送の録画と予約について · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	102
	ファミリンクで使う	
見ている番組の録画 AQUOSレコーダー録画予約	見ている番組をすぐに録画する(ワンタッチ録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104 105
再生	AQUOSレコーダーを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106 106
AQUOSオーディオ	視聴するHDMI対応の録画機器を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
パソコンのモニ	ニターとして使う	
キーワード		ページ
パソコン	パソコンのモニターとして使う パソコンと接続する パソコンの解像度について パソコンの画面を表示する 画面が正しく映らないときは パソコンの音声入力端子を設定する(入力音声選択) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109 110 111
オーディオ機器		
キーワード		ページ
オーディオ機器	オーディオ機器で音声を楽しむには デジタル音声(光)端子付きのオーディオ機器で聞く	11 4
ゲームを楽しむ	i)	
キーワード		ページ
ゲーム接続	ゲームをするときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

本機の機能を活かした使いかた

詳しいもくじは ………117ページ



キーワード		ページ
	視聴できる番組や操作を制限するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
暗証番号	暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
	パソコンで本機を操作するには	120
文字入力	文字を入力するには(ソフトウェアキーボード)	122
双方向通信	双方向通信を楽しむために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····124 ····126
省エネ	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

こんなときは

詳しいもくじは · · · · · · · · 133ページ



キーワード		ニージ
	お知らせを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	34
故障かな?	故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら・・・・・・・・・・・1	35
	映像も音声も出ない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]	35
	テレビの上部が熱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	36
	リモコンや本体ボタンの操作ができない・・・・・・・・・・ 1	36
	WOWOWやスターチャンネルなどの有料放送が視聴できない・・・・・・・1	37
	デジタル放送が受信できない・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	37
ソフトウェア	本機のソフトウェアを更新するときは(ダウンロード設定)・・・・・・・・1	42
	本機の個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)・・・・・・・・1	43
本機の操作ができない	本機の操作ができなくなったときには・・・・・・・・・・・・・・・・]	
メニューの一覧	メニュー項目の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
仕様	おもな仕様について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
保証	保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]	
	お客様ご相談窓口のご案内・・・・・・・・・・・・・・・]	
特許	本機で使用している特許など・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
寸法図	寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法・・・・・・・・・・1	
壁掛け	壁に掛けて設置するには・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	54
	スタンドとハンドルをはずす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]	
	用語の解説	
	索引	
	English Guide · · · · · 1	60
	Switching the Display Language to English	
	(メニューなどの言語を英語にする)・・・・・・・・・・・・・・・・]	63

- 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)を お願いします。(▶143ページ)
- 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合は除いて LC-20E5を例にとって説明しています。LC-16E5は外形寸法や画面 のサイズなどは異なりますが使いかたは同じです。

● 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、 実際の表示とは多少異なります。

付属品の使いかた

安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずで使用ください。

本機を操作する



リモコン×1

リモコン用乾電池 (単4形乾電池×2)



※アルカリ乾電池を ご使用ください。

乾電池を入れて使います。 ▶33ページ

電源コンセントとつなぐ

LC-20E5

電源コード(2m)×1



LC-16E5


電源コード(2m)×1 ACアダプター×1





ACアダプターホルダー×1

ACアダプターホルダー 取付けネジ×1





本機に電源を供給します。 ▶31ページ

ケーブルをまとめる

ケーブルクランプ×1



接続したケーブル類をまとめる ときに使います。

▶31ページ

アンテナとつなぐ

VHF/UHF用アンテナケーブル(4m)×1



地上デジタル放送、地上アナログ放送を 見る場合につなぎます。 ▶ **26~29**ページ

デジタル放送を見る

B-CASカード×1



デジタル放送を見る ときに使います。

▶24ページ

B-CASカードはB-CASパンフレットの袋の中の台紙についています。(同梱箱をご確認ください。)



・開封すると添付されている契 約約款に同意したとみなされま

す。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

転倒を防ぐ(台・壁・柱などに固定)

固定バンド×1

固定バンド 取付けネジ×1






台などに固定するときに使います。 ▶**32**ページ

取扱説明書など

取扱説明書 (本書)×1** かんたん!!ガイド×1*





保証書×1

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

で使用前に「安全上ので注意」を必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



安全上のご注意

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 (図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



100ボルト 以外禁止



火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしたりしない





火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したとき は、本機の電源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本 機の電源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、 ぬらしたりしない



火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



水ぬれ禁止

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源 を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加 熱したりしない



禁止



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置か ない





水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の 原因となります。

不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない





通風孔(裏ぶたのすき間)などからもの(可燃性・ 導電性のものを含む)を入れると、火災・感電の原 因となります。特にお子様にはご注意ください。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワー室 での使用禁止




火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触











電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた 布で取り除く









<u></u> 注意

電源コードを熱器具に近づけない








電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止



感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販売店にご相談ください >>



離して配置




- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS:110度CSデジタル放送受信アンテナは強 風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてく ださい。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱 に入れない・じゅうたんや布団の上に置かな い・布などをかけない



禁止





通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因 となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない






禁止

電源コードが傷つき、火災·感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない





火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当 たるところに置かない





調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災·感電の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない








倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む





電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、 ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く







感電や火災の原因となることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに 取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する





内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、 火災や故障の原因となることがあります。内部の 掃除費用については、販売店にご相談ください。 移動させるときは、接続されている線などを すべて外す



接続線をはずす



接続線を外さないで移動させると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない (物を当てたり、先の尖ったもので突いたり しない)





液晶画面のパネルが割れることがあります。

スタンドの角度を調整するときは注意する



手を挟まれないよう注意



指のケガに 注意



手や指がはさまれてけがの原因となることがあります。また無理に傾けると転倒して落下やけがの原因となることがあります。

健康のために、次のことをお守りください



- ・連続して使用する場合は、1時間ごとに10分~15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- ・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。
- ・日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。 使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや 意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。

このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。



お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない





電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃な どに止まったりして大変危険です。飲み込んだお それがあるときは、ただちに医師と相談してくだ さい。

電池はプラス⊕とマイナス⊝の向きに注意 し、機器の表示どおり正しく入れる







間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。

電池のアルカリ液がもれたときは素手でさ わらない






- ・電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明の おそれがありますので、こすらずにすぐにきれ いな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受 けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 こすおそれがありますので、すぐにきれいな水 で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の 症状があるときは、医師に相談してください。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・ 改造・ショートしない。乾電池は充電しない






- ・電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因となることがあります。
- ・電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでく ださい。発熱事故の原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古 い電池または種類の違う電池を混ぜて使わ

ない






電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないと きは、電池を取り出す







電池を入れたままにしておくと、過放電によりア ルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

保存のしかた:⊕、⊕の方向をそろえて、低温で乾 燥した涼しい場所及び湿気の少ない風通しのよい 場所に保存してください。

廃棄のしかた:⊕と⊖をセロハンテープで絶縁し て廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てか た」が違います。地域の条例に従ってください。

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってく ださい。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたしたネルなどの布をよく絞って拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず本体の電源スイッチを 「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて から行ってください。
- 本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい 布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い 布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの 表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。



AQUOSクリーニングクロス 推奨品 24×24cm: CA300WH1* 40×30cm: CA300WH2*

※販売店またはシャープホームページ内のシャープいい暮らしストア(ネット販売)でお求めください。

アンテナについて


- ・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(▶27ページ)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





設置について

- 発熱する機器の 上には本機を置 かないでくださ い。
- 本機の上には物 を置かないでく ださい。



電磁波妨害に注意してください

・本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。



守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが変 形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。




急激な温度差がある部屋(場所)での ご使用は避けてください

・ 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。




低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)




雨天・降雪中でのご使用の場合

・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。



ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。



長期間で使用にならないとき


• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。


This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



守っていただきたいこと

B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差し すると故障の原因と なることがあります。
- B-CASカードの中に はICチップが内蔵さ れています。折り曲げ たり、大きな衝撃を加 えたり、端子部に触れ



たりしないようご注意ください。

- 挿入後は必ずカバーを閉めてください。
- ・ 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し 込み」にならないよう、上図のとおりに挿入し てください。

取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのような 先の尖ったもので押さないでください。また、 落としたり強い衝撃を与えないようにしてく ださい。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷が つく原因となります
- のでご注意ください。
- 振動の激しいところ や不安定なところに 置かないでください。 </r> また、絶対に落とした りしないでください。 故障の原因となります。



結露(つゆつき)について

• 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込ん だときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部 屋などで、本機の表面や内部に結露が起こるこ とがあります。結露が起きたときは、結露がなく なるまで電源を入れずにお待ちください。その ままご使用になると故障の原因となります。



使用環境について

• 本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運ん だり、急に室温を上げたりすると、動作部に露 が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できな くなるばかりでなく、故障の原因とな ることがあります。このような場合は、 よく乾燥するまで放置するか、徐々に 室温を上げてからご使用ください。



・ 周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用 ください。正しい使用温度を守らない と、故障の原因となります。



注意

長期間で使用にならないときは、安全の ため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。



電源プラグ を抜く

使用が制限されている場所

・ 航空機の中など使用が制限または 禁止されている場所で使用しない でください。事故の原因となるお それがあります。



● 静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。

画面が暗くなったり、チラついたときは (蛍光管について)

- 本機に使用している蛍光管には、寿命があります。
 - ・画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてくだ さい。
 - 寿命の目安…約60.000時間 (室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半 減する時期の目安)
 - 詳しくは、販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作を確認してください。

番組を見る

本体


の中の数字は、詳しい説明を掲載しているおもなページです。


本体各部やリモコンボタンのなまえ

前面

角度調整のしかた

- ・前方2.5度、後方10度、左右各 25度の範囲で調整できます。
- ら調整してください。





おしらせ

ヘッドホン端子


- ステレオミニプラグ(ϕ 3.5mm)の付いたヘッドホンをご用意ください。
- ヘッドホンをつないだときでも、スピーカーから音を出すようにすることができます。 (ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変えるには ▶ 86 ページ)
- ・入力ごとに別々の音量に設定できます。


ヘッドホンの音量表示

背面




・LC-20E5 を例に説明していますが、LC-16E5 も端子の配置は同じです。





リモコンのボタン

・番組の選択手順と操作のしかたについて、詳しくは▶60ページをご覧ください。





テレビを見るための 準備



テレビを見る 準備をする (電源を入れるまで)

準備のながれ

● 以下の順番で、本機の準備をします。

デジタル放送の種類と特長について ▶22•23ページ

デジタル放送についてお知りになりたい場合にご覧ください。

B-CASカードを挿入する・登録する ▶24ページ

• 電源を入れる前にB-CASカードを挿入してください。

本機を置く場所を決める ▶25ページ

・設置や接続に別売品を使う場合は、「別売品について」をご覧ください。

アンテナのつなぎかた ▶26~29ページ

- テレビだけをつなぐ場合
- ・録画機器もつなぐ場合

録画機器で再生映像を見るための つなぎかた ▶30ページ

電源コードをつないでケーブルや コードをまとめる ▶31ページ

本機を固定して転倒を防ぐ ▶32ページ

電源を入れる ▶33ページ

リモコンに乾電池を入れて、本機の電源を入れます。

放送を受信するために最初に必要な設定 (かんたん初期設定)について ▶36ページ

デジタル放送の種類と 特長について

◆ 本機では、従来の地上アナログ放送に加え、 次の3種類のデジタル放送を受信できます。

地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の 一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府 県庁所在地で開始された放送です。

- 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 高音質とマルチチャンネルのサラウンド放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動したデータ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

重要

受信には、UHF 対応のアンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF 対応であればそのまま使えます(取り替えや調整が必要になることもありま

UHF アンテナ (市販品)

す)。VHF アンテナでは受信できません。

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

本機で受信できるケーブルテレビ (CATV) の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド [MID]帯、スーパーハイバンド [SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

デジタル放送のその他の特長

臨時放送 (臨時編成サービス)

・ スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

イベントリレーサービス

・ スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続き を放送するサービスです。案内画面が表示されるの で、決定ボタンで切り換えます。

緊急警報放送

・ 地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示 されたときに、決定ボタンで切り換えます。

マルチビューサービス

• 一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3 つの映像が放送されるサービスです。リモコンフタ 内の映像切換ボタンで切り換えます。

重要 アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売

- 店にご相談ください。 ・ デジタル放送を受信するには、本機に B-CAS カー ドを入れてください (▶ **24** ページ)。
- データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお 客様の登録情報やポイント情報などの一部、または すべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益 について、当社は一切その責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。

おしらせ

ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様 が変わる場合があります。

ARIB (Association of Radio Industries and Businesses)とは、通信・放送分野の電波利用シ ステムの標準化や、電波利用に関する調査、研究な どを行う社団法人の名称です。

・ 地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ 放送は2011年までに終了することが、国の方針と して決定されています。

BS デジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使ったデジタ ル放送です。一部有料放送やNHKを除き、無料で楽し めます。

- 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2種類のデータ放送(独立データ放送・番組に連動し たデータ放送)

度CSデジタル放送は一部を除き有料です。受信するには、見 たいチャンネルと視聴契約する必要があります。

110 度 CS デジタル放送

- テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能
- ボード(掲示板)機能でサービス情報の案内を閲覧可能

BSデジタル放送用人工衛星と同じ東経110度にある通信

衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送で す。おもなサービスに[e2 by スカパー! |があります。110

重要

受信には、BS・110度CSデジタ ル放送共用のアンテナ(市販品) が必要です。



BS·110度CS 共用アンテナ (市販品)

重要

受信には、BS・110度CSデジタル放送 共用のアンテナ(市販品)が必要です。従 来のCSアンテナやBSアナログ用アン テナでは受信できません。また、ブース ターや分配器等をご使用になっている 場合は、110度CS帯域(2150MHz)ま 共用アンテナ で対応した機器に交換する必要があり ます。



BS·110度CS (市販品)

降雨対応放送(BS のみ)

• 降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とし た信号を放送するサービスです。案内画面が表示さ れたときに、決定ボタンで切り換えます。リモコン フタ内の映像切換ボタンで元の映像に戻れます。

ブックマーク

- ・コンテンツ画面にブックマーク*アイコンが表示され ているときは、その情報(ブックマーク記録コンテ ンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・ 選択して、関連チャンネルを呼び出すことができま
 - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面 によっては、特定のページを表示するための絵文 字(ブックマークアイコン)が表示されます。

110度CSデジタル放送の専用 サービス

ご案内チャンネルの表示

未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、 「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加 え、代替番組の視聴案内が表示されます。


(画面例)



ボード(掲示板)

• プラットフォーム(e2 by スカパー!)単位で、い ろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に 表示されます。メニューの「お知らせ」からボード 画面を呼び出し、サービス情報を見ることができま す。(▶ 134ページ)

(画面例)



ビー キャス B-CAS カードを 挿入する・登録する

B-CAS カードを挿入する (B-CAS カードの役割について)

- デジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送)を楽しむために、B-CAS(ビーキャス)カードを本機に必ず入れてください。B-CASカードを入れないと、デジタル放送が映りません。
- B-CAS カードは、視聴情報などが記憶されますので常に本機に入れておいてください。








₩ 重要

B-CAS カードの取り扱いについて

- ・折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- IC チップには触れない
- ・分解、加工しない
- **B-CAS** カードの台紙の内容を読み、同意の上でB-CAS カードを台紙からはずす
- 7 本体左側面の挿入口カバーを開ける
- **3** B-CAS カードを正しい向きで奥まで しっかり差し込み、カバーを閉める



₩ 重要

- B-CAS カード挿入口には、本機に付属している B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- B-CAS カードは大切に保管してください。仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。

万一、B-CAS カードを抜く場合は

• 本体の電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、 B-CAS カードを持ち、ゆっくりと抜いてください。

おしらせ

- ・ 破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタマーセンターにご連絡ください。(連絡先はカードに記載されています。)
- すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動作テスト」(▶ 128 ページ)を行うと、カード番号が表示され、B-CASカードが正しく挿入されているか確認できます。

B-CAS カードを登録(任意で無料) する

B-CAS カードの登録をおすすめします。 (任意登録で無料)

<ユーザー登録について>

- ●「ユーザー登録はがき」または B-CAS 社ホームページ [http://www.b-cas.co.jp] のどちらか一方で、必要事項を記入の上、登録してください。
 - ① B-CAS カードの台紙の登録用はがきに必要事項を記入し、郵送する



- ②インターネットの次のサイトで登録する http://www.b-cas.co.jp
 - e2 by スカパー!、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。

WOWOW や e2 by スカパー / などの有料放送を見るときは

• 有料放送を視聴するには、e2 by スカパー! などの 各プラットフォーム(運営会社)や放送局との視聴 契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項 を記入し、郵送してください。(インターネットで申 し込める場合もあります。)



お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダー で有料放送の受信契約をしている場合には


- デジタルチューナー付きレコーダーを使って有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CAS カードがレコーダーに挿入されていることをご確認ください。受信契約時に登録した B-CASカードがレコーダーに挿入されていないと有料放送を録画することはできません。
- ・ レコーダーで受信している内容を本機で視聴したい ときは、リモコンの入力切換ボタンでレコーダーが 接続されている外部入力に切り換えてください。
- 有料放送を録画しながら別の有料放送を視聴したい場合は、複数の有料受信契約をする必要があります。

本機を置く場所を決める


- 以下のような設置のしかたをしないでくだ さい。
 - 風通しの悪いところに置かない
 - ・密閉した箱に入れない
 - じゅうたんや布団の上に置かない
 - 布などをかけない
 - ・極端に温度や湿度が高い場所や温度が低い場所に は、設置しない(使用温度 0°~40°)







• 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。壁に埋め込む設置や枠で囲むなどをしないでください。



- 設置の際には以下の点をお守りください。
- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。すべり やすい面、カーペットなどのやわらかい面、不安定な 場所を避けて設置してください。
- ・ 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台をお使いください。
- ・ キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動する とき以外は必ずキャスター用受皿を使用して固定して おいてください。
- 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は、スピーカーネット部を強く押さないでください。
- 別売品を使って設置することもできます。
- ・ 別売の壁掛け金具に取り付けてご使用になれます。(▶ 右記)

壁に掛けてお使いになる場合は、スタンドとハンドルをはずし(▶ **154** ページ)、壁掛け金具を使って設置してください。(▶ **155** ページ)

別売品について

液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

1 壁掛け金具 AN-130AG1 2 フロアースタンド AN-110FS1 (LC-20E5のみ) 3 天吊りブラケット (ロングタイプ) AN-110TBL 4 天吊りブラケット (AN-110TBS)	No.	品 名	機種名
3 天吊りブラケット (LC-20E5のみ) AN-110TBL 天吊りブラケット (ロングタイプ)	1	壁掛け金具	AN-130AG1
ス 天吊りブラケット	2	フロアースタンド	
天吊りブラケット AN-110TBS	3	天吊りブラケット (ロングタイプ)	AN-110TBL
・ (ショートタイプ) ・・・・・・・・・	4	天吊りブラケット (ショートタイプ)	AN-110TBS

(2008年8月現在)

※ 金具取り付けピッチについて LC-20E5:100mm×100mm LC-16E5:100mm×100mm

おしらせ


・ 本機に適合する別売品が新しく追加発売になること があります。ご購入の際には、最新のカタログで適 合性や在庫の有無をご確認ください。

アンテナのつなぎかた (テレビだけをつなぐ場合)

● 録画機器もつなぐ場合は、「アンテナのつなぎかた(録画機器もつなぐ場合)」(▶ 28・29 ページ)をご覧ください。


地上デジタル・地上アナログ放送用 アンテナとつなぐ

- 地上デジタル放送と、地上アナログ放送(従来の放送)を見るための接続です。
- BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送も見る場合は、「BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナとつなぐ」(▶ 27 ページ)をご覧ください。
- 一部、追加の部品が必要になる場合があります。販売店にご相談ください。



ケーブルテレビを見るときは

- 接続については、CATV(ケーブルテレビ)会社にお問い合 わせください。
- CATV (ケーブルテレビ)会社が地上デジタル放送をパススルー方式(▶ 44ページ)で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。
- 本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF 帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22) 帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23~C62)帯」です。トランスモジュレーション方式には対応していません。



BS・110 度 CS デジタル 放送用アンテナとつなぐ

- ご使用の環境により、以下のどちらかの接続を 行ってください。
- かんたん初期設定では、BS・CS アンテナの 設定を選ぶ項目で「する」を選択します。(▶ 37ページの手順6)

おしらせ)

- 接続しなおすときは、必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。(▶ **31** ページ) (BS · 110 度 CS デジタルアンテナ入力端子は、BS・110 度 CS デジタルアンテナに取り付けられた BS・110 度 CS コンバーターに +15V / +11V の電源を供 給する働きも持っています。この電源は、アンテナ に対して電源を供給するためのものです。本機とア ンテナの間にブースターなどの機器を接続して使用 される場合は、専用の電源が必要です。)
- ブースター、市販のアンテナ線や分配器をご使用に なる場合は、110度 CS 帯域(2150MHz) まで 対応しているものをご使用ください。(アンテナ線は S-5C-FB など。) 詳しくはお買いあげの販売店にご 相談ください。
- ・ 従来の BS アナログアンテナでは、110 度 CS デジ タル放送は受信できません。また、BS デジタル放 送も場合によっては映らないことがあります。








ケーブルをつなぐと きは、スパナなどの 工具で強く締め付け ないでください。


BS・110度CSデジタル



BS・110 度 CS 共用アンテナを個人で設置しているとき (BS・110 度 CS と VHF/UHF が別の端子のとき)




マンションなどの共聴システムで受信するとき (BS・110度CSデジタルとVHF/UHFが混合されているとき)



アンテナのつなぎかた (録画機器もつなぐ場合)


デジタルチューナー内蔵の 録画機器の場合

• 付属のアンテナケーブル以外に、 ケーブルが必要なときは、できる だけ太くて短いケーブルをお使い ください。ケーブルが長くなるほ ど受信した電波の強度が弱くなり




の

デジタルチューナーを内蔵してい ない録画機器の場合



壁のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合

● 壁のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の 場合は、BS/UV 分波器(市販品)を使って、 VHF/UHF 用と BS・110 度 CS 用の信号を分 けてから録画機器やテレビにつなぎます。




BS/UV分波器(市販品)は 金属シールドタイプで 110度CS帯域(2150MHz)まで 対応したものを ご使用ください。




録画機器で再生映像を 見るためのつなぎかた

HDMI 端子のある録画機器に つなぐ場合の接続例



D 映像端子のある録画機器につなぐ 場合の接続例



の


電源コードをつないで ケーブルやコードをまとめる

電源コードをつなぐ

注意

接続が終わるまでは、電源 スイッチ(赤)を「入」にし ないでください。

▼本体背面




・本機は電源コンセントの近くに 設置し、電源プラグへ容易に手 が届くようにしてください。

LC-20E5


● 付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面右側の「電源入力端子」に接続し、コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。

電源入力(AC100V)端子



LC-16E5

付属のACアダプターに電源 コードを接続し、本体背面右側 の「電源入力端子」にDC電源 プラグを差し込んでから、ご家 庭のコンセントに接続します。



重要

- 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- ・電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。(再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

AC アダプターについて

- AC アダプターは、熱くなることがありますが、故 障ではありません。
- AC アダプターを、布でくるんだり、全体を覆った りしないでください。故障の原因となることがあり ます。
- AC アダプターのカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には高電圧の部分があり、感電の原因となります。

長時間で使用にならないときは…

必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

つないだケーブルやコードを まとめる


ケーブル類は、ケーブルクランプですっきりまとめることができます。

▼本体背面




AC アダプターホルダーを使う (LC-16E5 のみ)

- 作業をする平らな台の上に厚手の柔ら かい布などを敷き、その上に画面を下 にしたうつ伏せの状態で本機を置く
- **2** 本機の背面に、付属の AC アダプターホルダーを、付属のネジで取り付ける



3 AC アダプターをホルダーにはめこみ、電源コードを接続する




本機を固定して転倒を防ぐ

注意

- 地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。
- 転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。

壁や柱に固定する


- **1** 市販の金具(ヒートン)を壁または柱 に確実に取り付ける
- **2** 本機と、壁または柱に取り付けた金具 (ヒートン)の穴に、市販の丈夫なひも を通してハンドルと結ぶ
 - ・ひもを固定する金具は、ひもがはずれ ない形状のヒートンをご使用ください。
 - 取り付けた金具が容易に外れないか確認してください。




テレビ台などに固定する

重要


- 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、 十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台を お使いください。
- ・設置する台がガラスや金属など市販のネジで固定できない場合は、壁や柱に固定してください。(▶**左記**)



- 1 作業をする平らな台の上に厚手の柔らかい布などを敷き、その上に画面を下にしたうつ伏せの状態で本機を置く
- 2 スタンド底面に、付属の転倒防止用の固定バンドを、付属のネジで取り付ける



- **3** 本機を起こし、設置する台などの上に 位置決めする
- 4 市販のネジを使い、固定バンドの穴に 上からネジを取り付けて固定する
 - ・市販のネジは、確実に固定できる形状の ものを使用してください。




リモコンに乾電池を入れる

■ リモコン裏側の電池カバーを開ける



2 付属の単4形乾電池(アルカリ)を 入れ、電池カバーを元どおりに閉める




おしらせ

乾電池を交換するときは

・乾電池は単4形のアルカリ乾電池をご使用ください。

リモコンで操作できる範囲



リモコン送信の範囲と距離、本体のリモコン受信の範囲と距離を合わせて確実に 1 個のリモコンボタンを押してください。


1 重要

リモコン使用上のご注意


- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に ぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコン番号(▶87ページ)を設定する機能があるため、リモコンが付属している本機以外のAQUOSでは正しく操作できない場合があります。

電源を入れる

- あらかじめケーブル類を接続してください。
- 本体の天面操作部にある電源スイッチ (赤)を押し、電源を「入」にする
 - ・電源ランプが緑色に点灯します。



- ・緑色点灯:動作状態 ・赤色点灯:待機状態
- ・橙色点灯:パワーマネージメント状態
 - (▶ 132 ページ)
- **2** リモコンの電源ボタン(赤)で電源を入 /切する



おしらせ

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と 通信を行います。
- ・ 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでに しばらく時間がかかることがあります。(本機内部の 情報をメモリーに記憶するための時間です。)
- ・ 電源コードを接続している場合は、本体の電源を「切」にしても微少な電力が消費されています。

クイック起動機能について(▶ 78ページ)


リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間を短縮してすぐに操作できる状態にする機能です。(この機能を使用すると待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でで使用ください。)

テレビを見る ための設定を する

本機の機能と操作のしかた (メニュー操作)

- 本機をお使いになるときに、設定を行うための画面を呼び出します。この設定を行う画面のことを「メニュー」と呼びます。
- メニューからさまざまな設定が行えます。(▶右ページ)
- メニューの操作は通常、リモコンで行います。 (本体天面のボタンでも操作できます。)

メニューの基本操作



1. 👩 を押してメニューを表示する


メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後に自動的に消えます。

▼メニュー画面



2. 項目を選ぶ

- ①設定する項目の分野を ② ② ② で選ぶ
- ②設定する項目を②ごで選ぶ



- 条件によりメニュー項目に ○マークがつき、灰色で表 示される場合があります が、その項目は選択するこ とができません。
- ③ガイド表示に「決定」が表示されているときは
 - 決定を押す

ガイド表示に「決定」が表示されていないときは 手順 3 に進む

ガイド表示の例(画面下部に表示されます)



• 表示中の画面で使用できるボタンが案内されています。 案内は、画面によって異なります。

3. ガイド表示を参考に、操作を進める

操作方法は、機能や項目によって異なります。使用するボタンについては、ガイド表示を参考にしてください。

おしらせ

- ・メニュー画面や電子番組表などの表示色を変更することができます。(画面表示色設定▶86ページ)
- メニュー画面や電子番組表などの文字のサイズを変更することができます。(画面文字サイズ設定 >86ページ)

メニュー画面を英語で表示するには ▶**163**ページ

ボタンがカーソルボタンと

決定ボタンとして機能します。

To display menu screens in English ▶ Page 163

● メニューボタンを押すと、メニュー項目が表示されます。 カーソルボタンで設定したい項目を選び、決定ボタンを押してください。

■ ここでは、本機で表示されるすべてのメニュー項目を記載していますが、実際にすべての項目が同時に表示されることはありません。本機の状態により必要な項目が表示されます。

▼メニュー画面

テレビ メニュー [映像調整]

🚺 音声調整 💜 省エネ設定

メニューの項目の一覧

₩ 本体設定

機能切換

🧱 デジタル設定 🜌 お知らせ

■ 映像調整

映像をお好みの状態に調整する項 目です。 ページ

明るさセンサー/明るさ/映像/黒レベル/色の濃さ/

色あい/画質 **▶82** プロ設定 **▶83**

● 音声調整

音声をお好みの状態に調整する項 目です。 ページ

高音/低音/バランス **>84** サラウンド **>84**

図 省エネ設定

電力資源を有効に使用するための設定項目です。 ページ

無信号オフ*2 **131** パワーマネージメント*3 **132** 無操作オフ **132** オフタイマー **131**

₩ 本体設定

使用環境に合わせた設置調整に関する機能の項目です。 ページ

かんたん初期設定 ▶36.38 地域設定*1 ▶42 チャンネル設定*1 **44.47** アンテナ設定*1 ▶40 視聴環境設定(音声) ▶85 入力スキップ設定 ▶94 入力解像度**3 ▶113 自動同期調整**3 ▶112 入力表示選択**4 ▶94 位置調整*2 ▶85 画面調整**3 ▶112 オートワイド**2 ▶80 映像反転 **88** ▶78 クイック起動設定 Language(言語設定) ▶163 **▶77.78** 時計設定 リモコン番号設定 ▶87 個人情報初期化 ▶143

₹ 機能切換

本機のいろいろな機能の設定項目です。 ページ

ファミリンク設定 ▶98.108 入力選択*5 ▶94 入力音声選択*6 ▶113 ヘッドホン設定 ▶86 字幕表示設定*1 **75** 番組名表示設定*1 ▶76 ゲーム時間表示設定**4 ▶116 映像オフ ▶88 オンタイマー設定 ▶77 チャイルドロック ▶119 ▶86 画面表示色設定 画面文字サイズ設定 ▶86

図 デジタル設定

デジタル放送を視聴するための設 定項目です。 ページ

デジタル音声設定*1 144 ダウンロード設定*1 142 番組表設定*1 70~72 通信設定*1 126·127·129 暗証番号設定*1 118 視聴年齢制限設定*1 119 双方向サービス設定*1 128 システム動作テスト*1 128

■ お知らせ

本機が受信した情報を確認するための項目です。 ページ 受信メッセージー覧 134 ボード 134 受信機レポート 134 B-CASカード番号表示 134

おしらせ

- ※ 1 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※2 入力5選択時は表示されません。
- ※3 入力5選択時のみ表示されます。
- ※ 4 入力 1 ~ 5 選択時のみ表示されます。
- ※5 入力3・4選択時のみ表示されます。
- ※6 入力2・5選択時のみ表示されます。
- ・○マークがつき、灰色で表示されるメニュー項目は、選択できません。
- ・メニュー項目の詳細は「メニュー項目の一覧」(▶144~147ページ)をご覧ください。
- ・メニューの表示内容は変更される場合があります。

放送を受信するために最初に必要な 設定(かんたん初期設定)について

● お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面 が表示されます。画面を見ながら操作・設定をしてください。受信できる地上デジタル・地上 アナログ放送のチャンネルが設定されます。

かんたん初期設定を中断した場合は…

- 初めて電源を入れて「かんたん初期 設定」を行っている途中で電源が切 れた場合は、次に電源を入れた場合 に再度「かんたん初期設定」画面にな ります。
- 「かんたん初期設定」をリモコンの 終了ボタンを押して終了した場合 は、次に電源を入れても「かんたん初 期設定」画面が表示されません。メ ニューから選んで「かんたん初期設 定」をやりなおしてください。(▶38 ページ)






設定中に戻るボタンで一つ前の画面に 戻れます。





メッセージを確認して決定する



- 途中で設定を中止するときは、電源をお切りく ださい。電源を切った場合は、再度電源を入れ ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- B-CAS カードが正しく挿入されていないとき は、「B-CAS カードを正しく挿入してください。」 と表示されます。

電源を切り、▶24ページの手順に従って B-CAS カードを挿入してください。

地域を設定する

「お住まいの地域」を選ぶ



決定する

地域設定	
郵便番号	设定
チャンネル	/設定
BS/CS7	'ンテナ設定
完了確認	

お住まいの地域を	設定してください。
北海道	東北
関東	甲信越/北陸
中部/東海	近畿
中国/四国	九州/沖縄

「お住まいの地域」を選ぶ



決定する

◆郵便番号を入力する

郵便番号を入力する (1





(決定) 決定する






「O」を入力するときは(10/0)を押します。

◆チャンネルを設定する

「する」を選ぶ


(決定)

決定する



チャンネル設定が終わるまでしばら くお待ちください。

• 自動的に地上デジタル放送・地上ア ナログ放送のチャンネルが登録され ます。



1 ~ 12 は、リモコンの数字ボタンに 対応しています。

次の画面が表示されたらチャンネル 設定は完了です。



おしらせ

チャンネル設定の途中で「地上デジタル放送 のチャンネルが見つかりませんでした。」と表 示されたときは

- ・ 地上デジタル放送を受信できる地域の場合 本体の電源スイッチでいったん電源を切って VHF/ UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入 れなおすと手順 1 の画面が表示されます。 なお、地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナ が必要です。
- ・まだ、地上デジタル放送を受信できない地域の場合 決定ボタンを押してください。アナログ放送のチャ ンネル設定が始まります。

チャンネル設定の途中で「地上アナログ放送 のチャンネルが見つかりませんでした。」と表 示されたときは

- ・ 地上アナログ放送を受信する場合 本体の電源スイッチでいったん電源を切って VHF/ UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入 れなおすと手順 1 の画面が表示されます。
- 地上アナログ放送を受信しない場合 決定ボタンを押して手順6へ進みます。

▶ BS·CS アンテナを設定する

「する」または「しない」を選ぶ

決定

決定する

• BS · CS アンテナを接続しない場 合は「しない」を選び、手順8に 進みます。



・「する」を選んだときは、次の画面 が表示されます。




次の画面が表示されるまでしばらく お待ちください。



おしらせ

次の画面が表示されたときは



- · BS·CS アンテナを接続していないとき 「次へ」を選び決定ボタンを押してください。
- · BS·CS アンテナを接続しているとき 本体の電源スイッチでいったん電源を切って、BS・ 110 度 CS 用アンテナケーブルの接続を確認してく ださい。(**▶ 27 ~ 29** ページ)

電源を入れなおすと手順 1 の画面が表示されます。

上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは

次の画面が表示されます。



・ 左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナに電源を 供給するかを選び、決定ボタンを押したあと、「次へ」 で決定ボタンを押すと、手順8の画面が表示されます。

アンテナ接続を変更したときや移転などで BS・110度 CS 用アンテナの電源設定を変 えるときは▶ 40・41 ページ

7



受信状態を確認して決定する




• 「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは下記の対処が必要です。

「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは

画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた
受信強度が 60 以	受信強度が 60 以上になるようにア
下です。【B】	ンテナの向きや接続を調整してくだ
	さい。
アンテナ信号が強	アンテナ信号が強すぎるため、受信
すぎます。【C】	障害が発生しています。ブースター
	の調整や減衰器の挿入が必要です。
	販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が	ブースターの調整や挿入が必要で
不足しています。	す。販売店などにご相談ください。
(C)	
アンテナ信号が	本体の電源スイッチでいったん電源
良くありません。	を切りアンテナ線を確認してくださ
(D)	い。(▶ 26 ~ 29 ページ)
受信できません。	本体の電源スイッチでいったん電源
(E)	を切り、アンテナの設置やアンテナ
	線を確認してください。(▶ 23・
	26~29ページ)

設定された内容を確認する



設定内容が表示されますので 確認してください。

90 (RE)

間違いがなければ「完了」を選 ぶ



決定する


・これで設定は完了です。

映りかたを確かめましょう。 ▶**56**ページをご覧ください。



- デジタル放送の双方向番組を利用する場合は、双方 向通信のための接続と設定が必要です。(▶ 124 ~ 129 ページ)
- B-CAS カードの挿入や電話回線の接続が正しく行われているかをテストできます。 (「システム動作テスト」 ▶ 128 ページ)


引っ越しなどで「かんたん初期設定」をやり直す場合は



押すボタン

1 8

メニューを表示する



3 決定

決定する

「かんたん初期設定」が表示されますので、かんたん初期設定を行ってください。(▶ 36 ページ)

「かんたん初期設定」を行っても受信できない 放送があるときや設定の変更をしたい場合

次の設定を行ってください。

デジタル放送用アンテナの設定をする	・ デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強 さのテスト、BS・110 度 CS デジタル放送用ア ンテナへの電源供給の設定を行います。 (▶ 40・41 ページ)
お住まいの地域で放送されている地上デジタル放送を受信するために(地域選択/郵 便番号設定)	・ デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住まいの地域を選んで郵便番号を入力します。 (▶ 42 ページ)
地上デジタル放送のチャンネルを追加した り設定し直すときは	・ 受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探します。(▶ 44 ページ)
デジタル放送のチャンネルの個別設定	・ デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更す ることもできます。(▶ 45 ページ)
地上アナログ放送のチャンネルを追加した り設定し直すときは	 地上アナログ放送(従来の VHF・UHF 放送)の受信設定です。工場出荷時は、東京地区で受信できる VHF チャンネルが設定されています。 受信できる地上アナログ放送のチャンネルを探します。(47 ページ)
地上アナログ放送のチャンネルの個別設定	・ 地上アナログ放送のチャンネルの受信状態や設定 を個別に変更することもできます。(▶ 54 ページ)
CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルの 設定	• CATV チャンネルのスキップを解除します。 (▶ 55 ページ)



CS チャンネルのネットワーク情報を取得する (110 度 CS デジタル放送を初めて選局するとき)

● CS ネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。



CS CS デジタル放送を選んで、約5秒待つ

7 1 チャンネルを選んで、約5秒待つ


選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認する



選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合

デジタル放送用アンテナの 設定をする

デジタル放送用のアンテナの接続を変更したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナ電源の設定やアンテナの向きを調整します。(初めて設置するときや引っ越したときなどは、「かんたん初期設定」(▶ 36・38 ページ)を行ってください。)



重要

 アンテナ電源供給の設定は、アンテナ に対して電源を供給するためのもので す。もし、本機とアンテナの間にブー スターなどの機器を接続して使用され る場合は、専用の電源が必要です。

おしらせ

アンテナ設定画面について

- ・ 共聴アンテナなどに接続したときの 「BS・CS アンテナ電源」の設定を誤っ て「入」にしたり、新しくアンテナの 接続を変更したりした場合で、「アン テナ線の接続や設定に不具合がありま すのでアンテナ電源を「切」にしまし た。受信できない場合は、本体の電源 を切ってから、アンテナの接続を確認 してください。」などのお知らせが表 示されたときは、電源を入れ直してく ださい。
- アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分 経過しても消えません。消すときは、 終了ボタンを押してください。

BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する

(例) BSデジタル放送のアンテナ設定をする



BS デジタル放送を選ぶ

画面に「放送が受信できません」と表示されても、 設定は行えます。

2 0

メニューを表示する

メニューは表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

3

「本体設定」-「アンテナ設定」を選ぶ



決定する



人

「電源・受信強度表示」を選ぶ



決定する

◆アンテナに電源を供給するための設定

「オート」「入」「切」のいずれかを選ぶ

電源·受信強度表示	受信強度が60以上になるように				
周波数設定	アンテナの向きを調整してください。				
信号テストー地上D	BS·CS				
信号テストーBS	アンテナ電源 オート 入 切				

「オート」	本機の電源が「入」のとき、アンテナ電源の設定を自動的に制御してアンテナに電源を供給します。(リモコンで電源を「切」にしたときは、アンテナ電源も切れた状態になります。)
נגז	本機の電源が「入」のとき、アンテナに電源を供給します。リモコンで本機の電源を「切」にしたときも、常にアンテナ電源は「入」になります。「オート」を選んでBSデジタル放送が受信できたりできなかったりするときは、「入」を選びます。
「切」	アンテナ電源が常に「切」になります。 共聴アンテナに接続しているときなど、電源を供給しない ときに選びます。

◆受信強度の調整

6

受信強度が最大になるようにア ンテナの向きを調整する



• 受信強度が 60 以上になるように、アンテナの向きを調整してください。(アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

決定

決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

手順6で「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、信号が強すぎる、または不足しているなどの場合で、処置が必要です。

「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは

画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた				
受信強度が 60 以	受信強度が 60 以上になるようにア				
下です。【B】	ンテナの向きや接続を調整してくだ				
	さい。				
アンテナ信号が強	アンテナ信号が強すぎるため、受信				
すぎます。【C】	障害が発生しています。ブースター				
	の調整や減衰器の挿入が必要です。				
	販売店などにご相談ください。				
アンテナ信号が	ブースターの調整や挿入が必要で				
不足しています。	す。販売店などにご相談ください。				
(C)					
アンテナ信号が	本体の電源スイッチでいったん電源				
良くありません。	を切りアンテナ線を確認してくださ				
(D)	い。(▶ 26 ~ 29 ページ)				
受信できません。	本体の電源スイッチでいったん電源				
(E)	を切り、アンテナの設置やアンテナ				
	線を確認してください。(▶ 23・				
	26~29ページ)				

- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/切の設定は ありません。
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認する ためのものです。表示される数値などは、具体的な 受信強度などを示すものではありません。

(表示される数値は、受信 C/N*の換算値です。) ※受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなどの不要な信号の割合です。

信号テストをするときは

(例) BSデジタル放送の信号テストをする

(大定) (p)

前ページの手順 4 で「信号テストー BS」を選ぶ



決定する

								_
電源·受信強度表示			Е	S衛星	≧信号テスト	`		
周波数設定		BS-1		В	S-3	В	S-5	
信号テストー地上D	li	BS-7		В	S-9	BS	3-11	
信号テストーBS	li	BS-13		В	S-15	1	終了	
信号テストーCS	受	信強度 	_	95	−15 		 	

2

確認したい項目を選ぶ



現在、信号が送られているのは [BS-1] [BS-3] [BS-9] [BS-13] [BS-15]です。(2008年4月現在)



•「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。

3

決定

「終了」を選ぶ

決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

地上デジタル放送・110 度 CS デジタル放送 の信号テストについて

手順 1 で「信号テストー地上 D」または「信号テストー CS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。


周波数設定について

• 手順 1 で「周波数設定」を選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の衛星が故障したりした場合などに、新しい周波数を入力することで受信に必要な情報を取得できます。

通常は、設定する必要はありません。


(例:BS15のアンテナ受信周波数 11996 を入力 すると 15chの受信強度が表示されます)

お住まいの地域で放送されている地上デジタル 放送を受信するために(地域選択/郵便番号設定)



重要

• B-CAS カードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(▶ **24** ページ)



地域選択/郵便番号設定

● 地上デジタル放送の地域情報を受信するために、地域設定 をお住まいの地域に設定します。

チャンネル設定 (▶ **44** ページ) の前に、必ず地域設定をしてください。

● お客さまがお住まいの地域に向けたデジタル放送の緊急 ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などの地域情報 を受信するために必要です。



メニューを表示する


メニューは表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

2

「本体設定」-「地域設定」を選ぶ



決定する




◆地域選択

3

「地域選択」を選ぶ



決定する



おしらせ

- ・「地域選択」は、工場出荷時は「関東」-「東京」に設定されています。
- 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」から 「地上デジタルー自動」を行ってください。

お住まいの地域を選ぶ



決定する

地域選択					
郵便番号設定	お住まいの地域を設定してください。				
	北海道	東北			
	関東	甲信越/北陸			
	中部/東海	近畿			
	中国/四国	九州/沖縄			

5000

お住まいの都道府県または地域を選ぶ



決定する

地域選択						
郵便番号設定	お住まいの地域を	お住まいの地域を設定してください。				
	福岡	福岡 佐賀				
	長崎	長崎 熊本 大分 宮崎				
	大分					
	鹿児島	鹿児島 島部				
	沖縄					


◆郵便番号設定

6


「地域設定」を選ぶ

決定

決定する



「郵便番号設定」を選ぶ





8 ① 郵便番号を入力する



決定

決定する



- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタン(チャンネルボタン)で入力しなおします。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

郵便番号で「O」を入力したい場合は、1000を押します。

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは

地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。チャンネル設定の前に、必ず地域設定(▶ 42 ページ)をしてください。



₩ 重要

新しく放送が開始されたチャンネ ルを追加するときは

・「地上デジタルー自動」を行った後で、新しく開始された放送チャンネルを追加する場合、手順 5 で「地上デジタルー追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。

おしらせ

地上デジタル放送の CATV (ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴 については、お客様が契約されている CATV 会社にお問い合わせください。
- ・本機で受信できるケーブルテレビ (CATV)の方式は、「パススルー方式」 (UHF帯、ミッドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB] 帯、VHF帯) です。トランスモジュレーション方式 には対応していません。
- ・CATV パススルー方式とは、CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。



地上デジタル放送を選ぶ

7 ○ メニューを表示する

3 「本体設定」 - 「チャンネル設定」を選ぶ

決定決定する


4 「地上デジタル」を選ぶ

決定 決定する

決定決定する

6 『 「する」を選ぶ

決定 決定する




プロップ サーチ範囲を選ぶ画面で「UHF」または「全 チャンネル」を選ぶ

決定

決定する


- 通常は「UHF」を選びます。
- CATV パススルーの場合は「全チャンネル」を 選びます。
- 自動登録が始まります。



- ・自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示され、しばらくすると手順**3**の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

デジタル放送のチャンネルの 個別設定

● 登録したデジタル放送のチャンネルは、つぎの設定内容を変更できます。



項目	内容
数字ボタン	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したと きに受信するチャンネルを設定します。
枝番 (地上デジタ ル放送のみ)	受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別できます。
スキップ	選局(^順/∨逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。地上デジタル放送のチャンネルをスキップ設定したときは、番組表や裏番組表にスキップ設定したチャンネルを表示するかどうかを設定できます。

(例)地上デジタル放送の設定内容を変更する



¶ ඖ□ デジタル放送を選ぶ

BS

CS)

7 ☆ メニューを表示する


3 「本体設定」 - 「チャンネル設定」を選ぶ

決定 決定する



4 ・ 「地上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」のいずれかを選ぶ

決定 決定する



- 「地上デジタル」を選んだ場合は、次ページの手順**5**に進みます。
- 「BS デジタル」または「CS デジタル」を選ん だ場合は、次ページの手順 **6** に進みます。

「地上デジタルー個別」を選ぶ



決定する

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ ① ●●●●●	051
一個別	テレビ ② ●●●●●	061
-選局順	テレビ 🔇 ●●●●●	121
	テレビ ② ●●●●●	041
	テレビ ⑤ ●●●●●	021 ▼
	以上のチャンネルが受 設定を変更したいチャン 選択して決定ボタンを	ンネルを

変更したいチャンネルを選ぶ



決定する

変更したい項目を選ぶ



決定する

(例)地上デジタルの枝番を変更する場合

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ	
一追加	テレビ 🕢 ••••	051-1	_
一個別	テレビ ② ●●●●●	051-2	
-選局順	テレビ 🔇 ●●●●●	121	
	テレビ ② ●●●●●	041	
	テレビ 🗿 ●●●●●	021	▼
	変更する項目を選択し	してください。	
	数字ボタン 枝番	スキップ戻る	

画面の指示に従い、入力欄に数字を入力 して「確認」を選ぶか、「する」「しない」 を選ぶ (12)



枝番を入力する場合は、①~②を押します。



決定する

・数字ボタンや枝番が重複している場合は、「数字 ボタン(枝番の場合は「枝番」)が重複しています。 置き換えますか?」の確認画面が表示されます。 数字ボタンを置き換える場合

「確認」を選び決定ボタンを押します。

置き換えずに別の数字にする場合

画面の「戻る」を選ぶかリモコンの戻るボタン を押してから、別の数字を入力して決定ボタン を押してください。

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



地上デジタル放送の受信チャンネ ル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、1~12の数字 ボタン(チャンネルボタン)の番号のほ かに、3桁のチャンネル番号が付けられ ています。1つの放送局が複数の番組を 同時に放送する場合には、3桁のチャン ネル番号で区別することになります。
- ・ 3桁のチャンネル番号は、放送地域内 (都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ 別番号になっています。したがって、通 常は3桁で放送番組を特定できます。た だし、お住まいの地域により、隣接する 他地域の放送も受信できることがあり ます。この場合は、3桁チャンネル番号 が重複することがあります。このとき は、さらにもう1桁(これを「枝番」とい います)を入力して選局することにな ります。


スキップしたチャンネルを電子番 組表(EPG)や裏番組表から非表 示にするには(地上デジタル放送 のみ)

- ① 前ページ手順4で「地上デジタル」を選 び、決定する
- ②「地上デジタルー個別 | を選び、決定する
- ③ スキップするチャンネルを選び、決定 する
- ④「スキップ」を選び、決定する
- ⑤「選局順逆時にこのチャンネルをス キップして選局しますか?」の表示で 「する」を選び、決定する
- ⑥「番組表、裏番組の表示時にも、この チャンネルをスキップしますか?」の 表示で「する」を選び、決定する
 - スキップ設定した地上デジタル放送 のチャンネルが、番組表や裏番組表 に表示されなくなります。 ただし、スキップ設定したチャンネ ルでも視聴中の場合は、番組表や裏 番組表に表示されます。

地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは

- お住まいの地域で受信できる VHF と UHF のチャンネルを自動的に登録できます。
- 登録できるチャンネルは最大 12 局です。





₩ 重要

- 登録完了まで電源を切らないでください。
- この操作を行ったときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。



「地上アナログー地域番号」について

- ・「地上アナログー自動」を行ってもチャンネルが受信できない場合、「地域番号早見表」(▶ 48 ~ 49 ページ)、「地域番号一覧表」(▶ 50 ~ 53 ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認し、手順 5 で「地上アナログー地域番号」を選びます。お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を数字ボタン(チャンネルボタン)または左右カーソルボタンで入力し、「開始」で決定ボタンを押します。
- ・ 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。

「地上アナログー追加」について

・空きチャンネルに追加できる放送局がないかどうかを自動で探したい場合、手順 **5** で「地上アナログー追加」を選び、左右カーソルボタンで「する」を選んで決定します。見つかったチャンネルが右側に表示されていきます。

押すボタン

地上A

地上アナログ放送を選ぶ

2 0

メニューを表示する

- メニューは表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。
- 3 「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ




決定する



- ⚠ (寒定) 「地上アナログ」で決定する
- 5 地上アナログー自動」を選ぶ
 - 決定 決定する
- 6 「する」を選ぶ
 - 決定 決定する



・画面左上に「サーチ中」が表示されます。



- 見つかったチャンネルが表示されます。
- 放送チャンネルがまったく見つからない場合は、 設定前のチャンネルが表示されます。
- チャンネル設定が完了すると「登録しました」 と表示され、しばらくすると手順3の画面に戻 ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



「地上アナログー自動」を行っても受信できないチャンネルがあるときは

- ・ 地域番号一覧表 (▶ **50** ~ **53** ページ) に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が正しい場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- ・ お住まいの都市の地域番号で設定しても受信できない場合があります。このときは、「地上アナログー追加」(▶ **47** ページ) または「地上アナログー個別」(▶ **54** ページ) を行ってください。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- ・ 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF 放送が受信できる地域など)

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
あ	会 津 若 松 市	021	お	小 樽 市	007
	青 森 市	010		小 田 原 市	035
	明石市	063		帯広市	005
	昭 島 市	030		小 山 市	027
	秋田市	015	か	各 務 原 市	106
	阿 久 根 市	095		加古川市	063
	上尾市	027	-	鹿児島市	094
	朝霞市	027		橿原市	065
	旭川市	002		柏市	029
	足利市	027		春日井市	054
	厚 木 市	033		春日部市	027
	網走市	001		門真市	061
	我 孫 子 市	029		金沢市	041
	尼崎市	061		鎌倉市	033
	安城市	054		刈 谷 市	054
い	飯田市	045		川口市	027
	池田市	061		川越市	027
	生 駒 市	061		川崎市	033
	石 市	014		河 内 長 野 市	061
	和 泉 市	061		川西市	064
	伊勢崎市	025	き	木 更 津 市	029
	伊丹市	061		岸和田市	061
	市川市	029	-	北九州市	084
	一宮市	054		北見市	009
	市原市	029		岐 阜 市	047
	茨 木 市	061	ĺ	京都市1	060
	今 治 市	081		京都市2	098
	入間市	027		桐生市	102
	い わ き 市	020	<	釧 路 市	004
	岩 国 市	077		熊谷市	103
う	宇治市	060		熊本市	090
	宇都宮市	101		倉 敷 市	070
	宇 部 市	076		久 留 米 市	085
	浦安市	029		呉 市	073
え	海 老 名 市	033	こ	高 知 市	082
	江 別 市	001		甲 府 市	043
お	青 梅 市	030		神戸市	061
	大 分 市	091		郡山市	019
	大 垣 市	047		小金井市	030
	大 阪 市	061		越谷市	027
	大 館 市	016		小 平 市	030
	大 津 市	058		小 牧 市	054
	大 牟 田 市	086		小 松 市	041
	岡崎市	054	さ	さいたま市	027
	岡山市	070		堺市	061
	沖縄市	096		佐賀市	087

五十音	 都 市 名	地域番号	五十音	 都 市 名	地域番号
<u> </u>		018	は		011
ح	相 模 原 市	033	10		061
-	柏	029	-		069
_			-		
_		089	-	浜 松 市	050
_	札幌市	001	7.	半田市	054
	座間市	033	ひ	東大阪市	061
	狭 山 市	027		東久留米市	030
υ <u> </u>	静 市	049		東村山市	030
	下 関 市	075	_	彦根市	059
	周 南 市	074	_	日 立 市	023
	上越市	038	l L	ひたちなか市	022
す	吹田市	061		日 野 市	030
	鈴 鹿 市	057		姫 路 市	062
せ	瀬戸市	054		枚 方 市	061
	仙 台 市	013		平塚市	034
そ	草加市	027	1	弘 前 市	010
た	大 東 市	061		広 島 市	071
	高岡市	040	121	福井市	042
	高崎市	025		福岡市	083
		061			019
	高 松 市	078			072
	宝塚市	061			053
_		030	 		033
-		105	{	<u></u> 富 士 市	051
ち	多 摩 市 茅 ケ 崎 市	034	 		051
9	<u></u>	029	-		030
_			- I		
		030		船橋市	029
つ	津市	057	\ 	別府市	091
_	つくば市	029	ほ	防府市	074
_	土浦市	029	ま	前橋市	025
	鶴岡市	018		町田市	033
٤	東京23区	030	ļ <u> </u>	松江市	068
	徳 島 市	097	_	松阪市	057
	所 沢 市	027	_	松戸市	029
	鳥 取 市	067	<u> </u>	松原市	061
	苫 小 牧 市	006		松本市	046
	富山市	039		松山市	079
	豊川市	055	み	三 郷 市	027
	豊田市	056		— <u> </u>	052
	豊中市	061			030
	豊橋市	055		水戸市	022
	富田林市	061		都城市	092
な		037		宮 崎 市	092
	長 岡 市 長 崎 市	088	む	武蔵野市	030
	長 野 市	044		室崩市	008
	流山市	029	も	盛岡市	012
		054			061
	那 覇 市	096	ゃ		100
		065		焼 津 市	049
		029	1		061
に	新	037	-		029
10	新 <u>^</u> 新座 市	027	-		029
		080	-	八	090
	新居浜市		-		
14	西宮市	061	-	H 112	074
ぬ	沼津市	052	-	大 和 市	033
ね	寝屋川市	061	よ	横須賀市	033
の	野田市	029		横浜市	033
	延 市	093		四日市市	057
は	函 館 市	003		米 子 市	068
	秦野市	036	わ	和歌山市1	107
	八王子市	104		和歌山市2	099

地域番号一覧表

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 都道		地域							/			10		
府県	都市名	番号						放送	局名					
工場出荷	時設定	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-312.72		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌	001	1 北海道放送	2	3 NHK 総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ	6	27 北海道文化放送	8	35 北海道テレビ	10	11	12 NHK 教育
			1 1	2	33	37	39	6	7	8	9	10	11	12
	旭川	002		NHK 教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	函館	003	21	27	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EJAG	000			北海道テレビ	NHK 総合	_	北海道放送		_	_	NHK 教育		札幌テレビ
	釧路	004	1	2 NHK 教育	39 北海道テレビ	41 北海道文化放送	5	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK 総合	10	11 北海道放送	12
			32	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	帯広	005	北海道文化放送			NHK 総合		北海道放送				札幌テレビ		NHK 教育
	苫小牧	006	47	49	51	53	55	57	61	8	9	10	11	12
	D/1/1X	000	テレビ北海道	NHK 教育	NHK 総合	北海道文化放送	北海道放送		北海道テレビ					
	小樽	007	24	2	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			テレビ北海道 1	NHK 教育 2	北海道文化放送	北海道テレビ 37	39	6	札幌テレビ 7	8	北海道放送	10	NHK 総合	12
	室蘭	800		NHK 教育		北海道文化放送	 北海道テレビ		 札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	12
	北見	009	1	2	3	4	59	61	7	8	9	10	53	12
	1025	009		NHK 教育				北海道テレビ	札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	青森	010]	2	3	4	5	6	38	8	34	10	11	12
青森			青森放送テレビ 1	2	NHK 総合 33	4	NHK 教育 31	6	青森テレビ 7	8	青森朝日放送	10	11	12
	八戸	011	'		青森テレビ	4	青森朝日放送		NHK 教育		NHK 総合	10		12
ш-г	=======================================	010	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
岩手	盛岡	012				NHK 総合		IBC テレビ		NHK 教育	岩手朝日テレビ	テレビ岩手		めんこいテレビ
	仙台	013	1	2	3	4	5	6	32	8	34	10	11	12
宮城			東北放送		NHK 総合	4	NHK 教育	0	東日本放送	0	宮城テレビ	10	11	仙台放送 57
	石巻	014	59 東北放送	2	51 NHK 総合	4	49 NHK 教育	6	61 東日本放送	8	55 宮城テレビ	10		0 / Udb / U
	T-lum	015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	31	11	37
秋田	秋田	015		NHK 教育							NHK 総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
1ХШ	大館	016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
			1	(NHK 教育) 2	3	NHK 総合	F	秋田放送テレビ	20	NHK 教育 8	(NHK 総合)	秋田朝日放送	(秋田放送テレビ)	秋田テレビ
	山形	017	<u> </u>		3	NHK 教育	5	36 テレビユー山形	30 さくらんぼテレビ	NHK 総合	9	山形放送	11	38 山形テレビ
山形	## F77	010	1	2	3	4	5	6	7	39	9	22	11	24
	鶴岡	018	山形放送		NHK 総合			NHK 教育		山形テレビ		テレビユー山形		さくらんぼテレビ
	福島	019	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
			1	NHK 教育 62	テレビユー福島	4	福島中央テレビ	58	福島放送 7	8	NHK 総合 9	10	福島テレビ	60
福島	いわき	020	<u> </u>	テレビユー福島	<u>.</u>	NHK 総合	0	福島中央テレビ	//	福島テレビ	9	NHK 教育		福島放送
	△≒ ±#\	001	1	2	3	4	5	6	7	47	9	37	11	41
	会津若松	021	NHK 総合		NHK 教育			福島テレビ		テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送
	水戸	022	44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32
茨城			NHK 総合 52	2	NHK 教育 50	日本テレビ 54	5	TBS テレビ 56	7	フジテレビ 58	9	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
	日立	023	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ	······/	フジテレビ	9	テレビ朝日	1 1	テレビ東京
		100	40	2	30	36	33	42	7	45	9	59	11	61
栃木	矢板	100	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	とちぎテレビ	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
1////	宇都宮	101	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
			NHK 総合	0	NHK 教育	日本テレビ	40	TBS テレビ	7	フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日	40	テレビ東京
	前橋	025	52 NHK 総合	2	50 NHK 教育	54 日本テレビ	40 放送大学	56 TBS テレビ	7	58 フジテレビ	9	60 テレビ朝日	48 群馬テレビ	62 テレビ東京
群馬	1=		51	2	57	53	40	55	7	35	9	59	41	61
	桐生	102	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ			群馬テレビ	テレビ東京
	さいたま	027	1	2	3	4	16	6	7	8	38	10	11	12
埼玉	C V 1/L &	UE/	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	熊谷	103	51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	11	61
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ	放送大学	ノンテレビ	テレビ埼玉	ナレビ朝日		テレビ東京

	リモコ	来口	1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道		ノ田与 地域	<u> </u>		3	4	J		/ ャンネル	0	9	10	11	16
府県	都市名	番号												
千葉	千葉	029	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
一	一未	023	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	23区	030	1	2	3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロボリタン	TBS テレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東京	八王子	104	33 NHK 総合	2	29 NHK 教育	35	40	37	7	31	9	45 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
			49	2	47	51	東京メトロポリタン	TBS テレビ 53	7	フジテレビ 55	9	プレビ 朝 口 57	11	59
	多摩	105	NHK 総合		NHK 教育		東京メトロポリタン			フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	141-		1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	11	12
	横浜	033	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33	2	29	35	5	37	7	39	31	41	11	43
神奈川	オケ呵	034	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
11/3//11	小田原	035	52	2	50	54	5	56	7	58	46	60	11	62
	3		NHK 総合	_	NHK 教育	日本テレビ	_	TBS テレビ	_	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	秦野	036	47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
			NHK 総合 21	2	NHK 教育 29	日本テレビ 4	5	TBS テレビ 6	7	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	11	テレビ東京 12
	新潟	037	21 新潟テレビ 21		ション ファック アレビ新潟	4	り 新潟放送	l	ļ	NHK 総合	9	新潟総合テレビ		NHK 教育
新潟			利施ノレこと	2	プレE制/向	4	利烏瓜达	37	7	27	9	利向総ロノレビ	11	33
	上越	038		_	NHK 総合			新潟テレビ 21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	32	34
⇔ .≀.	富山	039	 北日本テレビ		NHK 総合				·····			NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
富山	吉岡	040	50	2	48	4	5	6	7	8	9	46	42	44
	高岡	040	北日本テレビ		NHK 総合							NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
11/11	亚八	041				NHK 総合		MRO テレビ	北陸朝日放送	NHK 教育		テレビ金沢		石川テレビ
福井	福井	042	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
тщи	тщи		福井テレビ		NHK 教育			MRO テレビ			NHK 総合		FBC テレビ	
山梨	甲府	043]	2	3	4	5	6	37	8	9	10	11	12
			NHK 総合	44	NHK 教育 50	4	山梨放送 40	6	テレビ山梨 42	8	46	10	48	12
	長野	044	!	NHK 総合	長野朝日放送	4	40 テレビ信州	0	42 	0	NHK 教育	10	40 信越放送	12
			44	2	3	4	5	6	7	42	9	40	11	12
長野	飯田	045	長野朝日放送		NHK 教育	NHK 総合		信越放送		テレビ信州		長野放送		
	松本	046	1	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
	化华	046		NHK 総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK 教育		信越放送	
	岐阜	047	1	2	39	4	5	6	35	8	9	10	11	37
岐阜			東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	岐阜放送
	各務原	106	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
			東海テレビ	2	NHK 総合 31	1	CBC テレビ		中京テレビ	0	NHK 教育 9	10	メ〜テレ	岐阜放送
	静岡	049	1	NHK 教育	静岡第一テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	NHK 総合	10	11 静岡放送	12
			1	30	3	4	5	6	フレビ新聞 7	8	9	28	11	34
	浜松	050		静岡第一テレビ		NHK 総合		静岡放送		NHK 教育		静岡朝日テレビ		テレビ静岡
*4.57		051	1	54	27	4	29	6	39	8	52	10	41	12
静岡	富士	051		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	沼津	052	1	51	61	4	57	6	59	8	53	10	55	12
	/山/丰	002		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	藤枝	053	1	44	24	4	26	6	38	8	42	10	40	12
			,	NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合	10	静岡放送	0.5
	名古屋	054	1 東海テレビ	2	3 NHK 総合	4	5 CBC テレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK 教育	10	11 メ〜テレ	25 テレビ愛知
			東海テレビ 56	2	NHK 総合 54	4	62	6	サ泉テレビ 58	8	50	10	60	テレビ変知 52
愛知	豊橋	055	東海テレビ		NHK 総合	 	CBC テレビ	ļ	中京テレビ	ļ	NHK 教育	ļ	メ〜テレ	テレビ愛知
			57	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
	豊田	056	 東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	テレビ愛知
-=) ±==	OEZ	1	2	3	4	5	6	35	8	9	33	11	25
三重	津	057	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育	三重テレビ	メ〜テレ	テレビ愛知
	大津	058	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
滋賀	八年	000		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK 教育
/44 <i>只</i>	彦根	059	1	52	3	54	56	58	7	60	9	62	11	50
				NHK 総合		毎日テレビ	びわ湖放送	ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育



地域番号一覧表(つづき)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域							ァンネル					
府県		番号	1	0	00		10	放送		0	00	10	1.1	10
	京都 1	060	1	2 NHK 総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19	6 ABC テレビ	34	8 関西テレビ	26 奈良テレビ	10 読売テレビ	11	12 NHK 教育
京都			32	2	34	4	21	6	7	8	9	10	11	12
	京都 2	098	NHK 京都	NHK 総合	京都テレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
	Lac	001	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
大阪	大阪	061		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
	神戸	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	T#/-	001		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
	姫路	062	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
兵庫	/		_	NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ	_	関西テレビ	_	読売テレビ		NHK 教育
	明石	063	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49
			1	NHK 総合 29	サンテレビ 33	毎日テレビ 35	テレビ大阪 5	ABC テレビ 37	7	関西テレビ 39	9	読売テレビ 41	テレビ和歌山	NHK 教育 31
	川西	064	ı	NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		3/ ABC テレビ	//	関西テレビ	9	41 読売テレビ	1 1	NHK 教育
			51	2	36	4	19	6	62	8	55	10	11	12
奈良	奈良	065	(NHK総合)	NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK 教育
			1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
≠ 0₹6.1.	和歌山 1	107		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
和歌山	和歌山2	000	1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
	州武田2	บษษ		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
鳥取	鳥取	067	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
709A	Wild Y	007	日本海テレビ		NHK 総合	NHK 教育				山陰中央テレビ		BSS テレビ		
	松江	068	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
島根			日本海テレビ		山陰中央テレビ	1		NHK 総合	7	F0	0	BSS テレビ	1.1	NHK 教育
	浜田	069	1	2 NHK 総合	54 日本海テレビ	4	5 BSS テレビ	6	7	58 山陰中央テレビ	9 NHK 教育	10	11	12
			23	2	3	4	5	25	35	8	9	10	11	12
岡山	岡山	070	テレビせとうち		NHK 教育		NHK 総合		OHK テレビ		西日本放送		山陽放送	
		071	31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12
	広島	071	テレビ新広島		NHK 総合	RCC テレビ			NHK 教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
広島	福山	072	5	2	57	4	54	6	3	8	9	7	11	11
/Да	ІШН		NHK 総合		広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK 教育			RCC テレビ		広島テレビ
	呉	073	1	2	24	4	5	6	26	8	9	10	11	12
			NHK 教育		広島ホームテレビ	- 4	広島テレビ	0	テレビ新広島		RCC テレビ	10	NHK 総合	1.0
	山口	074	1 NHK 教育	2	3	4	28 山口朝日放送	6	38 テレビ山口	8	9 NHK 総合	10	11 山口放送	12
			41	2	23	4	21	6	33	8	39	10	35	12
	下関	075			TVQ 九州放送		l						福岡放送	
ЩП		070	55	2	3	4	24	6	44	8	58	10	61	12
	宇部	076	NHK 教育	九州朝日放送			山口朝日放送	(NHK 総合)	テレビ山口	RKB 毎日放送	NHK 総合	テレビ西日本	山口放送	
	岩国	077	1	2	3	4	62	6	28	8	9	10	11	12
	石田	0//	NHK 教育			RCC テレビ	テレビ山口		山口朝日放送		NHK 総合	南海テレビ	山口放送	広島テレビ
l 徳島	徳島	097	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	38
170,000	points.		四国テレビ		NHK 総合	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
香川	高松	078	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
			瀬戸内海テレビ		NHK 教育 3	00	NHK 総合		OHK テレビ フ	07	西日本放送	10	山陽放送	テレビせとうち
	松山	079	1	2 NHK 教育	<u>خ</u>	29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK 総合	ļ/	37 テレビ愛媛	9	10 南海テレビ	11	35 広島ホームテレビ
			1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12
愛媛	新居浜	080		NHK 総合		NHK 教育				テレビ愛媛			あいテレビ	1 -
	^,,,	007	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
	今治	081		NHK 教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ			テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
古和	古和	082	1	2	3	4	5	6	7	8	9	38	11	40
高知	高知	082				NHK 総合		NHK 教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ

407146		ン番号	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域 番号						受信チャ						
的乐		田万	放送局名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 37											07
	福岡	083		2	3				/	8		10	19	
-			九州朝日放送	-	,,,,,,	RKB 毎日放送		NHK 教育	_		テレビ西日本		TVQ九州放送	
1	北九州	084	1	2	23	35	5	6	7	8	9	10	11	12
福岡	国岡 久留米 (TVQ 九州放送			NHK 総合		RKB 毎日放送		テレビ西日本		NHK 教育
2		085	57	2	46	48	5	54	7	8	60	10	14	52
			九州朝日放送		,	RKB 毎日放送		NHK 教育			テレビ西日本		TVQ 九州放送	
	大牟田	086	58	19	53	61	5	50	7	8	55	10	43	12
	~		九州朝日放送	TVQ 九州放送	NHK 総合	RKB 毎日放送		NHK 教育			テレビ西日本		福岡放送	
佐賀	佐智	087	19	36	40	38	48	52	57	60	9	10	11	12
MA	PT.FQ		TVQ 九州放送	サガテレビ	NHK 教育	NHK 総合	RKB毎日放送	福岡放送	九州朝日放送	テレビ西日本	(NHK 総合)		熊本放送	
	長崎	088	1	2	3	4	5	6	37	8	27	10	25	12
長崎	15mul	000	NHK 教育		NHK 総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ	
	佐世保	റരവ	1	2	3	17	5	31	7	8	9	10	11	35
l k	KEK U	003		NHK 教育		長崎国際テレビ		長崎文化放送		NHK 総合		長崎放送		テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	2	16	4	22	6	34	8	9	10	11	12
外京本	外京本	USU		NHK 教育	熊本朝日放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本		NHK 総合		熊本放送	
+4	大分	091	1	2	3	34	5	6	36	32	24	10	11	12
大分	\\ \mathref{\pi} \	UBI	(NHK 教育)		NHK 総合	あいテレビ	大分テレビ	(NHK 総合)	テレビ大分	テレビ愛媛	大分朝日放送	南海テレビ		NHK 教育
	二 小大	000	1	2	3	4	5	35	7	8	9	10	11	12
	宮崎	092						テレビ宮崎		NHK 総合		宮崎放送		NHK 教育
宮崎	77.00	000	1	2	3	4	5	6	7	39	9	10	11	12
	延岡	093		NHK 教育		NHK 総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
			1	2	3	4	5	6	32	8	38	10	30	12
	鹿児島	094	南日本放送		NHK 総合		NHK 教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ		鹿児島読売テレビ	
鹿児島	·		1	17	3	23	5	35	7	8	9	10	11	12
Įši	阿久根	095		鹿児島読売テレビ		鹿児島放送		鹿児島テレビ		NHK 総合		南日本放送		NHK 教育
			1	2	3	4	5	6	7	8	28	10	11	12
沖縄	那覇	096		NHK 総合						沖縄テレビ	 琉球朝日放送			NHK 教育

おしらせ

・ 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社が 2007 年 2 月に調査した結果によるものです。


その他の地域番号 (*印のチャンネルはスキップされません。)

● 地域番号は「000」から「107」までありますが、次の番号に該当する地域はありません。

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号		受信チャンネル										
024	* 29	2	* 27	* 25	5	* 23	7	* 21	* 31	* 19	11	* 17
026	* 43	2	* 45	* 39	* 40	* 37	7	* 35	9	* 33	*41	* 31
028	* 33	2	* 35	* 25	5	* 23	* 16	* 21	* 28	* 19	11	*17
031	* 51	2	* 49	* 53	* 47	* 55	7	* 57	9	* 59	11	* 61
032	* 30	2	* 32	* 26	* 28	* 24	7	* 22	9	* 20	11	* 18
048	*]	2	* 3	4	* 5	6	* 35	8	*9	10	*]]	* 28
066	1	* 32	3	* 42	5	*44	7	* 46	9	* 48	* 30	* 26

地上アナログ放送の チャンネルの個別設定

● 登録したチャンネルは、個別に以下の項目を変更できます。



項目	内容
次口	ry u
受信チャンネル	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したときに選局するチャンネルを設定します。地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、この操作で一局ずつ設定してください。 新聞の番組表などのチャンネルの順番に合わせておくと便利です。
チャンネル表示	画面に表示されるチャンネル番号を設定します。お 住まいの地域で使い慣れたチャンネル表示に変更 できます。
受信微調整	受信中の映像(設定画面の背景で表示されている映像)が最も鮮明に見えるように、受信状態を調整します。-64~0~+63の範囲で調整できます。
スキップ	選局(^順/ V逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、 視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でス キップの設定をし、「しない」で解除されます。



- 地上アナログ放送を選ぶ
- メニューを表示する X=3-
- 「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ
 - 決定 決定する



- 「地上アナログ」で決定する 決定
- 「地上アナログー個別」を選ぶ •
 - 決定する 決定



- 「する」を選ぶ 600
 - 決定する (決定)



8 中

変更したい項目を選ぶ

(例)受信チャンネルを変更する場合



画面の指示に従い、数値や項目 を設定する

- 詳しくは、前のページの表を参照してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

選局ボタン(緑)でCATVチャンネルを 選局したいときは(CATVスキップ解除)

● CATV チャンネル(C13~C63)は、工場出荷時にスキップ「する」の状態になっています。 選局ボタン(緑)で選局したいときは、次の操作を行ってください。



1

前ページの手順 1~6を行う

2 ((RE) ()

「リモコン番号」を選ぶ

3

スキップを解除したい CATV チャンネルを選ぶ

4 (3)

「スキップ」を選ぶ

「しない」を選ぶ



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。




CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATV のサービスが行われている地域のみ受信できます。
- ・CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スク ランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホー ムターミナル(アダプター)が必要になります。詳 しくは CATV 会社にご相談ください。
- 本機の CATV チャンネルは、C13 ~ C63 チャンネルの範囲で選局できます。(CATV チャンネルを選ぶ▶63 ページ)
- 「受信チャンネル」の設定で、CATV チャンネルを 設定すると、リモコンの数字ボタン(チャンネルボ タン)で CATV チャンネルを選局できます。
- ・ 左上の手順 8 で「受信チャンネル」を選び、手順 9 で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。


映りかたを確かめる

- リモコンを使って番組を選んでみましょう。
- 本体の電源を入れてから操作します。



放送の種類やチャンネルの確認のしかた

テレビ画面のチャンネルサインで確認できます。チャンネルサインは ● を押すと表示できます。
 を繰り返し押すと表示内容が変わります。(▶ 62 ページ)



準備

テレビが正しく映らないとき や画質が悪いときは

(「放送が受信できません。[E202]」と表示される)

ここをお確かめください


	こんな症状が出るときは	▶ここをお確かめください	▶参照ページ
地上アナログ放送	色じま模様が出る	・付属のアンテナケーブルを 使用していますか。・古いケーブルは使わないでください。	8 · 26 · 28 · 29
送	雪が降っているような画面に なる	・アンテナ線が切れていませんか。 ―×― ・?	-
		・アンテナの向きは正しいですか。・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してください。	- 26
デジタル放送	映像も音声も出ない	 アンテナケーブルは接続されていますか。 端子を間違えて接続していませんか。 アンテナケーブルが切れていませんか。 BS・CS アンテナ電源設定を「オート」にしてみてください。「オート」に設定している場合は「入」にしてみてください。 	26~29·58 26~29·58 — 40
		 B-CAS カードは 正しく挿入されて いますか。 B-CAS カード 挿入口のカバーは 閉めてありますか。 	24 _
	画面に四角いノイズ(モザイク)が出る	 アンテナの向きは正しいですか。 「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(▶ 139 ページ)をご覧になり必要な処置をしてください。 ■ 139 ページ をご覧になり必要な処置をしてください。 ■ 139 日本 日本	- 41
		ブルや分配器は 110 度 CS 帯域対応のものを使 用していますか?	-
	WOWOWやスターチャンネル などの有料放送が視聴できない	• WOWOW やスターチャンネルは有料です。 視聴するためには契約をしてください。	24
	110度CSデジタル放送が視聴 できない	• アンテナやアンテナケーブル、分波器は 110 度 CS デジタル放送に対応のものを使用していますか。	26~29.58
	画面にノイズが出る	アンテナケーブルは正しく接続されていますか。ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。	26~29·58 —
	特定のチャンネルだけ映らな い	・有料放送は視聴契約が必要です。・アンテナの受信強度を確認してください。	24 41

アンテナ接続のワンポイントアドバイス

● お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由してテレビに接続している場合に、レコーダーは放送を 受信できるのにテレビは受信できない。



アドバイス

レコーダーに入力しているアンテナ線をテレビの入力に直接接続 してみてください。

テレビが受信できる場合は、テレビの故障ではありません。

・レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、 テレビが受信できないことがあります。レコーダーの出力端子 からテレビの入力端子に接続するのは止めましょう。




解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプの分配 器で分配して、レコーダーとテレビのそれぞれ に接続してください。


それでも受信できない場合は…

アンテナ線を市販のブースターに接続してください。



こんなときは

分配器やブースターを使用している場合に、 一部のチャンネルだけ映らない。




アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線をテレビに直接接続してみてください。(テレビに付属のアンテナケーブルをご使用ください。また、レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

正しく受信できる場合は、テレビの故障ではありません。

分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。



解決方法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。

それでも受信できない場合は…

• ご購入の販売店などにご相談ください。

番組を見る

テレビを見る



	ージ
リモコンで番組を選ぶ・・・・・・・・・ 6	06
基本的な選びかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
その他の選びかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ	
1210	53
デジタル放送のチャンネルのボタン番号を 確認・変更するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
データ放送で天気予報や株価などの	
情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
電子番組表(EPG)で	
番組を選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
電子番組表とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電子番組表の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
放送中の他の番組(裏番組)を調べる・・・6	
電子番組表の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組内容の紹介(番組情報)を見るには・6	
分類(ジャンル)で番組を探すには・・・・・6	39
電子番組表をもっと便利に利用する・・・・・ブ	70
電子番組表の並べかたや表示範囲を変える・プ	72
見たい番組を予約する(視聴予約)・・・・・・	73
音声・映像・字幕を切り換える・・・・・・ 7	7/1
地上アナログ放送で二重音声放送	_
ルエアノログ放送 C 二里自戸放送 (二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ)の	
番組を見るときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
デジタル放送で映像・音声・字幕を	
切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75




テレビを見るときの	
便利な使いかたについて・・・・・・・・	
番組に連動したデータ放送を見る・・・・・・・ 見ているデジタル放送の番組の	
詳細を知りたいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
目覚ましとして使うなどタイマーで 電源を入れるには(オンタイマー設定)・	77
時刻が合っていないときは(時刻設定)・	
時刻を表示するには(時刻表示)・・・・・・・・・ 電源を入れてから画面が出るまでの時間を	
早くするには(クイック起動設定)・・・・・ 見ている画面を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
	/8
画面のサイズや 映像・音声を調整する・・・・・・・・・	79
映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは(画面サイズ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
変わるときは(画面サイス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/9
画面の大きさが勝手に変わるのを防ぐ (オートワイド機能)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
映画やゲームなどに適した映像・音声にする	ó
(AVポジション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 画面の明るさや色を変えるには(映像調整)・・	81
画面のチラつきやざらつきを抑えて	
すっきりさせるには · · · · · · · · · · · お好みの音質にするには(音声調整) · · · · ·	
部屋や置きかたに適した音質を選ぶには・・	85
画面の位置がずれているときは(位置調整)	85
番組表、メニュー表示や映像表示、 音声などをお好みに変更する ・・・・	96
自声はこをの好かに変更する ************************************	50
変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
番組表やメニューなどの配色を変えるには (画面表示色設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
番組表やメニューなどの文字のサイズを 大きくするには(画面文字サイズ設定)・・・	86
2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで	
操作するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
映像を消して音声だけを聞くときは	
(映像オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88

リモコンで 番組を選ぶ

基本的な選びかた

リモコンを使って番組を選んでみましょう。



工場出荷時のデジタル チャンネル一覧



- 右のチャンネル一覧は 2008 年 4 月 現在のもので、変更されることがあり ます。
- ・ デジタル登録画面を表示中に、各放送 切換ボタンまたはテレビ/データボタ ンを押すと、放送の種類とテレビ/ データが切り換わり、その放送のデジ タル登録画面が表示されます。
- 放送のないメディア(テレビ/データ) には切り換わりません。

BS デジタル放送のチャンネル

数字ボタン	テレビ		データ	
(チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK BS1	101	_	_
2	NHK BS2	102	ウェザーニュース	910
3	NHK h	103	_	_
4	BS 日テレ	141	_	_
•5	BS 朝日1	151	_	_
6	BS-iテレビ⑥	161	_	_
7	BS ジャパン	171	_	_
8	BS フジ·181	181	_	_
9	wowow	191	_	_
10/0	スターチャンネル	200	_	_
11	BS 11	211	_	_
12	TwellV	222	_	_



2 チャンネルを選ぶ

数字ボタン(チャンネルボタン)または 選局ボタン(緑)を押します。



4 **5 6**

7 8 9

10/0 11) (12)

- ・ 数字ボタン(チャンネルボタン)には、 各放送局のチャンネルが登録(設定)さ れており、ワンタッチ選局できます。
- 登録されているチャンネルの一覧も確 認できます。(▶**64**ページ)

選局

- 現在視聴している放送のチャンネルが 選局されます。
- ・ 地上デジタル放送は、選局順が設定でき ます。(**▶62**ページ)

音量を調節する



「+」で音が大きく、「-」で音が小さ くなります。

消音

• 一時的に音を消せます。

110度CSデジタル放送の チャンネル

	1.72
数字ボタン	テレビ
(チャンネルボタン)	チャンネル番号
1	100
2	001
3	_
4	_
© 5	_
6	_
7	_
8	_
9	_
10/0	_
11)	_
12	_

地上デジタル放送の チャンネル

数字ボタン (チャンネルボタン)	チャンネル名	チャンネ ル番号
1	NHK総合·東京	011
2	NHK教育·東京	021
3	ı	_
4	日本テレビ	041
•5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	_	_
11	_	_
12	放送大学	121

工場出荷時は関東の東京で受信でき るチャンネルが登録されています。



• 3 桁のチャンネル番号でも選局できます。 (▶ 63ページ)

放送の種類やチャンネルの確認の しかた

放送の種類やチャンネルはテレビ画面のチャン ネルサインで確認できます。




画面表示 チャンネルサインを表示する

▼テレビ画面のチャンネルサイン │ -テレビ/データの種類 リモコンの・ テレビー 数字ボタン (チャンネル ボタン)の番号 **103** 視聴中の番組の チャンネル番号 映像の種類と画質について ▶ 156ページ

画面表示 チャンネルサインを消すときは \bigcirc 数回押す

次のように切り換わります。



・上記は、メニューの「本体設定」-「時計設定」-「時刻表示」を「する」 にしている場合です。

選局ボタンでの選局される順番を 変更する(地上デジタル放送のみ)


● 工場出荷時は、3 桁チャンネル番号順に選局さ れます。この順番を電子番組表(▶66ページ) に表示されている順番に変更することもでき ます。



- 地上デジタル放送を選ぶ 地上D
- メニューを表示する 0
- 「本体設定」ー「チャンネル設定」 (1) (RE) (D) を選ぶ
 - 決定する (決定)



「地上デジタル」を選ぶ



「地上デジタルー選局順」を選 ßï

決定する (決定)

「モード 1」または「モード 2」 6 0 0 を選ぶ

- 「モード 1」…番組表に表示されて いる順番で選局できます。
- ・「モード2」…チャンネル番号 (3桁)の順番で選局できます。

(決定) 決定する

> • 操作を終了する場合は終了ボタンを 押します。

3 桁入力で選ぶ (デジタル放送のみ)

その他の選びかた

● 3 桁チャンネル番号(デジタルチャンネル一覧 ▶ 60・61 ページ) を入力しても選局できます。

押すボタン

BS

地上D

デジタル放送の種類を選ぶ

CS) 3桁入力

 \bigcirc

7


(10/0)

3 桁入力欄を表示する

・ 繰り返し押して放送の種類を切り換 えることもできます。

(1) 3 桁チャンネル番号を入力する

> (例)BSデジタル放送の161チャンネル (BS-iテレビ⑥)を選んでいるとき




・間違った番号を入力した場合は、3 桁入力ボタンを押してから入力しな おします。

(人) おしらせ)

地上デジタル放送の場合は

• 地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送 局がある場合は、4桁め(枝番)の選択画面が表示 されます。数字ボタンで枝番を入力します。



ケーブルテレビのチャンネルを 選ぶには

- ケーブルテレビ (CATV) 放送を視聴するには、 CATV 会社との契約が必要です。
- CATV チャンネルは工場出荷時、チャンネ ルスキップ「する」に設定されています。 (解除のしかた ▶ 55 ページ)
- 本機のCATV チャンネルは、C13~C63チャ ンネルの範囲で選局できます。



CATV

CATV を選ぶ

チャンネル番号を入力する (3)

よく見るチャンネルを登録して選局 できるようにする(お好み選局/登録)

- よく見るチャンネルを 12 局まで登録してお き、数字ボタン(チャンネルボタン)で選局で きます。
- 地上デジタル、地上アナログ、BS デジタル、 110度 CS デジタルやテレビ、データを混在 させた登録ができるので、放送の種類を切り換 えずにチャンネルを換えられ、チャンネルが選 びやすくなります。



お好み選局/登録画面を表示 する



チャンネルを選ぶ

• 視聴したいチャンネルを直接選局で きます。

(人) おしらせ)

(12)

お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する

- ① 登録したいチャンネルを選局する
- ② お好み選局/登録ボタンを押す
- 決定を押す
- ④ 登録したい先の数字ボタン(チャンネルボタン)を


(登録例)



- ⑤ 終了ボタンを押し、画面表示を消す(押さなくても、 しばらくすると画面表示は消えます。)
- ・ 登録したチャンネルを変更するには、上記①~⑤を 行って、新たなチャンネルを登録しなおします。
- お好み選局/登録画面は、工場出荷時には地上アナ ログ放送のチャンネルに設定されています。
- お好み選局/登録ボタンを押して登録されたチャン ネルの確認だけを行い、そのまま終了ボタンを押し て終了することもできます。

デジタル放送のチャンネルのボタン番号を確認・変更するときは

● 数字ボタン(チャンネルボタン)の登録内容が確認できます。また、現在の登録を変更することもできます。



登録チャンネルを確認する



地上D BS

登録を確認したいデジタル放送を選局す る

てS テレビ/ データ


- ・確認したいデジタル放送の種類(地上デジタル 放送/BS デジタル放送/110 度 CS デジタル 放送) やメディア (テレビ/データ) を選びます。
- 7 ◇ メニューを表示する
- **3** (本体設定」 ー 「チャンネル設定」を選ぶ (決定) 決定する



- ▲ 「デジタル登録」を選ぶ
 - 決定決定する
- 5 『する』を選ぶ

決定決定する

チャンネルの一覧が表示されます。



• 終了する場合は、終了ボタンを押します。

チャンネルを登録する



登録したいチャンネルを選局す る

7 ♂ メニューを表示する

3 「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ

決定 決定する

▲ デジタル登録」を選ぶ

決定決定する

「する」を選ぶ

決定 決定する

6 「登録」を選ぶ

決定 決定する

7 ① 登録したい数字ボタン(チャン ネルボタン)を押す

(12)



- ・登録確認画面が表示されます。
- 終了する場合は、終了ボタンを押します。(押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。)

おしらせ

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワーク(地上、 BS、CS)の各メディア(テレビ/データ)につき 12 局までです。
- ・ 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、手順 **6** で「初期化」を選び、決定ボタンを押します。

株価などの情報を見る

データ放送で天気予報や



¶ BS BS デジタル放送を選ぶ

7 🧖 データ放送に切り換える

3 天気予報や株価のチャンネルを 選ぶ

連動データ放送(🕡) の 番組から選ぶ



1 テーク弾 デジタル放送視聴中に連動デー **a** 夕放送を表示する

2 画面の項目から天気予報や株価を選ぶ 決定 決定する

おしらせ

・ 操作方法は、表示される画面の内容によって異なります。

電子番組表 (EPG*)で 番組を選ぶには



映画や音楽などジャンルごとの番組 一覧を表示したり、一週間先までに 放送される番組を確認できます。

電子番組表とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子 番組表」といいます。
- 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送では 電子番組表が送信されています。デジタル放送の受信 中に を押すと、電子番組表が表示できます。
- ※「EPG」とは、Electronic Program Guide のことです。

こんなことができます

ページ

基本の使いかた	電子番組表で番組を選ぶ	68~69
	番組情報を見る	68
	放送中の他の番組(裏番組)を調べる	67
番組の便利な	分類(ジャンル)で番組を探す	69
探しかた	日時を指定して番組を探す	69
電子番組表(EPG)を 活用するための設定 のしかた	地上デジタル放送の電子番組表を速く表示させる	70
	電子番組表のジャンルアイコンを目立たせる	71
	電子番組表の表示のしかたを変える	72
	見たい番組を予約する(視聴予約)	73

電子番組表の見かた

時間帯を縦に表示した場合

(モード1の例) 選択中の放送の種類とテレビ/データの種別 選択している日にち テレビ 番組表 [BS ファレビ] (今日 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) 8(日) 9(月 (10(火)) ● 141 BS 日テレ 午前 11:00~午前 11:55 放送局名 BS- Iテレビ⑥ 141 写 テレビでお買い (3) 191 | STAR- (1) 200 | [191] (1) 211 | (2) (2) 222 ssA (5) 151 | BS-克 (5) 161 | **25** (7) 171 | **35** (7) 181 チャンネル番号 | 調 コレクション F | 調 J-ショップ 映画 「夏のワルツ」 野ポルフトーナメ 配 BSイレブンニュ SS BSオーブンテー えっ! この野菜 がこんな料理… お買い得情報 「最終日」 Sunday Love 音楽のある街地 調 痛快! 買い物上 野 スポーツBSニ 映画「サミーと かさんとわたし 型図マーケット 0 音楽のある街メ ロディタウン 主婦のテクニ・・ 「新たなる選択」 更なる問題に巻 きこまれる2・・・ 野 BSショッピング 買い物情報 型 NBDナイトリボ 駅 ヘルスダイエッ 時間帯 翻 J-グルメ 配 BSワイドショー の映画 「粉雪」 ☆ ベースボール 駅 VVショッピング 日本型の6時間 図 週刊おかす… 安くて安心キ… 型 NNB14アフタ スーンダッシュ □ 世界の絶景スペ 図 コレクション F 音楽のある街地 調刊おかす… 球の数 翻 J-ショップ O PM AM:午前 お買い得情報 PM:午後 図 八丁組入情ばなし 図 映画 「ドルフィ 図 映画 「ジュラシ 図 超大自然 ツク・テーマバー 番組名

時間帯を横に表示した場合

選択中の放送の種類とテレビ/データの種別 選択している日にち (モード3の例) 今日 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) 8(日) 9(月) 10(S 101 NHK BS1 午前 11:25~午前 11:55 選んでいる番組の情報 -● 午前11時 NHK BS1 图 <中断> 2: … 選択されているチャンネル・ ₹ 大相撲七州場所 ☑ 图 大相撲七·· NHK BS2 103 湾ニッポン温泉巡り 型 ■ 思い出の… №日 名曲リクエスト20 登録されている数字ボタン 4 141 音楽のあ る街 地球の歌 メロデ… NBD 音楽のあ る街 リ··· 地球の歌 NNB14アフ タヌーン ダッシュ DIET 3 うまい! 日本 全国グルメの旅 テレビで お買い物 42 **5** (チャンネルボタン)の番号 ヘルス 翻 ダイ エット 週刊部おかまい BS 朝日1 野 ワールドベース ボール 副 痛快! 買い物上手 152 四勇者の食卓 ■ 世界の絶景スペシャル 153 コレク VV 162 間ション 間ショッ VV 間 ショッ ピング good-sty... BS-1まりと® 図 Sunday Love 盟 駅 VVショッピー 駅 コレクション F **雪** ニュースパーク 163 TC 野株式サ 野幸せお便り 型図マーケット12 四部コーグルメ チャンネルロゴ・ **」**BS ジャバン 17 副 副 J-ショップ |の画面に戻る (画版形) 1 を了 (電版形) で番組情報を見る (表記でジャンパー) 1 を素 (設定) で日時検索 (設定) で予約リスト カラーボタンに対応 チャンネル番号 番組名 放送局名

おしらせ

- 本機で電子番組表を表示できるのは、デジタル放送のみです。
- ・電子番組表やメニュー画面などの表示色を変更する ことができます。(画面表示色設定 ▶ **86** ページ)
- 本書ではおもに BS デジタル放送の電子番組表の画面を表示例にしています。
- 地上デジタル放送の電子番組表は、送信している各 チャンネルから取得する必要があります。

電子番組表の表示内容について

表示される情報の期間

- テレビ放送……8 日分
- データ放送……最低 1 日分
- 表示時間……3 時間または 6 時間(表示のしかたによって変わります。 ▶ 72 ページ)



• 電源を入れてからすぐに番組表ボタンを押すと、番 組表の内容が表示されるまでに時間がかかる場合が あります。

番組情報を示すアイコン


アイコン	項目		
F	視聴予約している番組		
	ファミリンク録画予約している番組		
\times	デジタルコピーが禁止されている番組		
	デジタルコピーが制限されている番組		

ジャンルを示すアイコン

アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル	
<u> </u>	ニュース/報道	業	映画	
88	スポーツ	S	アニメ/特撮	
	情報/ワイド ショー		ドキュメンタ リー/教養	
#	ドラマ		劇場/公演	
4	音楽	'n	趣味/教育	
	バラエティ		福祉	

放送中の他の番組(裏番組)を 調べる

視聴中にを押すと、裏番組を一覧で確認できます。



押すボタン

裏番組表を表示する

テレビ	裏番組表 [BS ···:	テレビ] 11/3 [火] 午前11:30
	(BS1 午前1 角ステーション	1:25~午前11:55
	用スノーション	
1 101	NHK BS1	臀街角ステーション
	NHK BS2	関純愛ドラマ総集編
3 103	NHK h	
[☆] 🐠 141	BS 日テレ	間テレビでお買い物
⁸⁵ A 6 151	BS 朝日1	
BS-1 161	BS - iテレビ®	聞コレクション F
BS 1 171	BS ジャパン	劉J-ショップ
181 🚯 עלפֿאַ	BS フジ・181	聞らくらくショッピング
wowow 9 191	wowow	聞シネマアイ
₹\$\$AR~ (1) 200	スター・チャンネル	即ラスト・サブライズ

2

裏番組を選ぶ

3 決定

決定する

・選んだ番組に切り換わります。

おしらせ

- 地上D·BS·CSのいずれのネットワークについても、 また、テレビ・データのいずれのメディアについても、 同じように裏番組表を表示できます。
- ・ 裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン(地 上 D・BS・CS)、テレビ/データボタンを押すと、 他のネットワークやメディアの裏番組表に切り換え ることができます。

電子番組表の使いかた





電子番組表を表示する

放送切換ボタンやテレビ/データボタンで 放送の種類(番組表の表示内容)を変更 できます。

(モード 1の例:放送局名の表示は変更になることがあります。)



電子番組表を閉じる



電子番組表を閉じる

・通常の画面に戻ります。



番組内容の紹介(番組情報)を見るには



内容を確認したい番組を選ぶ

2 ੈ

青ボタン(番組情報を見る)を押す

番組情報が表示されます。



番組情報案内にしたがって、カラーボタン、 テレビ/データボタン、カーソルボタンを 使い、希望する情報を選択します。

視聴中の番組の情報を見るには

視聴中に ● を押してください。(▶ 76 ページ)(電子番組表を表示する必要はありません。)

番組表表示中の音声について


- ・電子番組表を表示しているときに次の操作をしたときは、一時的に音声が停止します。
- カーソルボタンで別のチャンネルを選んだとき
- ・放送切換ボタン(地上D·BS·CS)で放送の種類を切り換えたとき
- 赤ボタンでジャンル検索画面を表示したとき
- 緑ボタンで日時検索画面を表示したとき
- 黄ボタンで予約リスト画面を表示したとき

2 (FE)

見たい番組を選ぶ

(時間帯を縦に表示した場合)







🏚 決定する

- 放送中の番組を選んだときは、 選んだ番組が表示されます。
- ・放送予定の番組を選んだときは、予約選択画面になります。 (予約については ▶ 100 ページを ご覧ください。)




- ・現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- ・電子番組表の表示方式を切り換えることができます。(▶ 72ページ)

分類(ジャンル)で番組を探すには



赤ボタン(ジャンル検索)を押す

2





時間帯を選ぶ



決定する



3

見たい番組を選ぶ



決定する

黄ボタンを押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。

日時を指定して番組を探す



緑ボタン(日時検索)を押す

2 《 决定

時間帯を選ぶ



決定する

緑ボタンと黄ボタンで日にちを変更できます。

■日時検索					
		BS 日テレ	BS 朝日1	BS- iテレビ®	BS ジャバン
		[☆] ④ 141	ssA 6 151	'9S-人 6 161	BS (7) 171
午前0時~	①	□ テレビでお買い 物	20 勇者の食卓	翻 コレクション F	野 J-ショップ
午前6時~午後0時	AM 11	日替わりご当…	えっ! この野菜 がこんな料理・・・	駅 VVショッピング	お買い得情報
午後0時~午後6時	•	音楽のある街地 球の歌	配 痛快! 買い物上 手	Sunday Love 「新たなる選択」	型 図マーケット 12
午後6時~ 午前0時	PM 0	音楽のある街メ ロディタウン	主婦のテクニ・・・	更なる問題に巻 きこまれる2…	買い物情報
	0	配 NBDナイトリボ ート	野 ヘルスダイエッ		罰 J-グルメ
次の日	PM		٢	駅 VVショッピング	海の幸
で時間帯を選び ②88)を押してください。 ○●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	1	音楽のある街地 球の歌	週刊おかす・・・	安くて安心キ…	
で番組表に戻る	0	MNB14アフタ ヌーンダッシュ	■ 世界の絶景スペ シャル	票 コレクション F	野 J-ショップ
(販売) で実行 (販売) で翌週 (販売) で翌日	PM 2	幼児虐待問題…		夏物コレクショ ン▽華麗なファ ション&アク・・・	お買い得情報
	-		JUICUXJ	232675	I

3


見たい番組を選ぶ



決定する

電子番組表をもっと便利に 利用する

● 電子番組表をもっと便利に利用するため、電子番組表の表示内容の設定を変更できます。



地上デジタル放送の電子番組表を速く表示 させる

番組表取得設定(地上デジタル放送の番組表取得設定)を「す る」に設定すると、地上デジタル放送の電子番組表が電源 待機中に自動取得されます。自動取得しておくと、電子番 組表の表示が速くなります。



- メニューを表示する
- 「デジタル設定」-「番組表設定」を選ぶ

決定 決定する



「番組表取得設定」を選ぶ

決定する (決定)



「する」を選ぶ

> 決定する 決定

> > • 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



• 番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電源を「切し にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあり ます。(本機が放送局の番組情報を取得しているためです。)また、 本体の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情報を取得でき ません。

電子番組表のジャンルアイコンを目立たせる

● ジャンルアイコン設定で電子番組表のジャンルを示すアイ コン(▶67ページ)に濃淡を付けて、識別しやすくできます。



メニューを表示する

① 決定 **•**

「デジタル設定」-「番組表設定」を選ぶ

決定


決定する



「ジャンルアイコン設定」を選ぶ




決定する



ジャンル名を選ぶ



決定する



「標準」「薄く」「注目」のいずれかを選ぶ



決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

電子番組表の並べかたや 表示範囲を変える

● 表示方式設定で、番組表に一度に表示できる範囲の設定や、チャンネルの横・縦の設定ができます。



メニューを表示する

2000

「デジタル設定」 - 「番組表設定」 を選ぶ

決定

決定する



3 (中)

「表示方式設定」を選ぶ

決定

決定する



4 (RE)

「モード1」「モード2」「モード3」「モード4」のいずれか を選ぶ

- 「モード 1」: 新聞のテレビ欄のように横に 9 チャンネル分*を同時表示します。(工場出荷時は「モード 1」に設定されています。)
 - ※「画面文字サイズ設定」(▶86ページ)が「標準」のときのチャンネル数です。 「大きな文字」にするとフチャンネル 分の表示になります。
- 「モード2」:新聞のテレビ欄のよう に横にチャンネルを並べ表示します。
 - ※「画面文字サイズ設定」(▶86ページ) を「大きな文字」にしているときは選べません。
- 「モード3」:縦にチャンネルを並べ 横に6時間分を表示します。
 - ※「画面文字サイズ設定」(▶86ページ) を「大きな文字」にしているときは選べません。
- 「モード4」:縦にチャンネルを並べ 横に3時間分を表示します。

決定

決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。









おしらせ

モード3・4にしたときも、番組表の操作のしかたはモード1・2の場合と同様です。ただしチャンネルを選ぶのは上下カーソルボタン、時間帯を選ぶのは左右カーソルボタンになります。

見たい番組を予約する (視聴予約)

- 電子番組表で視聴予約すると、設定した時刻に自動的に予約した番組に切り換わります。(電源 待機状態のときは、自動的に電源が入ります。)
- 見たい番組の見逃しを防いだり、番組開始までテレビを消しておきたい場合などに便利です。





番組表

決定

押すボタン

電子番組表を表示する

予約したい番組(まだ放送されていない 決定 番組)を選ぶ


決定する



ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともで きます。(**▶ 69** ページ)

「視聴予約」を選ぶ 1 決定

決定する (決定)



「予約する」を選ぶ ● 課 ▶

> 決定する (決定)




決定

「戻る」で決定する



・視聴予約が設定され、本体前面右下のオンタイ マー/予約ランプが点灯します。



• 本機の電源を切るときは、リモコンで電源「切」 (待機状態) にしてください。

おしらせ

- 有料放送を予約する場合は、有料放送 のプラットフォームや放送局と、あら かじめ契約をしておく必要がありま す。契約をしていないと、予約どおり の視聴や録画はできません。
- ・ 録画予約と合わせて、16番組まで予 約できます。さらに新たな予約をした い場合は、予約の取り消し(▶ 102 ページ)が必要です。
- 予約を確認することもできます。 (▶ 102ページ)
- 別の予約と日時が重なっている場合は、 先に設定した予約を破棄して新たな予 約をするか、しないかを選択します。
- 視聴予約の開始によって本機の電源が 入ったときは、番組が終了すると自動 的に電源が切れます。ただし、何らか の操作をすると番組が終了しても電源 は切れません。


音声・映像・ 字幕を 切り換える


おしらせ

音声の見分けかた

・二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区別することができます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン





地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、 主音声+副音声、ステレオ)の番組を見るときは

■ 二重音声放送やステレオ放送の番組をご覧のとき、音声を切り換えて楽しめます。


二重音声放送の音声を切り換える

■ ニュースや洋画などの二ヵ国語放送で、吹き替えの日本語 (主音声)と英語などの外国語(副音声)の2種類の音声が 楽しめます。



お好みの音声を選ぶ

ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。



音声をモノラルで聞きたいときは

- ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。
- 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ 放送を受信してもモノラル音声になります。

テレビ画面右上のチャンネルサインに「モノラル」と表示 されます。

ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して 「ステレオ」に切り換えてください。



・ 雑音が多いときは、音声切換ボタンで「モノラル」にすると雑音 が減って聞きやすくなることがあります。

デジタル放送で映像・音声・ 字幕を切り換える

- 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)が ある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換 えて楽しめます。
- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できま す。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り 換えて楽しめます。





おしらせ

音声の選択について

- マルチ音声番組を受信したときは、前 回の選択にかかわらず、「音声 1 | が 選択されます。
- ・ 二重音声番組を受信したときは、前回 選択されていた音声が選択されます。
- デジタル放送は「モノラル」への切り 換えができません。

字幕表示設定について

・ メニューの「機能切換」 - 「字幕表示 設定しで設定します。

項目	内容
する	・字幕のあるデジタル放送の番組で、字幕をつねに表示させます。・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、複数の字幕の切り換えができます。字幕表示は消えません。
しない	・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、字幕表示の入 /切と複数の字幕の切り換えができます。(工場出荷時の設定)

・ 放送局から強制的に表示する字幕が送 られてくる場合があります。その場合 は、字幕表示の入/切やチャンネルサ インに関係なく字幕を表示します。

複数の映像を楽しむ



映像切換 $\left(\begin{array}{c} \square_{1} \end{array} \right)$

映像を切り換える

- ボタンを押すたびに映像*が切り換わり、テレビ 画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ま
 - ※番組によって映像の数は異なります。

複数の音声を切り換える



音声切換 \bigcirc

音声を切り換える

ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ 画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ま

マルチ音声番組のとき

→音声1 ---→音声2~8* -

※番組によって音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

→主 — 副 — 主/副 -

字幕を表示する/複数の字幕を切り換える





字幕を表示する(切り換える)

- ボタンを押すたびに字幕の表示が切り換わりま す。(切り換わりかたは、左記の「字幕表示設定| によって変わります。)
- 「字幕表示設定」を「しない」に設定しているとき

字幕が2種類あるとき

→字幕非表示——字幕1表示--字幕2表示 ←

字幕が1種類のとき

→字幕非表示——字幕表示-

• 「字幕表示設定」を「する」に設定しているとき


字幕が2種類あるとき

→字幕1表示 —→字幕2表示

字幕が1種類のとき

字幕表示のまま変化なし

テレビを見る ときの便利な 使いかたについて



おしらせ

・電源を入れた直後やチャンネルを切り 換えた直後は、データ連動ボタンを押 しても連動データ放送画面が表示され ないことがあります。この場合は、約 20秒待ってからもう一度データ連動 ボタンを押してください。(表示され るまでの時間は、放送内容によって異 なります。)

番組に連動したデータ放送を 見る

● テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、連動 データ放送が視聴できます。

データ放送画面を表示する



連動データ放送を含む番組の視聴中に、 連動データ放送の画面を表示する



テレビ放送に戻すときは、もう一度データ連動 ボタンを押します。

データ放送画面の基本操作

- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により 操作が異なりますので、画面の表示に従って操作して ください。
- 例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で画面の 項目を選んで決定したり、カラーボタン(青・赤・緑・ 黄)で対応する項目を選んだりして操作します。

見ているデジタル放送の 番組の詳細を知りたいときは

デジタル放送の番組視聴中に番組情報が表示できます。

おしらせ

番組名表示設定

- 選局したときに番組名を表示するよう にも設定できます。
- ・メニューの「機能切換」 「番組名表 示設定」で設定します。

項目	内容
する	番組を選局したときに番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。選局したチャンネルで次の番組が2分以内に始まる場合は、次の番組名と時間も表示されます。
しない	何も表示しません。



デジタル番組の視聴中に番組情報を表示 する

(番組情報の画面例)



- 番組情報の右側に▲▼マークがある場合は、上下 カーソルボタンで表示の送り・戻しができます。
- ・ 視聴しているチャンネルで2分以内に次の番組 が始まる場合は、次の番組情報も表示されます。
- 番組情報を消すときは、もう一度番組情報ボタン、または終了ボタンを押します。

目覚ましとして使うなどタイマーで 電源を入れるには (オンタイマー設定)

- 指定した時刻に、自動的に電源が入るよう に設定できます。設定すると、本体のオン タイマー/予約ランプが赤色に点灯します。
- メニューの「機能切換」 「オンタイマー 設定」で設定します。設定する場合は、「入」 を選び、以下の各項目を設定します。
- オンタイマー機能を使うには、本機の内蔵時計が正しく合っていることが必要です。 デジタル放送が受信できないなど、内蔵時計の時刻が自動設定されない場合には、右記の「時刻設定」で合わせてください。

項目	内容
オン時刻(時)	タイマーで電源を入れたい時刻(時) を設定します。
オン時刻(分)	タイマーで電源を入れたい時刻(分) を設定します。
オン入力	タイマーで電源が入ったとき、画面に表示される放送の種類(地上A、地上D、BS、CS)または入力を選びます。
オンCH	タイマーで電源が入ったとき、画面に 表示されるチャンネルを選びます。
音量	タイマーで電源が入ったときの音量を 選びます。0 ~ 60 の範囲で選べます。

おしらせ)

- オンタイマーで外部入力を使用する場合には、あらか じめ外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にし ておいてください。外部入力機器が視聴できる状態に なっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意く ださい。
- お出かけになるときなどオンタイマーで自動的に電源を入れたくない場合は、本体の電源スイッチで電源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマー/予約ランプの色を確認してください。
- 一度オンタイマーを「入」にすると「切」にするまで毎日繰り返しオンタイマーが働きます。
- ・オンタイマーで電源が入ってから2時間操作をしない場合は、電源が切れます。(電源が切れる5分前になると画面左下にメッセージが表示されます。)

時刻が合っていないときは (時刻設定)

画面に現在時刻を表示したり、指定した時刻に 電源を自動的に入れるオンタイマー機能を使う には、本機の内蔵時計を正しい時刻に合わせる 必要があります。

自動時刻設定機能について

● デジタル放送を受信している場合は、自動的に 時刻が設定されます。

デジタル放送が受信できないなど、自動設定されないときは、「時刻が設定されていません。」と表示されます。この場合は、下記の手動設定を行ってください。

手動で時刻を設定する

● メニューの「本体設定」 – 「時計設定」 – 「時 刻設定」で設定します。

おしらせ

- 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」は選べません。
- 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- ・設定後、現在時刻を確認したいときは、時刻表示(▶ **78**ページ)を「する」に設定したあと、画面表示ボタンを押してください。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり停電が起きた場合、時刻情報は消去されます。この場合は、時刻設定をしなおしてください。

(例) 午前 10 時 30 分に合わせる

1 上下カーソルボタンで「午前 10」時に合わせる



- 2 右カーソルボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「30」分に合わせ、決定ボタンを押す

時刻を表示するには (時刻表示)

重要


デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、メニューの「本体設定」 – 「時計設定」 – 「時刻設定」で時刻を合わせておいてください。(▶77ページ)

時刻表示のしかたを選ぶ

● メニューの「本体設定」−「時計設定」−「時 刻表示」で設定します。

項目	内容	
する	画面表示ボタンを押すたびに、現在時刻 を表示/非表示にします。	
する (30分ごと)	毎時 00 分と 30 分に現在時刻を表示します。	
しない	表示しません。	

●「する」に設定したときは、画面表示ボタンを押すごとに、以下のように表示が変わります。



電源を入れてから画面が出るまでの 時間を早くするには (クイック起動設定)

- リモコンで電源を「入」にしてからの本機 の起動時間を短くします。
- メニューの「本体設定」 「クイック起動 設定」で設定します。


項目	内容
しない	クイック起動しません。
する (常に有効)	電源切時に常に有効にします。 「しない」のときより待機時の消費電力が増えます。
する (2 時間 のみ有効)	電源切後 2 時間のみ有効にします。 「する(常に有効)」のときより、待機時 の消費電力が抑えられます。

おしらせ

• クイック起動設定を「する」に設定した場合は、待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。

見ている画面を 静止させる

● いま見ている放送や映像を静止できます。 料理番組のメモをとったりするときに便利 です。







視聴中に映像を静止させる

・視聴中の映像が静止画になります。

静止画



• 元に戻すには戻るボタン、終了ボタンまたは静止ボタンを押します。

おしらせ

- 次の場合は、静止画が解除されます。
 - ・選局や入力切換の操作をしたとき
 - ・メニューボタンを押したとき
 - ・映像を静止してから30分経過したとき
- 静止画表示中は画面サイズや AV ポジションの切り 換えや、番組表、裏番組、番組情報の表示はできま せん。


機能

画面のサイズや映像・音声を 調整する

映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは(画面サイズ)

- 画面サイズを切り換えて、映像の左右や上下の幅を変えることができます。
- 映像の種類(▶95ページ)によって、選べる画面サイズは異なります。
- 画面サイズを切り換えるときに画面が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

ノーマル	スマートズーム	ワイド
通常のテレビ(4:3サイズ)の映像をそ	通常の4:3映像をより自然に拡大して	通常の4:3映像を画面いっぱいに映し
のまま映します。	映します。	ます。
○ → ○	→	○ →
アンダースキャン	フル	シネマ
入力信号どおりの映像で映します。	16:9から4:3に圧縮された映像をもとの	シネスコまたは16:9サイズの映画ソ
16:9 16:9	16:9に戻して画面いっぱいに映します。	フトを画面いっぱいに映します。
•	○ → ○	○ * ○





画面サイズ

画面サイズ

画面サイズ切換メニューを表示する

・表示中につぎの操作を行います。

お好みの画面サイズを選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

画面サイズ切換

ノーマル
スマートズーム
ワイド
シネマ
フル

映像の種類	選択できる画面サイズ
480i 地上アナログ放送 ビデオ映像など 480p	→ノーマル ─→スマートズーム ──フル ←─ シネマ ←─ワイド ←
1080i ハイビジョン	→フル1 →フル2 → アンダースキャン ー (10351)*1 シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←
720p^{*2} ハイビジョン	→ フル → アンダースキャン — シネマ←ワイド←スマートズーム ←

- ※ 1 1035i は、本機の画面表示(チャンネルサイン)では 「1080i」と表示されます。
- ※ 2 デジタル放送を視聴しているとき、選択できる画面サイズは 1080i と同じになります。

重要

- ・本機の画面サイズ切換機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズ を選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- ・画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- ・ 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、位置調整(▶ 85 ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

映像を自動で最適な大きさに切り換える/画面の 大きさが勝手に変わるのを防ぐ(オートワイド機能)

■ オートワイド機能は、オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示する機能です。デジタル放送視聴時は選択できません。


項目	内容
映像判別	受信している地上アナログ放送や入力 1~4から入力された映像の上下に黒い幕があるとき、画面サイズを自動的 に「シネマ」(79 ページ)にします。
HDMI 識別	入力 1・2 から入力された映像に画面 サイズ制御信号が含まれているとき、 自動的に最適な画面サイズにします。
D 端子識別 (入力選択が「ビデオ映像」以外のとき)	入力3のD映像端子と外部機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」に設定すると自動的に最適な画面サイズにします。D-コンポーネント変換ケーブルのときはD端子識別は働かないため「しない」に設定します。
S2 対応 (入力選択が「ビ デオ映像」以外の とき)	入力4のS2映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。




- ビデオ機器やゲーム機などを S2 映像端子や D 映像端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによってはオートワイド機能が働かない場合があります。
- ・映像判別は、D端子から入力された映像が 480p、 1080i、720p の場合は働きません。また、HDMI 端子から入力された映像が、1080i、720p の場合 も働きません。
- S2 対応を設定しても、入力された映像によっては 最適な画面サイズにならない場合があります。

オートワイド機能を働かせたときの画面表示例


上下に黒い帯の入った映像の場合








横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合 (映像判別を除く)







画面が大きくなったり小さくなったりすると きは

オートワイド機能が働いているときに、画面が大きくなったり小さくなったりすることがあります。これは最適な画面サイズを探すために起こる現象で、 故障ではありません。

気になる場合は、手順 $\mathbf{4} \sim \mathbf{5}$ ですべての項目の設定を「しない」にしてください。



設定したい放送や入力に切り換 える

映像判別を設定するとき

・地上アナログ放送を選局するか、入力1~4に切り換えます。

HDMI 識別を設定するとき

HDMI ケーブルをつないだ入力 1・ 2 に切り換えます。

D端子識別を設定するとき

D端子ケーブルをつないだ入力3に切り換えます。


S2 対応を設定するとき

S端子ケーブルをつないだ入力4 に切り換えます。

7 ○ メニューを表示する

3 「本体設定」一「オートワイド」を選ぶ





4





決定する


5 P

「する」を選ぶ




決定する

(例)映像判別の場合



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

映画やゲームなどに適した 映像・音声にする(AV ポジション)



おしらせ

・ AV ポジションの「標準」「映画」「ゲーム」「PC*」「ダイナミック」は、映像 調整 (▶ **82**ページ)を行うと、行っ た調整が反映されたまま記憶されま す。

入力切換を行っても、「標準」「映画」「ゲーム」「PC*」「ダイナミック」は、それぞれ記憶された設定で調整されます。

- 入力ごとに個別の調整を用意したいと きは、「AV メモリー」で設定してくだ さい。
- AV ポジションは入力ごとに別のもの を選べます。(例えば、テレビは「標準」、 入力 1 は「ダイナミック」など)

項目	内容
標準 (工場出荷時の設定)	映像や音声の設定がすべて標準値になります。
映画	コントラストを抑えることにより、暗い映像を 見やすくします。
ゲーム	テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。 すばやい反応を要求されるゲームの場合は、このモードでお使いください。
PC*	PC 用の画面モードです。
AV メモリー	入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。
ダイナミック (固定)	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。「ダイナミック」に比べ、より鮮明な画質になります。この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。
ダイナミック	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。





AV ポジションを表示する

・画面左下に現在のAVポジションが表示されます。

A Vポジション:標準

. AVポジション表示

2 AVポジション

表示が出ている間に再び AV ポジションボタンを押し、お好みの設定を選ぶ

ボタンを押すたびに、AV ポジションがつぎのように切り換わります。


└─ ダイナミック←─ダイナミック(固定)←─ AVメモリー←

※「PC」は入力 1·2、入力 5 選択時に表示されます。



画面の明るさや色を 変えるには(映像調整)

選択している AV ポジションの映像を調整できます。





• AV ポジションごとに、お好みの映像 調整を記憶できます。さきにAVポジ ション(▶81ページ)を選んでから 映像調整してください。

AV ポジションによる違いについて

- •「ダイナミック(固定)」では、調整で きません。
- •「AVメモリー」は、入力ごとの調整と なります。
- その他の AV ポジションで映像調整を 行うと、すべての入力でその結果が有 効になります。

映像調整の各項目の設定 範囲については、 ▶ 144•146ページを ご覧ください。

項目	内容
明るさ センサー	室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを設定します。 明るさセンサーの動作する明るさの範囲を手動で調整する こともできます。 (明るさセンサーの設定 ▶ 83 ページ)
明るさ	画面をお好みの明るさに調整します。調整すると明るさセンサーは「切」になります。
映像	映像の強弱を調整します。
黒レベル	画面を見やすい明るさに調整します。
色の濃さ	映像の色の濃さを調整します。
色あい	色を調整します。
画質	画面をお好みの画質に調整します。
プロ設定	映像をさらにきめ細かく調整します。(▶ 83 ページ)
リセット	映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。


押すボタン

映像調整をしたい AV ポジションを選ぶ

メニューを表示する Ô

(RE)

「映像調整」を選ぶ



・ 選択中の AV ポジションが表示されます。 この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。

調整したい項目を選ぶ

5「プロ設定」以外を設定する場合 左右カーソルボタンでお好みの設定に 決定 する

「プロ設定」を設定する場合



• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

プロ設定の項目

「プロ設定」の各項目の設定範囲については、「メニュー項目の一覧」 (▶ 144 · 146 ページ)をご覧ください。

項目	内容
カラーマネージ メント* ¹	色の構成要素となる6つの系統色を調整し、色相・ 彩度・明度を変化させます。
色温度	青みがかった白(色温度:高)にするか、赤みがかった白(色温度:低)にするかを調整します。また、色温度ごとに R ゲイン、G ゲイン、B ゲインの値を変えて、ホワイトバランスを微調整することができます。
QS 駆動	する:動きの速い映像をくっきりと、より見やすくします。しない:QS駆動を停止します。
アクティブ コントラスト	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調 整します。
ガンマ設定	ガンマ設定映像の明るい部分と暗い部分の階調の 差を調整できます。
I /P設定	「動画より」の設定(通常のテレビ放送やビデオなどをきめ細かい映像で楽しむモード)と「静止画より」の設定(静止画やグラフィックなどの画像を、チラツキのないなめらかな映像で楽しむモード)を切り換えます。元がプログレッシブの映像(480p、720p)および PC 信号入力では、選択できません。
フィルムモード	フィルム収録のD V Dなど、元信号が 24 コマ/ 秒の映像を高画質で再生します。 A V ポジションが「ゲーム」のとき、元が 480p、720p、1080i の映像および PC 信号 入力では、選択できません。
3 次元ノイズ リダクション	ビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能です。
3 次元設定	映像素材に応じた設定にすると、画質が改善されます。 地上アナログ放送、ビデオ映像以外を視聴しているときは、選択できません。
モノクロ	白黒映像にします。
明るさセンサー 設定	明るさセンサー「入」時の、稼動範囲の上限と下限をおこのみの値に設定できます。 周囲の明るさにもよりますが、設定範囲が少ない場合は、明るさセンサーが働きません。

プロ設定を工場出荷時の設定に戻したいときは

• ▶82ページの手順4で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。


※] カラーマネージメントの調整項目について 例: 色相の調整の場合

系統色	調整 -30+30
R(赤)	マゼンタに近づく←→黄に近づく
Y(黄)	赤に近づく──緑に近づく
G(緑)	黄に近づく↔シアンに近づく
C(シアン)	緑に近づく──青に近づく
B(青)	シアンに近づく↔マゼンタに近づく
M(マゼンタ)	青に近づく←→赤に近づく

おしらせ


明るさセンサーを「入:表示あり」 にすると

・ 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。



メニューや音量表示中、消音中は表示 されません。

明るさセンサー受光部の前にものを置くと明るさを感知できなくなります。




画面のチラつきやざらつきを 抑えてすっきりさせるには

・ 左の「プロ設定」の「3次元ノイズリ ダクション」を「強」「中」「弱」のい ずれかに設定してみてください。

お好みの音質にするには (音声調整)

- 選択している AV ポジションの音声を調整できます。
- お客様が実際にお使いの音量で調整してください。



おしらせ

- 次の場合は音声調整が行えません。
 - ・AV ポジションを「ダイナミック(固 定)」にしているとき
 - ・「ヘッドホン設定」が「モード 1 | で ヘッドホンを接続しているとき
 - •ファミリンク機能選択メニューで 「AQUOSオーディオで聞く」に設 定しているとき
- ヘッドホンで音声を聴いているとき は、サラウンドの効果が得られません。
- ・ デジタル音声出力(光)端子からの出 力では、サラウンドの効果が得られま
- 放送や DVD などのコンテンツによっ ては、サラウンドの効果が得られない ことがあります。その際はサラウンド を「切」にしてお楽しみください。
- A V ポジションごとに、お好みの音声 調整を記憶できます。さきにAVポジ ション(**▶81**ページ)を選んでから 音声調整を行ってください。

工場出荷時の設定に戻したいときは

手順4で「リセット」を選び、決定ボ タンを押します。

左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定ボタンを押します。

音声調整の設定範囲につ いては、▶144ページを ご覧ください。

項目	内容
高音	高音を調整できます。
低音	低音を調整できます。
バランス	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。
サラウンド	内蔵のスピーカーで臨場感あふれるマルチチャンネル サラウンド空間を実現します。
リセット	音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。



AVポジション

音声調整をしたい AV ポジションを選ぶ

χ<u>Ξ</u>ュ-

メニューを表示する

(1) (AR) (1)

「音声調整」を選ぶ



選択中の AV ポジションが表示されます。 この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。

決定ト

調整したい項目を選ぶ

【「高音」「低音」「バランス」を設定する場合 左右カーソルボタンでお好みの設定にす 決定

「サラウンド」を設定する場合 (決定) 決定ボタンを押す



「入」または「切」を選ぶ



決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

部屋や置きかたに 適した音質を選ぶには

■ この機能は、当社が開発した視聴環境に適した音質の設定機能です。

おしらせ

・ 視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、和室を目安に音を設定していますが、部屋によっては効果が分かりにくい場合があります。その場合は、音声調整(▶ 84ページ)で調整してください。



\=_=-O

メニューを表示する

2

「本体設定」- 「視聴環境設定(音声)」を選ぶ



決定する

3 (缺定)

「個別設定」を選ぶ



決定する

個別設定することで、本機を設置した部屋や 設置場所に合わせたサウンドに設定します。

[現在の設定]

ユーザー選択 : 個別設定 部屋の種類 : 洋室 設置場所 : コーナー置き

「標準」 ■ 図別総定「標準」は、設定オフの状態になります。

A PED D

視聴している部屋の種類を選ぶ



決定する

洋室	フローリングの床のように反響の大き い部屋の場合に選びます。
寝室	ベッドなどの音声を吸収するものがある部屋の場合に選びます。
和室	畳部屋で音声を吸収する大きな家具が ない部屋の場合に選びます。

本機の設置場所を選ぶ



決定する

壁寄せ	部屋の壁面に平行に設置してい る場合に選びます。
コーナー置き	部屋の角に設置している場合に 選びます。
壁掛け	専用の壁掛け金具で、部屋の壁に 設置する場合に選びます。 (▶ 154 ページ)

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

画面の位置がずれて いるときは(位置調整)

● メニューの「本体設定」 – 「位置調整」で 設定します。

項目	内容
水平位置	画像が右寄りまたは左寄りの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
垂直位置	画像が上がりすぎまたは下がりすぎの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
リセット	工場出荷時の状態に戻します。



番組表、メニュー表示や映像表示、音声などをお好みに変更する

ヘッドホンで聞くときの 音の出かたを変えるには

ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッド ホン端子から出る音声を切り換えます。



1 0


メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ヘッドホン設定」を選ぶ



決定する



「モード 1」「モード 2」のいず れかを選ぶ



決定する

項目	スピーカー	ヘッドホン
モード 1 (スピーカーから音を出さ ない)	× (出力されま せん)	0
モード2 (スピーカーだけでは聞き づらい方と、スピーカー音 量を大きくし過ぎたくな い方とが一緒に楽しむ)	0	O **

※「モード2」ではヘッドホンをつないだときに、消音ボタンでヘッドホン出力を停止できません。

なしらせ (おしらせ)

• 「モード2」を選んでいるときは、スピーカーの音量を変えるにはリモコンの音量ボタン(青)を、ヘッドホンの音量を変えるには本体天面の音量ボタンを操作します。

番組表やメニューなどの配色を変えるには(画面表示色設定)

- 番組表、裏番組表、番組情報、メニュー画面、 チャンネル表示画面、入力切換画面、画面 サイズメニュー画面、お好み選局画面など の表示色を、「ブルー系」「グレー系」「レッ ド系」「グリーン系」の4種類から選ぶこ とができます。
- メニューの「機能切換」-「画面表示色設定」 で設定します。



番組表やメニューなどの文字のサイズを大きくするには(画面文字サイズ設定)

- 番組表、裏番組表、番組情報、メニュー画面、 お好み選局画面などに表示される文字のサ イズを大きくすることができます。
- メニューの「機能切換」 「画面文字サイ ズ設定 | で設定します。

項目	内容
標準	通常の表示にします。(工場出荷時の設定)
大きな文字	拡大して表示します。



「大きな文字」にしたときは


- 「番組表設定」 「表示方式設定」(▶ **72** ページ) を「モード 1」(工場出荷時設定)「モード 2」「モード 3」のいずれかでお使いの場合は、番組表の表示が変わります。
 - ・「モード 1」の場合、番組表に表示されるチャンネルが 7 チャンネル分になります。
 - ・「モード2」の場合、「モード1」に変わります。
 - ・「モード3」の場合、「モード4」に変わります。

2台の AQUOS をそれぞれ のリモコンで操作するには

● 2 台の AQUOS を近くに設置 している場合に、リモコンの操作で AQUOS が 2 台とも動作 してしまう場合があります。こ のとき、リモコン番号の設定を 行うと他の AQUOS の動作を 防ぐことができます。



- リモコン番号には「1」「2」があり、リモコン側のリモコン番号と本体側のリモコン番号を合わせると、リモコンで本体が操作できるようになります。
- 2台のAQUOSを近くに設置している場合は、本機のリモコン番号を他のAQUOSと異なる番号に設定してお使いください。例えば、他のAQUOSが「1」なら本機は「2」にします。
- ・ 設定されているリモコン番号が本体 とリモコンとで異なっている場合、 リモコンボタンを続けて押すと、 画面左下に「リモコン番号の設定 が異なります」と表示されます。



おしらせ

工場出荷時の設定は、本機・リモコン ともリモコン番号「1」です。

本体とリモコンのリモコン番号を設定する

重要

• 先にリモコン側のリモコン番号を変更すると、リモコンで本体の 設定が行えません。

本体側の切り換え



×==-O メニューを表示する

2 ・ 「本体設定」-「リモコン番号設定」を選ぶ

決定決定する

3 リモコン番号を選ぶ


決定 決定する



▲ ● 「する」を選ぶ

決定

決定する



おしらせ

本体のボタンで、本体のリモコン番号を設定するには

- ① 本体の入力/放送切換(決定)ボタンを5秒間押すと切換メニューが表示されます。
- ② 本体の音量 (+/-) ボタンで「リモコン番号 1」または「リモコン番号2」を選択します。
- ③ 本体の入力/放送切換(決定)ボタンを押して決定します。

リモコン側の切り換え





電源ボタン(赤)を押しながら、数字ボタン「1」または「2」を5秒以上押し続ける





本体のリモコン番号をリモコンに 合わせる

リモコンと本体のリモコン番号が異なるとき、 本体をリモコンのリモコン番号に合わせること ができます。



画面表示

リモコン番号が異なるときに 5 秒以上押し続ける

- ・ 本体のリモコン番号変更画面が表示されます。
- **2** メッセージを確認し、「する」 を選ぶ



決定する

▼本体のリモコン番号変更画面

リモコンと本機のリモコン番号が違います。 本機のリモコン番号を変更しますか? 本機 : リモコン番号1 リモコン: リモコン番号2

リモコン番号切換メニューが表示され、番号切換ができます。

おしらせ

本体のリモコン番号変更画面が表示されてから、約 10秒以内に操作を行ってください。約10秒を経過 すると、画面が消えます。

個人情報を初期化したときは

• 個人情報を初期化すると、本体側のリモコン番号は 「1」に戻ります。

映像の向きを変えるには(映像反転)

- 映像を反転して映せます。映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利です。
- メニューの「本体設定」 「映像反転」で 設定します。
- 決定ボタンを押さなくても、選択しただけで画面が反転します。

項目	内容	
しない	通常の表示にします。 (工場出荷時の設定)	ABC
左右反転	左右を反転します。	ABC

おしらせ

- メニューも反転表示されます。
- ・音声は左右反転しません。

映像を消して音声だけを聞くときは(映像オフ)

● メニューの「機能切換」 - 「映像オフ」で 設定します。

項目	内容	
する	映像を消して、音声だけを楽しめます。	
しない	映像と音声を楽しむ通常の状態にします。	

おしらせ

- ・映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー 残り時間などのメッセージが表示されると、映像が 復帰します。
- 操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の状態にすると、自動的に設定が「しない」になります。

映像を復帰させたいときは

・選局ボタン(緑)を押すなど、「音量調整」、「消音」、 「音声切換」以外の操作をしてください。



レコーダー・プレーヤー・ がソコンなどをつなぐ

ビデオデッキやハードディスク・DVD(H	DD/DVD)レコーダーで再生する
ビデオデッキやDVDプレーヤーなどを ページ 再生する・・・・・・ 90 ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ・90 ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に 切り換える(入力切換)・・・・・・93	使用していない入力をスキップするには (入力スキップ設定)・・・・・・・94 入力切換の表示をお好みのなまえに 変えるには・・・・・・94 見られる映像の種類について・・・・・95
AQUOSレコーダーで録画・再生する(フ	ァミリンク機能を使う)
ファミリンクを使うための 準備をする・・・・・96 ファミリンクでできること・・・・・96 ファミリンク対応機器のつなぎかた・・・97 ファミリンク機能を使うための 設定をする・・・・・98 デジタル放送の録画と予約について・・・100 デジタル放送の録画について・・・・100 予約の確認・取り消し・変更をするには・・102 録画と予約のこんなときは/ 録画予約がうまくできないときは・・・103	ファミリンクで使う・・・・・・104 見ている番組をすぐに録画する (ワンタッチ録画)・・・・・・・104 AQUOSレコーダーに録画予約する・・・105 本機の電子番組表で録画予約するには・105 AQUOSレコーダーの電子番組表で 録画予約するには・・・・・・・106 AQUOSレコーダーを再生する・・・・106 最後に録画した番組を、AQUOSのリモコン で再生する(ワンタッチプレー)・・・106 録画リストから再生する・・・・・107 視聴するHDMI対応の録画機器を選ぶ・107 AQUOSオーディオで聞く・・・・・108 番組内容に適した音に切り換える・・・108
パソコンのモニターとして使う	
パソコンのモニターとして ページ 使う・・・・・・109 パソコンと接続する・・・・・109 パソコンの解像度について・・・・・110	パソコンの画面を表示する・・・・・・・ 111 画面が正しく映らないときは・・・・・ 113 パソコンの音声入力端子を設定する (入力音声選択)・・・・・・・・ 113
オーディオ機器で音声を楽しむ	
オーディオ機器で音声を ページ 楽しむには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ゲームを楽しむ	
ゲームをするときは ページ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ゲームを楽しむときは・・・・・・・・ 116 ゲームのプレイ時間を30分ごとに 表示する(ゲーム時間表示設定)・・116

ビデオデッキや DVDプレーヤー などを再生する


 HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

ビデオデッキや DVD プレーヤーをつなぐ

● お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

おしらせ


- ・映像の種類と画質について ▶ 95 · 156 ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像は標準画質になります。
- ゲーム機との接続については、115ページをご覧ください。



- ※ 1 HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- ※ 2 入力 4 の S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定できます。(S2 対応 ▶ **80** ページ)

接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、 画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。





外部機器側の接続端子について


・ 詳しくは、ビデオ機器や DVD プレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。

ビデオデッキをお持ちの場合

• DVD プレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。ビデオデッキを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

HDMI 出力端子付き機器の接続のしかた

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1 本の HDMI 認証ケーブル(市販品)でつなぐことができる新しい 規格の専用端子です。
- HDMI 出力端子付き機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力 1」または「入力 2」を選びます。



おしらせ

- HDMI 入力では、HDMI ケーブルによっては、映像にノイズが発生する場合があります。HDMI 認証ケーブルを使用してください。
- レコーダー/オーディオを HDMI で接続する場合は、「入力音声選択」を「HDMIのみ」に設定してください。(工場出荷時は、「HDMIのみ」に設定されています。)
- パソコンのモニターとして接続する場合は、 ▶ 109・113 ページをご覧ください。
- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

対応している映像信号

- 720p、1080i、480p、480i、VGA
- PCの接続と対応する信号について、詳しくは ▶ 110 ページをご覧ください。

対応している音声信号

● 種類: リニア PCM

サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz

HDMI出力端子付き機器がファミリンク対応 AQUOSレコーダーやAQUOSオーディオなどの 場合は、本機のリモコンで操作できます。 詳しくは 96ページをご覧ください。

ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)

電源 画面表示 オフタイマー 3桁入力 CATV ●録画 再生 (2) 3) **5** (6) (8) (9) (10/0) (11) (12) 放送切換 (地上A) (地上D BS データ連動音量 選局 **d** 消音 入力切換 \bigcirc 201102



・本体の入力/放送切換(決定)ボタン でも入力を切り換えられます。



・本体の入力/放送切換(決定)ボタンで切り換えるときは、入力切換メニューは表示されません。

 ▶地上 A→地上 D→BS→CS

 入力1~5

灰色で表示した手順は外部機器の操作です。

押すボタン

外部機器を本機に接続し、電源を入れる


2 再生したいビデオテープやディスクを セットする

→ 入力切換メニューを表示する

表示中につぎの操作を行います。

4 冷 繰り返し押し、機器を接続した入力名を 選ぶ

- ・選択した入力に切り換わります。
- 上下カーソルボタンでも選べます。
- ・ 例えば、本機の入力 1 に接続した機器の映像を 見たいときは、「入力 1」を選びます。



選べる入力について

入力3・4は、外部機器が接続されているときのみ選択できます。

外部機器を再生状態にする

- ・ 外部機器の再生映像が本機の画面に表示されます。
- 外部機器によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のしかたについては、接続した外部機器の説明書をご覧ください。

入力3・4の映像が表示されないときは(入力選択)

● 入力3・4の映像が表示されない場合、以下の 操作を行ってください。



表示されない入力(入力3・4)を選ぶ

7 ◇ メニューを表示する

3 機能切換」 - 「入力選択」を選ぶ

決定 決定する

4 「D 端子」「S 端子」「ビデオ映像」 のいずれかを選ぶ

決定 決定する・工場出荷時の設定は「自動」です。

• 「自動」の場合、D端子またはS端子がビデオ映像より優先されます。 (D端子は入力3、S端子は入力4です。)

使用していない入力をスキップ するには(入力スキップ設定)

● 入力 1・2、入力 5 を使用しないときは、入力切換の際に飛ばすことができます。



1 メニューを表示する

決定 決定する

3 スキップしたい項目を選ぶ

」 「する」を選ぶ

決定する

決定 決定する

おしらせ

(決定)

・同様の操作で、本体の入力/放送切換(決定)ボタンで入力/放送を切り換える場合に地上A、地上D、BS、CSを飛ばして切り換える(スキップする)設定もできます。

入力切換の表示をお好みのなまえ に変えるには

● 入力 1 ~ 5 に接続している機器に合わせ、入 力切換メニューなどに表示される機器の名称を 変更できます。

例えば、入力3にゲーム機をつないだとき、入力切換メニューの「入力3」を「ゲーム」の表示にできます。



- お好みの名称を入力できる「ユーザー設定」の「編集 | 機能もあります。
- 例) 入力3を「ゲーム」の表示にする



↑ 変更したい入力を選ぶ

・ここでは「入力3」を選びます。

7 ♂ メニューを表示する


3 「本体設定」 - 「入力表示選択」 を選ぶ 決定する

4

表示させたい名称を選ぶ

ここでは「ゲーム」を選びます。

決定 決定する



ユーザー設定について-

- お好みで機器の名称を入力したいときは、 「編集」を選んで決定します。 (文字入力のしかた▶122ページ)
- ここで入力できるのは全角で5文字まで、半 角で10文字までです。
 - ・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

・ 入力ごとに設定できる名称は異なります。

表示できる名称について 入力1/入力2

(自動)入力1 *	入力1 *	ビデオ1*
ビデオ	HDMI	HDMI1*
DVD	ゲーム	HDD
DVR	BD	

- ※「入力2」選択時は、〔(自動)入力2〕[入力2〕 ビデオ2〕 (HDMI2) と表示されます。
- HDMI機器を接続し、「(自動)入力1」の表示に設定されている場合、表示の内容が変わることがあります。(「自動(入力2)」も同様)

入力3

入力3	ビデオ3	ビデオ
コンポーネント	D端子	CATV
CS	DVD	ゲーム
ムービー	D-VHS	HDD
DVR	BD	

入力4

入力4	ビデオ4	ビデオ
CATV	CS	DVD
ゲーム	ムービー	D-VHS
HDD	DVR	BD

入力5

入力5	ビデオ5	ビデオ
RGB	DVD	ゲーム
PC		

HDMI 端子につないで見られる映像の種類

見られる映像の種類について

720p、1080i、480p、480i、VGA

対応している音声信号はリニア PCM、サンプリング周波数 48kHz、44.1kHz、32kHzです。

D端子につないで見られる映像の種類

D端子の種類	映像の種類	
D4	720p、1080i、480p、480i	
D3	1080i、480p、480i	
D2	480p、480i	
D1	480i	

おしらせ

・映像の種類について詳しくは、▶ 156 ページをご覧ください。

映像の種類(1080i など)は 放送方式の種類を走査線数で表したものです 数字が大きいほど高精細な映像になります また D 端子の種類は数字が大きいほど 高画質な映像に対応しています 本機は D4 映像の入力に対応しています




ファミリンクを 使うための準備 をする

ファミリンクでできること

- ファミリンク機能に対応したレコーダーや AV アンプを HDMI 認証ケーブルで接続すると、レコーダーや AV アンプを本機のリモコンで操作できます。
- ファミリンク対応の AQUOS レコーダーに付属のリモコンで、リモコンを持ち変えずに、本機・AQUOS レコーダー・AQUOS オーディオの操作ができるので便利です。

ファミリンクとは

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用し、HDMI で規格化されている AV アンプや DVD レコーダーを相互に制御するためのコントロール機能です。




おしらせ

ファミリンクの対応機種については SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続するときは→ AQUOS ファミリンクについて(対応機種)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.ip/support/aguos/index.html

• ファミリンクを使うときは、本機のリモコンを本機に向けて操作してください。 AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオは直接リモコン信号を受信しません。



ファミリンクを使うには

最初に、

- •接続(▶下記・98ページ)
- ・本機の設定 (▶98・99 ページ)
- •接続する機器の設定

を行ってください。

● AQUOS レコーダー側の設定も必要です。機器に付属の 取扱説明書をご覧のうえ、設定を行ってください。


ファミリンク対応機器の つなぎかた

- 接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。
- ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 2 台までです。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- ▼記・98 ページの接続方法以外で接続した場合には、 正しく動作しないことがあります。

重要


・ケーブルを抜き差ししたり接続方法を変えた場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れなおし、本機の入力を入力 1・2 に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。

本機と AQUOS レコーダーをつなぐ



AQUOSオーディオを同時につなぐときは次のページをご覧ください。

AQUOS オーディオを同時に つなぐとき



ファミリンク機能を 使うための設定をする

- 本機に付属のリモコンでも操作できます。
- 以下の設定をしないと、ファミリンクの連 動機能などが働きません。



ファミリンク対応機器から 本機を自動で起動する

●「連動起動設定」を「する」に設定すると、ファミリンク対応機器を操作したときに、電源待機 状態にある本機を自動的に電源「入」にできます。




【 ☆ メニューを表示する

「機能切換」ー「ファミリンク設 定」を選ぶ



決定する



3 Figure 1

「連動起動設定」を選ぶ



決定する

4 『 「する」または「しない」を選ぶ





決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

レコーダーを接続時に、 録画を行う機器を選ぶ

■ AQUOS レコーダーを本機に接続している場合 は、「録画機器選択」で、リモコンの録画ボタン を押したときに録画を行うファミリンク対応レ コーダーを設定します。



メニューを表示する

一 (決定)

「機能切換」ー「ファミリンク設 定」を選ぶ

決定する 決定

🕼 省エネ設定 🦏 本体設定

₩ 機能切換

デジタル設定

ファミリンク設定

~


「録画機器選択」を選ぶ



決定する




リモコンの録画ボタンを押した ときに録画する機器を選ぶ



• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



AQUOS オーディオを接続しているときの設定画面について





本機のリモコンで AQUOS レコーダー の選局などの操作をできるようにする

- 次の操作が本機のリモコンで行えます。
 - ・選局ボタンと数字ボタン(チャンネルボタン)の (1)~(100)で選局の操作ができます。
 - ・番組表ボタンで番組表を表示できます。
 - ・番組情報ボタンで番組情報を表示できます。
 - ・データ連動ボタンで連動データ放送を表示できます。
 - ・番組表ボタン、番組情報ボタン、データ連動ボタンは、 機器によっては操作できない場合があります。
- この設定は、入力端子ごとに設定できます。

メニューを表示する

「機能切換」ー「ファミリンク設 定を選ぶ



決定する

「選局キー設定」を選ぶ



決定する



本機のリモコンで操作する機器 を接続している入力を選ぶ



№ 0 「する」または「しない」を選ぶ



決定する



HDMI入力別にファミリンク対応機器へ 選局キーの連動設定をします。 🔑 入力1 O する ● しない

_ ♣ 入力2 ○する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

-般の HDMI 機器が誤作動 するときは

● ファミリンクに対応していない機器をつないで いるときに、その機器の電源が勝手に入ったり チャンネルが変わってしまう場合は、「しない」 に設定してください。



メニューを表示する



「機能切換」ー「ファミリンク設 定を選ぶ



決定する



「ファミリンク制御(連動)」を 選ぶ



決定する



「しない」を選ぶ

決定する 決定



操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

デジタル放送の 録画と予約に ついて

デジタル放送の録画について

● ファミリンクに対応したレコーダーをお使いの場合、 電子番組表から録画予約することができます。

録画機器の種類	つなぎかた	すぐに録画する場合	録画予約する場合
ファミリンクに対応したレコーダー	▶ 97 ページ ▶ 98 ページ	▶104ページ	▶ 下記 ▶105ページ

₩ 重要

- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行う プラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を 済ませてください。契約していない有料放送は、番 組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができ ません。

おしらせ

番組により、録画・録音が制限されている場合など があります。

予約のながれ (「視聴予約」と「ファミリンク録画予約」)

おしらせ

- ・ 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。(録画するときは、受信契約済みの B-CAS カードをレコーダーに入れてください。)
- ・最大 16 番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し(▶ **102**ページ)が必要です。
- 別の予約と日時が重なっている場合は、先に設定した予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、 予約ができません。
- テレビの電源が切れている場合は、デジタル音声出力(光)端子からは、出力されません。MDへ予約録音する場合は、視聴予約を設定してください。

1 デジタル放送を視聴中に電子番組表を表示させる

7 予約したい番組を選ぶ

日時指定やジャンル検索で選ぶこともできます。





実行中の録画予約を解除するには

・ 選局、入力切換に関するリモコン操作 をしたときに、次の画面が表示される 場合は選択項目の「する」を左右カー ソルボタンで選び、決定ボタンを押す と予約を解除できます。

> 現在 BS 141chを 録画予約中のため、この操作はできません。 予約を解除しますか? する しない

画面が表示されず、選局できる場合は、 レコーダーの操作で録画を停止してく ださい。

録画予約したときの選局などの操作の 制限について

録画予約した番組が開始する 2 分前か ら番組が開始する直前まで、選局や番 組表などの操作はできません。

※番組によっては終了時刻が未定の場 合もあります。このときは、番組の 終了時刻が決定するまで、選局や番 組表などの操作はできません。この とき選局に関する操作をすると上記 の画面が表示されます。「する」を 選ぶと録画予約が解除されます。

コピー制御信号について

• デジタル放送のほとんどの番組に は録画可能回数を制限するコピー 制御信号が加えられています。こ の信号とともに録画された番組 は、他のデジタル機器へのダビン グができません。詳しくは録画機 器の取扱説明書をご覧になるか、 下記へお問い合わせください。


コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前10時~午後8時) (2008年4月現在)

ダビング 10 について

デジタル放送のすべてがダビング 10になるわけではありません。

予約の種類を選ぶ



予約する

- 「予約する」を選ぶ
 - ・ 無料放送や契約済みの番組を予約します。
 - ▼視聴予約・ファミリンク録画予約の場合

予約する

予約しない


- ② 「戻る」を選び、予約を終了する
 - 予約が設定され、本体前面右下のオン タイマー/予約ランプが点灯します。

予約を設定した後に電源を切る場合は リモコンの電源ボタン(赤)でお切りください



予約の確認・取り消し・変更 をするには

■ 電子番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取り消しや変更をすることができます。





実行中の録画予約を解除するには

• 選局に関するリモコン操作をしたとき に、次の画面が表示される場合は選択 項目の「する」を左右カーソルボタン で選び、決定ボタンを押すと予約を解 除できます。



• 画面が表示されず、選局できる場合は、 レコーダーの操作で録画を停止してく ださい。



番組表

電子番組表(EPG)を表示する

予約リストを表示する

放送局名·番組名·放送日時



■ 録画予約

確認・取り消し・変更をしたい予約を選ぶ



決定する

• 予約の設定内容が表示され、確認できます。

予約を取り消したいとき



決定する



「する」を選ぶ



決定する

予約を変更したいとき



『変更する』を選ぶ



決定する 予約操作をやりなおす

ファミリンク録画予約で予約したときは

▶ 105ページ



録画と予約のこんなときは/ 録画予約がうまくできないときは

こんなときは

電子番組表から視聴予約した番組の放送時間 が変更されたときは


変更された放送時間に合わせて、視聴することができます。
 [例] 視聴予約したスポーツ中継が延長された場合
 →スポーツ中継が終了するまで視聴を延長します。

視聴予約したドラマの放送時間がスポーツ中継 の延長で遅れた場合

→遅延した放送時間で視聴を開始します。 ただし、放送局からの情報によっては、番組の 時間変更に対応できない場合もあります。

• 延長した予約と他の予約が重なったときは、他の予約は実行されません。

予約設定時から予約終了後までの本機の動作



時間の流れ


※ 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。この場合、予約した番組が終了しても電源待機状態にはなりません。

録画予約ができないときは

録画予約した番組が録画されていなかった場 合は

- ・ 受信機レポート(▶ 134ページ)をご確認ください。・ 「予約の実行に失敗しました。」というレポートが
 - | 予約の実行に失敗しました。」というレポートかある場合は、予約の実行に失敗しています。
 - レポートに「前の予約番組が延長されたため、予 約の開始ができませんでした。」または「番組放送 時間が変更されました。」と書かれている場合は、 番組の放送時間の変更により録画ができなかった 事例です。
 - ・レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、本体の電源を切ったり、電源コードを抜いたりして、予約開始時刻に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ずリモコンで電源を切ってください。

ファミリンクで



見ている番組をすぐに 録画する(ワンタッチ録画)

重要

ワンタッチ録画を行う前に

- AQUOS レコーダー側の録画準備をしてください。次のことなど を確認します。
 - B-CASカードが挿入されていますか
 - アンテナが接続されていますか
 - ・ 録画メディア(HDD、DVDなど)に空き容量がありますか
- あらかじめ、「ファミリンク設定」の「録画機器選択」で録画機器 を設定します。(**▶ 99** ページ)
- ・ 初期設定では入力 1 に接続したレコーダーに録画する設定になっ ています。



●録画 \bigcirc

録画したい番組の視聴中に録画ボタン (赤)を押す

「録画機器選択」(▶99ページ)で選択した AQUOS レコーダーのチャンネルが、本機で視 聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOS レコー ダーに録画を開始します。



録画を停止する

おしらせ

- •「録画機器選択」(▶ **99** ページ) で選択した AQUOS レコーダーで受信した放送を視聴しているときは、視聴して いる AQUOS レコーダーに録画を開始します。
- 「録画機器選択」(▶ 99 ページ) で選択した AQUOS レコーダー以外で受信した放送を視聴しているときや、他の 外部入力を視聴しているときは、録画ボタン(赤)を押しても録画できません。

AQUOS レコーダーの スタートメニューを表示する

• AQUOS レコーダーのセットアップメニューな どを表示することができます。表示される内容は AQUOS レコーダーによって異なります。

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

1 RE (

「スタートメニュー」を選ぶ



決定する

- ・ AQUOS レコーダーのス タートメニューが表示され ます。
- スタートメニューを表示で きる AQUOS レコーダー

テレビ ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 HDMI機器選択

の対応機種については SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続す るときは→ AQUOS ファミリンクについて(対応機 種)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/index.html

・ AQUOS レコーダーの状態(録画中、電源待機中) によっては正しく表示されない場合があります。

AQUOSレコーダーの再生・録画する メディア(HDD/DVDなど)を切り換える

ファミリンク機能選択 メニューを表示する

V 決定

「メディア切換」を選ぶ

決定する

テレビ ファミリンク機能選択 AQUOSLノコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く

レコーダーのメディアの種類 (「HDD」や「DVD」など)を選ぶ

- ・ AQUOS レコーダー側の操作したい録 画メディアを選びます。
- 「メディア切換」で(**)を押すごとに、 メディアが順次切り換わります。メディ アが正しく切り換わったかどうかは、レ コーダー側の表示をご確認ください。
- 確実に録画するためには、レコーダー の録画メディアは HDD を選択すること をおすすめします。
- AQUOS レコーダーの機種によっては、 DVD を選択していても、自動で HDD に切り換えて録画を開始します。

AQUOS レコーダーに 録画予約する

本機の電子番組表で録画予約する には

本機の電子番組表と同じ予約の内容で予約を設定



● 本機の電子番組表から接続している AQUOS レコーダーに録画予約できます。




AQUOS レコーダー側の準備

- ・本機と AQUOS レコーダーを接続 します。
- HDD に録画する場合は、HDD の 残量を確認します。
- 有料放送を録画するときは、有料放 送の受信契約時に登録した B-CAS カードが AQUOS レコーダーに挿入 されていることを確認してください。



電子番組表を表示する


予約したい番組を選ぶ



• ジャンルや日時を指定して番組を選 ぶこともできます。(▶ 69 ページ)



「ファミリンク録画予約」を選ぶ



- 機器が利用できない場合は選択でき ません。
- ・表示されている接続機器と違う機器 に録画したい場合は、予約設定後に 録画機器選択(▶99ページ)を行っ てください。



「予約する」を選ぶ

決定 決定する

この番組をファミリンク録画予約しますか?

予約する


予約しない

• AQUOS レコーダー側で設定した 予約と日時が重複している場合は、 「AQUOS レコーダーで日時の重な る番組が予約されていますので、レ コーダーの予約が優先されます。| と 表示されます。今選んでいる番組を 予約したい場合は、AQUOS レコー ダーの予約を取り消してください。

決定

「戻る」で決定する


- 電子番組表画面に戻ります。
- 予約が設定され、本体前面右下のオン タイマー/予約ランプが点灯します。



重要

ファミリンク録画予約で録画予約するときの ご注意

- 録画予約状態を解除すると、レコーダーの録画が停 止して、電源が切れます。
- AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約され ている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。 7:00 8:00 (例) 7:30 8:30



- レコーダー側の予約を取り消すと、本機でファミリ ンク録画予約した番組が録画されます。
- 番組の放送時間が延長されても、録画の終了時刻は 延長されません。番組が始まる時点で予定されてい た終了時刻になると、録画が終了します。
- ・ 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が開始 する直前まで、選局や番組表などの操作はできません。 ※番組によっては終了時刻が未定の場合もあります。 このときは、番組の終了時刻が決定するまで、選 局や番組表などの操作はできません。

(人) おしらせ)

予約の確認・取り消し・変更については▶ 102ペー ジをご覧ください。

録画エラーのメッセージが出たとき は、▶141ページをご覧ください。



AQUOS レコーダーの 電子番組表で録画予約するには

AQUOS レコーダーの電子番組表を呼び出して予約





ファミリンク機能選択メニュー を表示する

2 (读定)

「AQUOS レコーダーで予約 する」を選ぶ



決定する

- デルビ ファミリンク機能選択 AQUOSレユーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換

- 入力が切り換わり、レコーダー側の 番組表が表示されます。
- 予約したい番組を選び、録画予約の操作をする

AQUOS レコーダーを 再生する

最後に録画した番組を、AQUOSの リモコンで再生する(ワンタッチプレー)

● 本機のリモコンでHDMI 接続したAQUOS レコーダーを操作できます。




再生

録画した番組を再生する

- 最後に再生または録画した番組が再生されます。
- ・録画した番組の中(録画リスト)から見たい番組を選んで再生したいときは、ファミリンク機能選択メニューから「録画リスト」を選びます。

再生中の操作について

ファミリンクで再生しているときは、リモコンフタ内のファミリンクボタンで次の操作が行えます。



録画リストから再生する

本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続 した AQUOS レコーダーの録画リストから見 たい番組を再生します。






ファミリンク機能選択メニュー を表示する

「録画リスト」を選ぶ



決定する



- AQUOS レコーダーの電源が入り、 本機の入力が切り換わります。
- AQUOS レコーダーの録画リスト が表示されます。

再生したい番組(タイトル)を 泛選

再生

再牛する

- ・録画リストは本機のリモコンの などの操作ができます。
- ・選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、 を押します。
- ・停止したときは、切り換わった入力 のままです。

(人) おしらせ)

• AQUOSレコーダーがDVDモードになっていて DVDビデオなどのディスクがセットされている場合 など、録画リストがない場合、録画リストは表示され ません。

ファミリンク機能選択メニューから「メディア切換」 を選んで、AQUOSレコーダーのモードを切り換えて ください。

視聴する HDMI 対応の 録画機器を選ぶ

● 複数のHDMI 機器を接続している場合、視聴し たいHDMI 機器を選ぶことができます。



機能選択

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

決定


「HDMI機器選択」を選ぶ

決定する

テレビ ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 スタートメニュ-HDMI機器選択

「HDMI 機器選択」で ***を押すた びに、接続されている機器を順次切 り換えていきます。(ファミリンク に対応していない機器は、本機に直 接接続されていない場合は選択する ことはできません。)

AQUOS オーディオで 聞く



AQUOS オーディオで聞く

● AQUOS オーディオからのみ音声が出力されます。



機能選択


ファミリンク機能選択メニュー を表示する

2

「AQUOS オーディオで聞く」 を選ぶ



決定する



- 本機の音声が停止し、AQUOS オーディオからのみ音声が出力されます。
- 画面中央に「ファミリンク接続された AQUOS オーディオから音声を出力します。」と表示されます。
- 本機のリモコンで AQUOS オーディオの音量調整、 消音、音声切換の操作ができます。 機能選択
- 本機からの音声出力に戻したいときは、 を押し、 上下カーソルボタンで「AQUOS で聞く」を選びます。

おしらせ

• AQUOS オーディオを接続していないときは、「AQUOS オーディオで聞く」は選べません。

「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意

- ヘッドホン設定を「モード 1」に設定している場合、 ヘッドホンの音声は停止します。
- 本機のメニューの「音声調整」「視聴環境設定(音声)」 の設定はできません。

番組内容に適した音に 切り換える

番組のジャンルに適した サウンドモードに自動切換する

● デジタル放送のジャンル情報に従って、AQUOSオーディオを適切なサウンドモードに切り換えられます。



1 ×= 1-

メニューを表示する

2 「機能切換」ー「ファミリンク設定」を選ぶ

決定 決定する

● 省エネ設定 本体設定 機能切換 ※ デジタル設定 ファミリンク設定 入力音声選択 [HDMIのみ]

「ジャンル連動設定」を選ぶ

○ 決定する ・ 決定する ・ 「する」を

4 「する」を選ぶ

決定 決定する



• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

- ・ 地上アナログ放送やDVD映像はジャンル情報がない ので、「サウンドモード切換」で手動で切り換えます。
- サウンドモードについて詳しくは AQUOS オーディオの取扱説明書をご覧ください。

手動でサウンドモードを 切り換える

AQUOS オーディオのサウンドモードを手動で切り 換えます。



機能選択


ファミリンク機能選択メニュー を表示する

2 (果定)

「サウンドモード切換」を選ぶ



「サウンドモード切換」で決定ボタンを押すごとに、サウンドモードが順次切り換わります。



パソコンの モニターとして 使う

パソコンと接続する

■ 本機をパソコン(PC)のモニターとしても使用できます。


(人) おしらせ)

省エネの設定をすることができます。(▶ 132 ページ)

・接続の前に、本機とパソコン の電源を切ってください。

パソコンの出力端子を確認して適合するケーブルをご用意ください。

HDMI 出力端子付きパソコンと 接続する(デジタル接続)




DVI 出力端子付きパソコンと 接続する(デジタル接続)

・市販のDVI/HDMI変換ケーブルと音声 ケーブルが必要です。 音声ケーブルはパソコンの端子に合うも のをご使用ください。

おしらせ


・本機のHDMI端子とパソコンのDVI端子を変 換ケーブルで接続しても、パソコンによっては HDMI 規格に対し十分サポートされてないものも あり、パソコンの画面が正しく表示されなかった り、まったく表示されない場合があります。





アナログ RGB 出力端子付きパソ コンと接続する(アナログ接続)

・市販のD-subケーブルと音声ケーブル が必要です。 音声ケーブルはパソコンの端子に合うも



パソコンの解像度について

- パソコン (PC) の DVI 出力/ RGB 出力の解像 度を確認してください。
- 下の表は、本機が対応している解像度です。

解像度(ピクセル)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	VESA規格
	720×400	31.5	70	
VGA		31.5	60	0
VGA	640×480	37.9	72	0
		37.5	75	0
		35.1	56	0
SVGA	800×600	37.9	60	0
SVGA	8007000	48.1	72	0
		46.9	75	0
		48.4	60	0
XGA	1024×768	56.5	70	0
		60.0	75	0
WXGA	1360×768	47.7	60	0
SXGA	1280×1024	64.0	60	0
480p	720×480	31.5	60	
1080i	1920×1080	33.8	60	
720p	1280×720	45.0	60	

※の入力信号はデジタル接続時のみ可能です。画面サイズについては、▶ 79 ページをご覧ください。

おしらせ


- アナログ接続時の表示設定は、自動同期調整で最良 に近い状態に設定されます。(自動で画面を調整する **▶ 112**ページ)
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場 合があります。画面サイズの種類については、「パソ コンの画面を表示する」(▶ 111 ページ) をご覧く ださい。
- ・ 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字など ににじみが出ることがあります。

パソコンの画面を表示する

画面サイズの選びかた

● 以下の画面サイズを選べます。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

入力信号	ノーマル	シネマ	フル	Dot by Dot
4:3映像 640×480、800×600	入力信号の縦横比をく	入力信号の縦横比をくず	画面いっぱいに映します。	入力信号の解像度どお
1024×768 1280×1024など	ずさずに、図のように映 します。	さずに、画面の左右いっぱ いまで拡大して映します。 映像の上下が切れます。		りのパネル画素数で映します。
16:9映像 1360×768など			画面いっぱいに映します。	入力信号の解像度どお りのパネル画素数で映し ます。





パソコンの電源を入れる

7 入力切換

パソコンを接続した入力を選ぶ

パソコンの画面が表示されます。

3 画面サイズ

画面サイズ切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

4 画面サイズ

お好みの画面サイズを選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

5 決定

画面サイズ切換メニューを消す

画面サイズ切換 ノーマル シネマ フル Dot by Dot

- 画面の調整が必要なときは次のページをご覧ください。
- ・ 画面が正しく映らないときは、 ▶ 113 ページをご覧ください。
- パソコンの画面解像度を「1024 × 768」または、「1360 × 768」でお使いになるときは、 入力解像度の設定(▶ 113ページ)が必要です。

入力 5 に接続したパソコンの 画面を調整する

自動で画面を調整する

- 画面の調整が必要なときは、まず、自動同期調整を行ってください。クロック周波数、クロック位相などが調整され、最良に近い画面になります。
- ・動きのある映像や色のメリハリの少ない映像などの 映像信号やパソコンによっては、自動調整だけでは、 最適な画面にならないことがあります。その場合は、 手動で調整してください。(▶**右記**)




1 ×===

メニューを表示する

2 ① 读定 D

「本体設定」一「自動同期調整」 を選ぶ





3 「する」を選ぶ



決定する



- ・「自動同期調整中」と表示されます。
- 自動調整が終了すると、「映像を調整しました。」と表示されます。正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

- ・ 画面が正しく映らないときは、 ▶ 113 ページをご 覧ください。
- ・お使いのパソコンによっては、外部出力ボードを有効にしないと映像が表示されない場合があります。シャープ製のノート型パソコンの場合では、Fn キーと F5 キーを同時に押すと、外部出力ボードが有効になります。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手動で画面を調整する

● 以下の項目が調整できます。(調整範囲は入力、 信号、画面サイズによって変わります。)

項目	内容
水平位置	画像が右寄り、または左寄りの状態 にあるときに調整します。調整範囲 は入力、信号、画面サイズによって 変わります。
垂直位置	画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。 調整範囲は入力、信号、画面サイズによって変わります。
クロック周波 数	縦じま状のチラツキがあるときに調整します。 $0 \sim 180$ の範囲で調整できます。
クロック位相	文字などを表示したときに、映像の チラツキが出たり、コントラストが つかないときに調整します。0~ 40の範囲で調整できます。
リセット	工場出荷時の設定に戻します。

(例) 画面の垂直位置を調整する



1 ├── メニューを表示する

2 「本体設定」ー「画面調整」を選ぶ



3 垂直位置」を選ぶ

4 適切な位置に調整する



画面が正しく映らないときは

入力解像度の設定

- アナログ接続の場合は、一部の入力解像度 (768 ライン)が自動判別できないため、手動 での入力解像度の選択設定が必要な場合があり ます。
- パソコンの解像度が「1024 × 768」または 「1360 × 768」の場合に必要な設定です。

押すボタン

1 ×==-

メニューを表示する

2 (AR)

「本体設定」一「入力解像度」 を選ぶ



決定する

3

入力解像度を選ぶ



決定する

入力映像信号の解像度の手動設定です。

1024×768

1360×768

- 垂直ライン数(非表示期間を含む) が特殊な一部の信号の場合は、解像 度を正しく判別できないことがあり ます。
- ・映像を表示させた状態で正しい解像 度を設定してください。設定後に映 像を表示させると、位置が大きくず れてしまうことがあります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

入力 2 に接続したパソコンの画面 を調整する

● メニューの「本体設定」 – 「位置調整」で 設定します。

詳しくは、位置調整(**▶85**ページ)をご 覧ください。

おしらせ

・ 画面の明るさや色の調整などについては映像調整(♪82ページ)をご覧ください。

パソコンの音声入力端子を 設定する(入力音声選択)

● 入力 2(HDMI)に PC を接続してアナロ グ音声入力端子を使用する場合や、入力 5 (アナログ RGB)に PC を接続してアナロ グ音声入力使用する場合の設定を行います。

押すボタン

1 ×=₂-


メニューを表示する

2

「機能切換」-「入力音声選択」 を選ぶ

決定

決定する



3 現在視聴している機器との接続 方法を選ぶ



決定する

現在視聴している機器との接続方法を 選択してください。

音声が聞こえることを確認してください。

HDMIのみ HDMI入力2の音声を使用します。 HDMI+音声入力端子 音声入力端子の音声を使用し HDMI入力2の音声を使用しません。

入力2選択時

項目	内容
HDMI のみ	HDMI 入力 2 の音声を使用する場合
HDMI+	音声入力端子の音声を使用し
音声入力端子	HDMI 入力 2 の音声を使用しない場合

入力5選択時


, (,) = , <u></u>			
項目	内容		
アナログ RGB のみ	音声を使用しない場合		
アナログ RGB+ 音声入力端子	音声入力端子の音声を使用する場合		

オーディオ機器 で音声を 楽しむには

デジタル音声(光)端子付きの オーディオ機器で聞く

・接続の前に、本機と音響機器 の電源を切ってください。

● 本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC 音声フォーマットを出力できます。 AAC 対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。



おしらせ

- 接続する機器が AAC/PCM の自動切換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換えてください。
 - 詳しくは、接続する機器の取扱説明書 をご覧ください。
- ・地上アナログ放送や CATV 放送、ビデオ入力の音声は、「AAC」に設定しても「PCM」で出力されます。
- •「AAC」に設定すると、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。
- 本機の電源を切ると、デジタル音声出力(光)端子からは出力されません。
- 本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。(視聴しているときの音声が出力されます。)
- ファミリンク対応のAVアンプ (AQUOS オーディオ)を市販のHDMI 認証ケーブルとデジタル音声ケーブル でつなぐと、ファミリンク機能で操作 できます。(▶ 96ページ)
- 再生する機器、ソフトによってはデジタル音声出力されない場合があります。

デジタル音声出力(光)端子から 出力される音声の種類について

HDMI 端子からの	2ch のリニア
入力音声信号※	PCM
視聴中のデジタル放送音声	AAC

※ HDMI 端子に接続したレコーダーからの音声信号は、本機のデジタル音声出力(光)端子から、2chのリニア PCMで出力されます。レコーダーからの音声をサラウンドで楽しみたい場合は、直接レコーダーから AV アンプへ音声信号を入力してください。詳しくは、お手持ちのレコーダーおよび AV アンプの取扱説明書をご確認ください。本機で受信したデジタル放送(サラウンド対応番組)の場合は、デジタル音声出力(光)端子からサラウンドの AACで出力できます。

出力される音声信号の設定 (デジタル音声設定)



1 ×==-

メニューを表示する

2

「デジタル設定」 – 「デジタル音声設定」 を選ぶ



決定する




3 () ()

「PCM」または「AAC」を選ぶ



決定する

- 「PCM」: AAC に対応していない機器につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声(主、副、主/副)が出力されます。
- 「AAC」: AAC 対応の AV アンプなどをつなぐ ときは、「AAC」に設定します。主と副の両方の 音声が同時に出力されます。



接続のしかた


- 接続について詳しくは、ゲーム機の取扱説明書をご覧ください。
 - ゲーム機の種類により、本機と接続する端子や接続するケーブルが異なります。
- 本機の入力端子のうち、ゲーム機で対応している端子と接続してください。

接続するときに気をつけること

ゲームを

するときは

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。



ゲームを楽しむときは

ゲームの画面に切り換える

ゲーム機をつないだら、ゲーム機の画面を表示 しましょう。



1

ゲーム機と本機の電源を入れる

入力切換

入力切換メニューを表示する

・表示中につぎの操作を行います。


3 入力切护

繰り返し押して、ゲーム機を接 続した入力を選ぶ

- ・選択した入力に切り換わり、ゲーム機の画面が表示されます。
- 例えば、本機の入力1にゲーム機 を接続した場合は、「入力1」を選びます。

上下カーソルボタンで も選べます。 入力切換について詳し くは**93**ページをご覧 ください。 ● 入力1 ● 入力2 ● 入力3 ● 入力4 ● 入力5

入力切換



本機でテレビゲームを お楽しみになる前に

- テレビゲームをお楽しみになるときは、画面の明るさを抑えて目にやさしい映像にする、ゲームに最適なAVポジション「ゲーム」にして、お使いいただくことをおすすめします。
- 光線銃などを使って画面を標的にするよう なゲームは使用できません。
- ゲームによっては、映像の動きの速いシーンにおいて、反応が遅くなる場合があります。 反応が遅くなるときは、AV ポジションを「ゲーム」に設定してください。

ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(ゲーム時間表示設定)

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことのないように、経過時間をお知らせする機能です。
- メニューの「機能切換」-「ゲーム時間表示設定」 で設定します。(入力 1 ~ 5 を選んでいるとき に表示されます。)

項目	内容
する	外部入力でゲームモードに設定されているときに、ゲームを始めてから30分経過するたびにメッセージが画面左下に表示されます。
しない	何も表示しません。

重要

- 経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前に、ゲーム機をつないだ入力の AV ポジション(▶ 81ページ)を「ゲーム」にしてください。
- 外部入力視聴時のみ有効です。



本機の機能を活かした 使いかた

ページ	
視聴できる番組や操作を 制限するには・・・・・・・・118 暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・118 リモコンまたは本体の操作をロックする (チャイルドロック)・・・・・・・119	双方向通信を楽しむために・・・・・・124電話回線の接続と設定・・・・・・124電話回線の接続・・・・・・124電話回線の設定・・・・・・126LAN設定・・・・・・129
パソコンで本機を操作するには・・・・ 120	省エネの設定をする・・・・・・131
文字を入力するには (ソフトウェアキーボード)・・・・・ 122	パソコンをつないでいるときに省エネを 設定する(パワーマネージメント)・・132



視聴できる番組 や操作を制限 するには



おしらせ

暗証番号を忘れたときは

受信契約されている、有料放送の放送 局(WOWOW やスターチャンネルな ど)までご連絡ください。放送局で暗 証番号を消去します。

暗証番号の消去には手数料がかかります。(2008年6月現在)

暗証番号を変更するときは

- ① メニューから「デジタル設定」ー「暗 証番号設定」を選ぶ
 - ・暗証番号入力画面が表示されます。
- ② 数字ボタン (チャンネルボタン) で、 暗証番号を入力する
 - ・暗証番号を入力すると、暗証番号を設定するときの画面になります。暗証番号を設定するときと同じ要領で設定しなおしてください。

暗証番号を設定し、 視聴を制限する

● 視聴する人の年齢制限など、各種の制限を設定できます。これらの制限を設定するときや変更するときに、 暗証番号を使います。


暗証番号設定



【 ◯ メニューを表示する

2 「デジタル設定」ー「暗証番号設定」を選ぶ

決定決定する



₹ 「する」を選ぶ

決定

決定する



- 🖊 🕧 4桁の暗証番号を入力する
 - 「O」を入力したい場合は (100) を押します。
 - ・ 暗証番号は必ずメモしてください。

🕻 🕧 確認のため、再度同じ暗証番号を入力する

・間違った番号を入力した場合は、手順 **4** からや り直してください。

10/0

7

(10/0)

🕻 😠 「確認」で決定する

視聴年齢制限設定

- 年齢制限のある番組の視聴を 4~20歳の範囲で制限します。
- この設定をするには、前のページの暗証番号設定が必要です。



×==-O メニューを表示する

「デジタル設定」を選ぶ



「視聴年齢制限設定」を選ぶ



決定する

4 ①

暗証番号を入力する



\ (10/0)

5 中

年齢の入力欄を選ぶ

・制限しない場合は「無制限」を選び、決定ボタンを押します。

視聴制限年齢を04~20歳の範囲で入力してください。



または

無制限

番組の視聴制限年齢が、設定した年齢よりも高い場合、 その番組の視聴には暗証番号の入力が必要となります。

💪 🕧 制限する年齢の上限を入力する





決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

リモコンまたは本体の操作を ロックする(チャイルドロック)

リモコンまたは本体の操作をロックするよう設定できます。

チャイルドロックの設定項目

項目	内容
しない	リモコンでも本体ボタンでも操作でき ます。
リモコン 操作ロック	リモコンでの操作ができない状態にし ます。
本体操作ロック	本体ボタンでの操作ができない状態に します。(本体の電源スイッチ(赤)は ロックされません。)



1 ×==-

メニューを表示する

「機能切換」 – 「チャイルドロック」を選ぶ



決定する

3

「しない」「リモコン操作ロック」 「本体操作ロック」のいずれかを 選ぶ



決定する

おしらせ

・ 誤ってリモコン操作をロックしてしまった場合は、 本体天面のボタン(▶ **34** ページ)で上記の操作をし、 ロックを解除してください。

お子様などが誤って操作しても 変わらないようにできます。




パソコンで本機 を操作するには

パソコン(PC)を使い慣れたかたの ご利用をお願いします。

接続のしかた

● ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音量調整、入力切換などの本機の操作ができます。




- パソコン側の RS-232C 通信仕様を、本機 の通信仕様に合わせてください。
- 本機の仕様は、右のとおりです。
- ボーレート9600bpsデータ長8ビットパリティなしストップビット1 ビットフロー制御なし

通信のしかた

- パソコンからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをパソコン側に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値(OK)を受けとってから、つぎのコマンドを送信するようにしてください。

コマンド(パソコンから本機へ)



レスポンス(本機からパソコンへ)

正常時
 異常発生時(通信エラーまたはコマンドに誤りがあったとき)
 B R R (ロ)
 リターンコード(ODH)

戻り値について


・コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を返します。




• コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、次の戻り値を返します。

ERR(CR)

コマンドと引数について



"B" part は左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字にしてください。)設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。



- 次ページのコマンド一覧で引数が「-」になっている ものは、「O」~「9」、「-」(マイナス)、スペース、「?」で あれば何を書いてもかまいません。
- いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。



RS-232C コマンド一覧

●下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

	機能	"A" part	"B" part	Part動作説明	備考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	_	(トグル)	トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
	テレビ	ITVD	_		テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー])
	入力1~5	IAVD	1~5	(入力端子番号)	入力1~入力5に入力切換
	放送切換 (デジタル)	IDEG	_	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換
チャンネル	地上アナログ	CAIR	1~20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選択
切換	CATV	CATV	13~63	CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CSデジタル3桁入力	CCSD	0~999	CSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	地上デジタル	CTBD	0~999	地上デジタルチャンネル番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル
					選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	_	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	_	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
入力選択	入力3	INP3	0	自動	入力切換含む。入力1・2・5以外で有効
	入力4	INP4	1	D端子	入力3のみ有効
	, , , ,		3	S端子	入力4のみ有効
			4	ビデオ映像端子	入力3・4のみ有効
AVポジショ	`/	AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
		7	1	標準	36E23(CC 3 3 3 3 7 CT 2 7 2 3 3 1 1
			2	映画	
			3	ゲーム	
			4	AVX=U-	
			5	ダイナミック(固定)	
			6	ダイナミック	
			7	PC	入力1·2·5選択時
 音量		VOLM	0~60	音量値	八/ こ り 送 八 吋
<u>ロ里</u> 位置調整・	水平位置	HPOS	*	移動値	
位直調整: 水平位直		VPOS	*	移動値	
凹凹迥罡	クロック周波数	CLCK	*	移動値	 入力5にPC信号が入力されているときのみ有効
	クロック同級数	PHSE	*	移動値	入力5にPC信号が入力されているときのみ有効 入力5にPC信号が入力されているときのみ有効
画面サイズ	プロック位作	WIDE	0	(トグル)	人力のに自己に行うが人力されているときのの有効
画面リイス		VVIDE	1	ノーマル	(AV系/PC系)
			3	スマートズーム	(AV系)
				ワイド	(AV系)
			4	シネマ	(AV系/PC系)
			5	フル	(AV系/PC系)
			6	フル1	(AV系1080i)
			7	フル2	(AV系1080i)
			8	アンダースキャン	(AV系1080i、720p)
			9	Dot by Dot	(PC系)
消音		MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル
			1	消音	
			2	消音解除	
サラウンド		ACSU	0	(トグル)	トグル動作
			1	入	
			2	切	
音声切換		ACHA	_	(トグル)	
オフタイマー	-	OFTM	0	解除	
			1	オフタイマー30分	
			2	オフタイマー1時間	
			3	オフタイマー1時間30分	
			4	オフタイマー2時間	
		1	5	オフタイマー2時間30分	<u> </u>


※ 入力、信号、画面サイズによって範囲が変わります。




• "B" part欄の[-]は、 $[0]\sim[9]$ 、[-](マイナス)、スペース、[?]であれば何を入力してもかまいません。

入力するには (ソフトウェアキーボード)

- 入力表示の編集や LAN 設定をするときは、ソフトウェ アキーボードで文字を入力します。
- ソフトウェアキーボードは、文字入力できる欄を選ん で決定ボタンを押すと、表示されます。



文字の入力に使うリモコンのボタン



入力できる文字の一覧

文字モード	入力できる文字						文字モード	入力できる文字
ひらがな	記号	一、。・「」 一(全角/パブン)]	記号半角	[@ . , : @ , : ;\mathbf{y} ; \mathbf{y}	
	あ行	あいうえおぁ	いうえる	お				\$%!? \$ % ! ? &#+* & # + *</th></tr><tr><th></th><th>か行</th><th>かきくけこ゛</th><th>さ</th><th>亍</th><th>さしすせそ゛</th><th></th><th></th><th>=/ ~ = / ~ "' ' ' ' ' ' ' ' '</th></tr><tr><th></th><th>た行</th><th>たちつてとっ</th><th>゛なイ</th><th>亍</th><th>なにぬねの</th><th></th><th></th><th>()<>()<>()<>()</th></tr><tr><th></th><th>は行</th><th>はひふへほ</th><th>^{**} ま1</th><th>亍</th><th>まみむめも</th><th></th><th></th><th>空白 (半角スペース)</th></tr><tr><th></th><th>や行</th><th>やゆよゃゅょ</th><th>51</th><th>亍</th><th>らりるれろ</th><th></th><th>記号全角</th><th></th></tr><tr><th></th><th>わ行</th><th colspan=3>わをんゎ</th><th></th><th>記与土円</th><th colspan=3>ます。</th></tr><tr><th></th><th>空白</th><th colspan=3>(全角スペース)</th><th></th><th>信佳</th><th></th></tr><tr><th>カタカナ</th><th colspan=3>ひらがなと同じ文字をカタカナで入力できます。</th><th>ご入力できます。</th><th></th><th>編集</th><th>入力取消 左へ 右へ 入力完了</th></tr><tr><th>英数半角</th><th>数字</th><th>12345678</th><th>3 9 0</th><th></th><th></th><th>]</th><th></th><th>文字消去</th></tr><tr><th></th><th>ABC</th><th colspan=3>a b c A B C DEF defD E F</th><th></th><th></th><th>カラーボタンや戻るボタンなどを押したときと同じ働きをします。</th></tr><tr><th></th><th>GHI</th><th>ghiGHI</th><th>JKL</th><th>j k</th><th>(IJKL</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>MNO</th><th>m n o M N O</th><th>PQRS</th><th>р</th><th>qrsPQRS</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>TUV</th><th>tuvTUV</th><th>WXYZ</th><th>W</th><th>x y z W X Y Z</th><th></th><th></th><th></th></tr></tbody></table>

英数全角「英数半角」と同じ文字を全角で入力できます。

空白 (半角スペース)

文字を入力する

■ ここでは、例として入力表示選択画面で文 字入力する手順を説明します。



(1) (RE) (P)

入力表示選択(▶ 94 ページ) 「ユーザー設定」の「編集」を 選ぶ

決定する 決定

• ソフトウェアキーボードが表示されます。

~


文字モードを選ぶ

🛚 🗷 🖟 文字グループを選ぶ

決定する 決定



₹ 入力する文字を選ぶ





・キーボード内入力欄に決定した文字 が表示されます。



続けて手順2~3を行い、文字を 入力します。

文字入力を完了する

黄ボタンを押すと入力中の文字が、入 力欄に入力され、ソフトウェアキー ボードが消えます。

これで文字の入力は完了です。

(グ) おしらせ)

• 入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤(左 へ)または緑(右へ)でカーソルを移動し、戻るボ タンを押します。

だく点「゛」や半だく点「゜」を 付ける

[例] 「び」を入力する

「ひらがな」を選ぶ V

◎ □ □ □ 「は行」を選ぶ

決定する (決定)



「ひ」を選ぶ (1) (RE) (P)

> 決定する (決定)



3 『『』「」を選ぶ

決定 決定する






「° | を選んで決定ボタンを押すと、 「ぴ」になります。

スペースを入力するとき

8 ∞ 9 文字グループから「空白」を 選ぶ



文字モードにより、半角スペースと 全角スペースがあります。

双方向通信を 楽しむために


電話回線の接続と設定

双方向通信をお楽しみになるには、電話回線が必要です。

電話回線の接続と設定のながれ

おしらせ


 地上デジタル放送の双方向番組は LAN 接続でも 利用できます。この場合、ブロードバンド環境 が必要です。



電話回線の接続 あなたがお使いの電話回線は 通常の電話回線? ISDN回線(デジタル回線)? 通常の電話回線 ISDN回線 電話回線の状態を確認する あなたのお住まいは ターミナルアダプターを 右の図で電話回線の状態を確認した -戸建て? 集合住宅? 使っていますか? 後、接続してください。 集合住宅 -戸建て はい いいえ 詳細は NTT へ 払っている お持ちの電話機は2台 NTTに基本料金・通話料金を払 お問い合わせ 押さない(NTT回線) 以上ありますか? っていますか? ください。 4 払っていない 通常、外線をかけるとき、ど のボタンを押しますか? 2台以上 1台 0~9以外 0~9 コードレスホンですか? 電話回線の設定(▶126ペ いいえ ージ) を行ってください 電話機の本体、ターミナルボックス、 電話機間で内線通話が ぱい またはドアホンアダプターは壁に埋 可能ですか? め込まれていますか? いいえ いいえ はい モジュラーコンセント 3ピン差し込みコンセント ↓ いいえ ですか? ですか? はい いいえ はい **3**)** **(5**)** (7) (2) **(4**) **(6)**

- ① マンション交換機 (PBX) を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 市販の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(▶125ページ)
- (5) 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ① ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口、もしくは 116(局番なし)でご相談ください。

電話回線に接続する





- 電話回線接続時には電話料金がかかります。(クイズ番組の答えを送信するときなど)
- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やFAXが鳴る場合がありますが異常ではありません。

つぎの電話回線では注意が必要です。

光回線や ADSL を使用する、インターネットを介した IP 電話などの電話回線の場合

• ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向 サービスが受けられない場合があります。詳しくは、 ご加入の通信会社へご確認ください。


電話回線がモジュラージャックでない場合の接続

3ピンプラグの場合は、市販の 3ピンプラグからモジュラー ジャックへの変換アダプターをお 求めください。



直結配線方式の場合は、簡単な工事が必要です。

詳細はお近くの NTT 営業窓口、 もしくは 116(局番なし)にお問 い合わせください。



構内電話 (ビジネスホン/ホームテレホン)の場合

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

キャッチホンの場合

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116 (局番なし) にお問い合わせください。

FAX を使っている場合

• FAX の「電話機へ」と書かれたモジュラージャック 端子に接続している電話機の電話線をはずし、代わり にモジュラー分配器を差し込み、分配器の一方に電話 機の電話線を、もう一方に市販の電話線を接続してく ださい。分配器で FAX と本機に分配すると、FAX が 誤動作する場合があります。

本機が電話回線を使って通信している間は、電話 機を使用しないでください。

• 通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....) が聞こえます。その間は電話をしないでください。

直接デジタル回線に接続することはできません。

 会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が 一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利 用ください。ISDN などのデジタル回線に接続する場 合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介 して接続してください。

電話回線の設定

● 接続した電話回線の設定をします。



- ・電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線の種類により最長 7分程度かかる場合があります。
- ・「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認したい 場合は、「電話回線設定-自動」で「テスト実行」を 行ってください。



×==-

メニューを表示する

「デジタル設定」 - 「通信設定」 を選ぶ



決定する

3 中

「電話回線設定-自動」を選ぶ



決定する



「テスト実行」で決定する



お使いの電話回線を確認します。 電話回線の接続を確認して テスト実行をしてください。

テスト実行

- 「テスト実行中」→「テスト終了」 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- ・連続して電話回線の設定確認ができ なかった場合は、自動的に外線発信 番号の設定画面に切り換わります。

◆外線発信番号の設定



「なし」または「あり」を選ぶ



決定する

- 外線交換機を使用しない場合は、「な し」を選びます。(通常はこちらを 選びます。)
- ・電話交換機などをご使用の場合は、「あり」を選びます。数字ボタン (①~⑩)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力し、決 定ボタンを押します。



お使いの電話回線を設定してください。 [外線発信番号]

なし

あり ··· O

5 決定

「テスト実行」で決定する

- 「テスト実行中」→「テスト終了」 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- ・自動で電話回線の設定ができない場合は、以降の手順を行います。

◆手動による電話回線設定



「電話回線設定-手動」を選ぶ



決定する



「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定する



電話回線種別を選ぶ



決定する

契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT 営業窓口にお問い合わせください。



8

外線発信番号「なし」または 「あり」を選ぶ



決定する

•「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(①~⑩)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力し、決定ボタンを押します。



ダイヤルトーン検出「する」 または「しない」を選ぶ



決定する

- NTT 回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

電話会社の設定

(通常は設定する必要はありません)

• 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。

発信者番号通知設定

- 通信時、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。
- ① メニューボタンを押し、メニューを表示する
- ② カーソルボタンで「デジタル設定」-「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③ 上下カーソルボタンで「電話会社設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定ボタンを押す




⑤ 上下カーソルボタンで「設定しない」「186」(電話番号を通知する)「184」(電話番号を通知しない)のいずれかを選び、決定ボタンを押す



事業者番号設定

- 電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号 を登録します。
- ⑥ カーソルボタンで利用している電話会社の事業者番号を選び、決定ボタンを押す



解除番号設定

- マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信するように設定できます。



システム動作テスト

● 本機は、電話回線の接続や B-CAS カードの挿入が正しく行われているかなどをテストできます。




1 ×==-O メニューを表示する


2 (AR)

「デジタル設定」 - 「システム 動作テスト」を選ぶ

決定 決定する



3 決定 「テスト実行」で決定する



- 表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。
- **4** 無 結果を確認し、「テスト終了」 で決定する

バージョン番号	: 00000000 0000000
システム状態	$: \boxed{0000-0000-0000-0000-0000}$
B-CASカード	$: \boxed{0000-0000-0000-0000-0000}$
電話線接続	接続無し
	テスト終了

• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

システム動作テストに失敗したときは

- ・電話回線の接続と設定を確認してください。(▶ 124~127 ページ)
- B-CAS カードが正しく挿入されているか確認してください。

(▶ 24ページ)

双方向サービスの利用を制限する

● 双方向サービスを行うと回線の利用料金がかかる場合がありますので、電話回線やLANでの接続を禁止したいときに便利な設定です。


おしらせ

• この設定には暗証番号の入力が必要です。暗証番号の設定(▶ 118 ページ)をしていない場合は、先に暗証番号を設定してください。



1 ☆ メニューを表示する

2 「デジタル設定」-「双方向サービス設定」を選ぶ






3 暗証番号を入力する



4 以下の設定項目を選ぶ



項目 電話回線を禁止する 電話回線とLAN接続を禁止する 禁止しない

・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

• 「禁止しない」に設定した場合はデータ送信時に以下 のアイコンを表示します。



■ LAN 接続(▶ 125 ページ) によってデー 夕放送との双方向通信を行う場合、プロバイ ダが指定した LAN の設定が必要となります。

(人) おしらせ)

LAN 設定

- ・LAN 設定は専門知識が必要ですので、お買いあげの 販売店や ADSL 事業者などにご相談ください。
- メニュー画面から「デジタル設定」 「通 信設定 | 一「LAN 設定 | を選び、設定します。

定	₩ 本体設定	☑ 機能切換	罐 デジタル設定 ■	▮ お知らせ
			デジタル音声設定	[PCM]
			ダウンロード設定	[する]
			番組表設定	
			通信設定	
			暗証番号設定	
			視聴年齢制限設定	
			双方向サービス設定	
			システム動作テスト	

IP アドレスを設定する

・IPアドレスの自動取得設定 ブロードバンドルーターやルーター機能 付きADSLモデムをお使いの場合は、通常 DHCPでのIP自動取得が使えます。ご不明 のときは、設置された方に確認するか、それ ぞれの機器の説明書をご覧ください。

「する」……IPアドレスを自動で取得します。 (DHCPサーバーを利用します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力し ます。

•「しない」を選んだときは、ブロードバンド ルーターの仕様を確認し、IPアドレスを画 面の指示にしたがって入力してください。

DNS の IP アドレスを設定する

「する」……DNSのIPアドレスを自動で取得 します。(DHCPサーバーを利用 します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力し ます。

•「しない」を選んだときは、ブロードバンド ルーターのIPアドレス(ブロードバンド ルーターがDNSの機能を持つ場合)または プロバイダから指示されたDNSのIPアドレ スを入力してください。

プロキシサーバーの設定

プロバイダからの指定があるときのみ、設 定が必要です。

「する」……「する」を選んだときは、プロキ シサーバーのアドレス、ポート 番号を入力してください。

「しない」…プロキシサーバーを利用しません。

より詳細な設定

• LAN接続スピードの設定を行います。 通常は「しない」を選びます。

LAN 接続スピードを設定する

通常は設定の必要はありません。通信がう まくいかないなどのときに、設定を変更し て確認します。

LAN に接続するためのテストを実行する

・テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設 定のときのみです。IPアドレスを自動で取得し ない場合は、「テスト実行 |を選べません。

設定項目について

改た気口について					
項目	内容				
DHCP	IPネットワークにおいて、IPアドレスの 割当てと各種の設定を自動で行うための プロトコルです。				
IPアドレス	TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に割り振られた識別番号です。				
ネットマスク	TCP/IPネットワークを複数の小さな ネットワークに分割して識別管理する識 別番号です。				
ゲートウェイ	ネットワーク上で、異なる方式のデータ を相互に変換して通信を可能にする機器 の識別番号です。				

LAN 設定の内容を変更・消去する

● LAN 設定を行ったあとで、メニュー画面から「デジタル設定」-「通信設定」-「LAN 設定」を選び、設定の内容を変更・消去できます。

変更するとき

「変更する」を選んだあと設定をやり直します。




・この画面に表示されている数値は一例です。 お客様のネットワーク環境によって表示される数値は異なります。

消去するとき

「初期化する」-「する」を選びます。



省エネの設定を



指定した時間後に電源を切る (オフタイマー)

テレビを見ながらお休みになるときなどに便利 です。



オフタイマー

時間を指定してオフタイマーを 設定する

押すごとに次のように画面の表示が 変わります。

→ O時間30分-1時間00分 2時間30分 ─2時間00分←1時間30分 ←

- オフタイマーの残り時間が5分に なると、残り時間が画面左下に表示 されます。
- メニューを表示して設定することもできます。



メニューを表示する

決定

「省エネ設定」ー「オフタイマー」 を選ぶ




決定する



電源が切れるまでの時間を選ぶ

オフタイマーを解除するには、「切」 を選びます。



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

オフタイマーの残り時間を確認するには



オフタイマーの残り時間を確認 する

- オフタイマーがすでに設定されてい る場合は、オフタイマーの残り時間 が表示されます。
- しばらくすると表示が消えます。
- 残り時間が表示されている間は、オフ タイマーボタンを押さないでくださ い。残り時間が変わってしまいます。

放送終了後に電源を切る (無信号オフ)

● 放送終了後など、番組が映らない状態になると、 約15分後に電源が切れるように設定できます。



Ô

メニューを表示する

(RE)

「省エネ設定」ー「無信号オフ」 を選ぶ

(決定) 決定する



「する」を選ぶ ● 決定 ▶



決定する



- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。
- ・電源が切れる5分前から画面左下 に残り時間が表示されます。



無信号オフ機能について

- 工場出荷時は「しない」に設定されています。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混 入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入 力されているときは、正しく動作しない場合があり ます。
- 放送電波の状態などにより、番組を見ているときに 無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合は、設定 を「しない」にしてください。
- 入力5のときは、「パワーマネージメント」の設定 となります。(▶ 132 ページ)

操作しない状態のときに電源を 切る(無操作オフ)

● 操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。



【 ☆ メニューを表示する

2 「省エネ設定」ー「無操作オフ」を選ぶ

決定決定する

決定 決定する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

(人) おしらせ)

・工場出荷時は「しない」に設定されています。

パソコンをつないでいるときに省エネを設定する(パワーマネージメント)

- パソコン(PC)の画面が消えたときに自動的 に本機の電源も切れるように設定できます。(パ ワーマネージメント)
- ●「パワーマネージメント」は、入力5を選択しているときに選べます。
- (例) パワーマネージメントを[モード1]に設定する



1 (PC 入力) を選ぶ

7 ☆ メニューを表示する

3 「省エネ設定」 ー 「パワーマネー ジメント」を選ぶ

決定決定する




「モード1」を選ぶ



決定する

項目	内容	
しない	パワーマネージメントを行いません。	
モード 1	パソコンの画面が消えると、約8分後に自動的に電源が切れる機能です。電源が切れる5分前から、画面左下に残り時間が表示されます。	
モード2	PC(パソコン)の画面が消えると、8 秒後に自動的に電源が切れる機能です。 PC の映像信号が入力されると電源が入ります。	

- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。
- ・パワーマネージメントを「モード2」 に設定している場合、パワーマネー ジメント状態になると、本体前面右 下の電源ランプが橙色に点灯します。



おしらせ

・パワーマネージメントを「モード2」に設定しているとき、コンセントを抜くなどして本機の電源をしゃ断すると、電源を入れなおしても正常に動作しない場合があります。このときは、リモコンの電源ボタン(赤)を押してください。

寸法図などは様・

こんなときは




ページ	
お知らせを見る134	おもな仕様について・・・・・・148
故障かな?と思ったら/	保証とアフターサービス・・・・・・ 149
エラーメッセージが出たら・・・・・135	お客様ご相談窓口のご案内・・・・・・ 150
映像も音声も出ない・・・・・・・ 135 テレビの上部が熱い・・・・・・ 136	本機で使用している特許など・・・・・ 151
リモコンや本体ボタンの操作が できない・・・・・・・・・・136 WOWOWやスターチャンネルなどの	寸法図/壁掛け金具取り付け時の 寸法・・・・・・152
有料放送が視聴できない・・・・・ 137 デジタル放送が受信できない・・・・・ 137	壁に掛けて設置するには・・・・・・・154 スタンドとハンドルをはずす・・・・・154
本機のソフトウェアを更新するときは (ダウンロード設定)・・・・・・142	用語の解説・・・・・・156
本機の個人情報をすべて消すには(本機	索引158
を廃棄するときなど)・・・・・・・143	English Guide · · · · · 160
本機の操作ができなくなったとき には・・・・・・143	Switching the Display Language to English (メニューなどの言語を英語にする)・・・・・・163
メニュー項目の一覧・・・・・・ 144	



お知らせを見る

● 受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、B-CAS カード番号などが確認できます。

項目	内容
受信メッセージ一覧	受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。
ボード	送られている、CS各ネットワークの掲示板(ボード情報)のタイトル一覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。 ※ 地上アナログ放送視聴中、録画予約実行中は選べません。
受信機レポート	予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。
B-CASカード番号 表示	受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客さまの契約確認のためB-CASカードの番号を表示するものです。カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。カードIDカード固有の番号です。





1 ×==-

メニューを表示する


「お知らせ」を選ぶ

3 中

見たい項目を選ぶ



決定する



項目によっては、この後ネットワーク(放送の 種類)を選ぶ手順になります。



見たい情報を選ぶ



決定する

(例)「ダウンロード成功のお知らせ」を見る

	受信日時		
未読	2/26[月]	ダウンロード成功のお知らせ	
未読	2/26[月]	•••••	

おしらせ

- ・未読の受信メッセージがある場合は、 画面右上のチャンネルサインに「お知らせ」と表示されます。未読の受信メッセージをすべて表示すると、「お知らせ」の表示が消えます。
- 受信機レポートの表示中、左右カーソルボタンで「消す」を選んで決定ボタンを押すと、その受信機レポートが消去されます。

5 0 (ARE)

(決定)

情報の内容を確認する

- ページを切り換えるときは「一覧へ」「前へ」「次 へ」などを選び、決定ボタンを押します。
- ・画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

• つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(▶ 149 ページ)をご覧ください。

故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	映像も音声も 出ない	 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 電源が「切」の状態になっていませんか。 テレビ(地上アナログ放送、CATV)やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 接続ケーブルが抜けていないか確認してください。 	31 33 93
全般	リモコンが動作しない	 ・乾電池の極性(⊕、⊕)が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。 ・リモコン番号が本体と一致しているか確認してください。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 以下の場合はリモコンで動作しにくくなります。 ・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。 ・乾電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。 ・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。向きを変えるなどしてみてください。 ・蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます) ・電池の端子が酸化(薄黒く)、消耗、室温低下で不活発になり動作しにくいことがあります。 	33 33 87•88
加文	映像は出るが音声が出ない	 ・音量調整が最小になっていませんか。 ・「消音」状態になっていませんか。 ・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・D映像・S映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。 ・「入力音声選択」が「HDMI+音声入力端子」になっていませんか。 ・「入力音声選択」が「アナログRGBのみ」になっていませんか。 	61 61 17 90 113
	音声は出るが映像が出ない	・映像オフが「する」になっていませんか。・映像ケーブルが抜けていませんか。	88
	色がうすい 色あいが悪い	・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。	82
	画面が暗い 黒色が潰れる	・「AVポジション」をご確認ください。「標準」でも暗いと感じる場合は、「AVメモリー」を試してください。	81
	特定のチャンネルだけ映らない	・チャンネルの受信微調整がズレていませんか。	54
	画面が大きくなったり、小さくなった りする	・オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定 を「しない」に変更してください。	80

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
全	テレビの上部が熱い	・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。本体の温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。	-
	画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に 電源が切れる	 ・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。 ・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。 ・本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。 	-
全般(つづき)	リモコンや本体ボタンの操作ができ ない	 外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を「入」にしてみてください。 チャイルドロックが設定されていませんか。 本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります」と表示されるときは、リモコン番号の設定が必要です。 	- 119 87•88
	ときどき「ピシッ」と音がする	・温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する 音です。性能その他に影響はありません。	_
	リモコンで電源を切った後に、ときどき「カチ」と音がする(数回鳴る場合があります。)	・本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。・デジタル放送の録画予約を実行している場合・ダウンロードをしている場合・有料放送の契約情報を取得している場合・地上デジタル放送の電子番組表(EPG)の情報を取得している場合	100 142 - 70
	映像が出ず雑音のみ出る	・アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。	26~29
	画像にはん点が出る	・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	14
アンテナ	映像が二重に なる(ゴースト)	近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。	-
テナ	色じま模様が出る	・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。・付属のアンテナケーブルを使用していますか。古いケーブルは使わないでください。	- 8•26~29
	雪が降っている ような画面になる	・アンテナ線は正しく接続されていますか。・屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。・アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してみてください。	26~29 - - - 26~29

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	・ 映像も音声も 出ない	・個人でBS・110度CS放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。 ・個人でBS・110度CS放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。 ・その局が放送していない時間帯ではありませんか。・ビデオ入力などに切り換えられていますか。	40 40 - 93 24
	画面に四角のノイズ(モザイク) が出る	・アンテナの向きがズレていませんか。・受信強度を確認してください。・アンテナの前方に障害物はありませんか。・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。	- 40·41 - 26~29
	WOWOWやスターチャンネルなど の有料放送が視聴できない	・B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ・有料放送を視聴するための契約はしていますか。	24 24
デジタル放送関係	110度CSデジタル放送が受信でき ない	アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。ブースターや分配器などをご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。	26~29 27
	BSデジタル・110度CSデジタル放 送に雑音が出たり、まったく受信で きなくなる	 ・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。 ・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。 	-
関係	地上デジタル放送が受信できない	・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。・チャンネル設定は正しくされていますか。	- 22 26~29 42 44
	画面にノイズが出る	・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSアンテナケーブルと接近していませんか。	_
	特定のチャンネルだけ映らない	契約していない有料放送ではありませんか。受信強度を確認してください。	24 40•41
	電子番組表(EPG)が表示されない 電子番組表(EPG)に表示されない 番組がある	 ・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を「する」に設定すると、リモコンで電源「切」(待機状態)にしたときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 ・電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 	70
	番組の予約をしても受信できない	・スキップを「する」に設定していませんか。 ・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている	45 • 46
	新祖の予約をしても支信できない デジタル放送が受信できない	番組などを予約していませんか。 ・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を「入」にしてみてください。	_

おしらせ) 停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目

- テレビにおける設定内容(メニュー内設定項目、音量など)は保持されます。
- 番組予約(視聴予約/ファミリンク録画予約)が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- ・ 時刻設定は消去されます。デジタル放送が受信できないなど、時刻の自動設定がされないときは、メニューの「本体設定」- 「時計設定」- 「時刻設定」で設定してください。(時刻があっていないときは(時刻設定) ▶ 77 ページ)
- 停電前が下記の状態のものは解除されます。
 - ・静止画 ・オフタイマー ・消音 (消音ボタンによる) ・映像オフ

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードを挿入していてもこのメッセー ジが表示される場合は、カードを差し直してく ださい。	****	B-CASカードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入しなおしてください。	24
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	***	B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを装着してください。	****	本機に付属のB-CASカードを挿入してください。	24
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
このB-CASカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
放送チャンネルではないため、視聴できません。	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	_
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換えることがで きます。	E201	降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、 天気の回復をお待ちください。	23
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	****	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	_
放送が受信できません。アンテナの接続状況や調整をご確認ください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	E202	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できな い場合もあります。	26~29 40
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できな い場合もあります。	_
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	_
アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナとの接続を確認してください。	****	電源を入れなおしてください。 BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れなおしてください。	27~29
○○○チャンネルのサービスは、この受信機で は受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選 局してください。	_
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルの カスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	-
受け付け時間を過ぎていますので購入できません。	****	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番 組もあります。	_
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	電話回線の接続を確認のうえ、電源を切ってから B-CASカードを一度抜き、挿入しなおしてください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	24
データの通信に失敗しました。	E301	電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正しく行ってください。	124~127
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいった ん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャン ネルを再度選局してください。	_
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別の チャンネルを選局してください。	_
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別の チャンネルを選局してください。	_
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_

■アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が60以下です。【B】	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。	41
アンテナ信号が強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。 ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が良くありません。【D】	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	26~29 40
受信できません。【E】	アンテナが正しく設置されているか確認してください。 アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	22~23 26~29 40

■双方向通信に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C104]	C104	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	124~127
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C105]	C105	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	124~127
番組で指定された情報センター* ¹ への接続に失敗しました。[COO6]	C006	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	124~127
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
サーバー証明書 ^{*2} が不正のため、アクセスを中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
サーバー証明書 ^{*2} に問題があり、アクセスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
双方向サービスを利用するには、双方向サービス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を設定してください。	***	双方向サービス設定で「禁止しない」を選択して ください。	128
登録してあるプロバイダへの接続に失敗しました。電話回線設定を確認してください。	****	電話回線設定を確認してください。	126~127
まだルート証明書 ^{*3} を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_
サーバー証明書*2の信頼性が確認できません。セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_
まだ新しいルート証明書 ^{*3} を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスし ないことをお勧めします。アクセスしますか?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_

^{※1} 情報センター…… 双方向通信において、お客さまからのデータを受けとるセンター。 ※2 サーバー証明書… 暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

^{※3} ルート証明書…… 暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S05	録画ができないコンテンツ(放送や番組)、または録画ができない記録メディア(HDD・DVDなどの録画媒体)です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S06 S07	このネットワークは録画することができません。 ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能を ご利用ください。
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	\$09 \$10 \$11 \$12	ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	\$13 \$14	このコンテンツ(放送や番組)は録画することができません。 コンテンツを確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S16	録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	S17	再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	S18	現在録画中のため、あらたに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S19	録画メディアが書き込み禁止です。 録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	S20	放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認 してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S21	録画メディアに録画できません。 録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	S22	録画メディアの容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	S23	視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっていま す。	S31	録画機器を確認してください。

本機のソフトウェアを更新するときは(ダウンロード設定)

- ダウンロードとは、本機内のソフトウェアを書き換えて、機能アップや機能改善などを行うためのもので、自動的に行う方法とお客様が必要に応じ、手動で行う方法があります。
- お買いあげ時は利便性を考えて「する」(自動)に設定されています。



ダウンロードの可能な環境について

・ ダウンロードは BS デジタル放送および地上デジタル放送で実施されます。ケーブルテレビのセットトップボックスを利用してデジタル放送を受信している場合など、デジタル放送を直接受信できない環境ではダウンロードできません。

ダウンロードについて

- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、数分程度 の時間がかかります。その間は、電源プラグの抜き差 しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場 合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ったり、予約設定がなくなる場合があります。 その場合は、設定しなおしてください。
- ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ランプが赤色点灯)のときに実行されます。リモコンの電源ボタン(赤)で、待機状態にしてください。本体の電源スイッチで電源を切っている場合や電源コードをコンセントから抜いている場合、ダウンロードは実行されません。

自動ダウンロードを「しない」に 設定する

自動的にダウンロードを行いたくない場合は、 「しない」に設定します。




¶ ├── メニューを表示する

2 「デジタル設定」 - 「ダウンロー ド設定」を選ぶ

決定 決定する

2 ℯ҈ り「しない」を選ぶ




操作を終了する場合には、終了ボタンを押します。


手動でダウンロードを行う

自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、 受信メッセージに「ダウンロードのお知らせ」 が届いているときに、手動でダウンロードを行 えます。



1 ☆ メニューを表示する









4 画面の表示内容を確認し、「実 行」を選ぶ

決定決定する



5 画面の表示内容を確認し、「する」を選ぶ

決定決定する



ダウンロードが成功すると、「お知らせ」の「受信メッセージ一覧」の中に、ダウンロードが成功した旨のメッセージが書き込まれます。

(お知らせを見る ▶ 134ページ)

● 本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した個人情報が記録されています。 本機を譲渡したり廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消去してください。

本機の個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)

- お客さまが設定した情報内容(チャンネル設定、予約、 各調整値、本体側のリモコン番号、LAN 設定、暗証 番号など)がすべて初期化されます。
- この操作は元に戻せません。必要のない場合は、操 作を行わないでください。

データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶され たお客さまの登録情報やポイント情報などの一部、 またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や 不利益について、当社は一切その責任を負いません ので、あらかじめご了承ください。



メニューを表示する

(RE

「本体設定」-「個人情報初期化」 を選ぶ

(決定)

決定する

「する」を選ぶ

決定

決定する

個人情報の消去を行いますか? この機能は、本体を廃棄したり 他人へ譲渡するときに実行してください。



「する」を選ぶ

決定する

個人情報を消去します。初期化するとデータ 放送などで再度情報の入力が必要になります。 また、ポイント情報なども消去されます。

しない

・表示が「初期化実行中」(点滅)に 変わります。 初期化には、しばらく時間がかかり ます。

> 個人情報を消去しています。 初期化終了後、数秒間表示が消えますが、 そのままお待ちください。

初期化実行中

- ・ 初期化が終了すると、画面が数秒間 消え、かんたん初期設定画面が表示 されます。電源を切るときは、本体 天面操作部の電源スイッチ(赤)を 押してください。
- ・初期化すると本体のリモコン番号 は「1」になります。リモコン番号 を変更してお使いになっていた場合 は、リモコンのリモコン番号を「1」 にしてください。(▶87ページ)

本機の操作ができなくなったときには

●強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電 源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした 場合などに、本機が操作できないなどの異常が発生す ることがあります。

このときは、本体天面の電源スイッチを押して一旦電 源を切ったあと、再度電源を入れてから、操作をやり なおしてください。

電源を入れ直してもまだ操作できないときは、本体天 面の電源スイッチを5秒以上押し続けてください。本 機の電源が一旦切れますので、電源スイッチを押して 電源を入れたあと、再び操作をやりなおしてください。 この操作をしてもチャンネル設定やメニューなどの設 定項目は保持されます。

電源スイッチ

・5秒以上押し続けます。





おしらせ

再度電源を入れた直後はデータ取り込 みのため、画面表示には多少時間がか かります。

メニュー項目の一覧

テレビ、入力3・4選択時(入力1·2·5選択時については ▶146ページをご覧ください)








表中の※については▶ 147 ページのおしらせをご覧ください。

入力1・2・5選択時(記載以外の参照ページについては、▶144·145ページをご覧ください。)



おしらせ

- ※ 1 AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※ 2 AV ポジションが「ダイナミック(固定)」になっているときは設定できません。
- ※3 「プロ設定」の「モノクロ」が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※ 4 プログレッシブ信号入力時には選択できません。また PC 信号入力時も選択できません。
- ※5 AV ポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
- ※6 アナログ放送視聴時またはビデオ映像端子から入力された映像を表示しているときのみ選択できます。
- ※ 7 ヘッドホン設定が「モード 1) のときに、ヘッドホンが挿入されていると選択できません。
- ※8 「AQUOS オーディオで聞く」に設定されているときは選択できません。
- ※9 録画予約した番組が開始する2分前から番組が開始する直前まで、選択できません。
- ※10 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※ 11 アナログ放送視聴時は選択できません。
- ** 12 入力 1 \sim 5 選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。また、選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※ 13 デジタル放送視聴時には選択できません。
- ※14 入力4選択時のみ表示されます。
- ※ 15 入力3選択時のみ表示されます。
- ※ 16 時刻が自動設定されているときは選択できません。
- ※ 17 ファミリンク対応の AQUOS オーディオが接続されていないときは選択できません。
- ※18 入力2、5選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。また、選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※ 19 入力 1~5 選択時のみ表示されます。
- ※ 20 時刻が設定されていないときは時刻設定を行います。オンタイマー機能を使うためには時刻が設定されている 必要があります。
- ※21 入力5選択時のみ表示されます。
- ※ 22 AV ポジションが「PC」のときは選択できません。
- ※ 23 入力 5 選択時は選べません。
- ※ 24 入力 1・2 選択時のみ表示されます。
- ※ 25 入力5選択時のみ表示されます。また、入力5にPC信号が入力されているときのみ選択できます。
- ※ 26 入力 5 選択時に、入力信号の解像度が 1024 × 768 または 1360 × 768 のときに選択できます。
- ※27 入力3・4選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。また、選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※ 28 入力信号が 1080i のときは選択できません。
- 条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。

おもな仕様について

品名		- 液晶カラーテレビ		
形名		LC-20E5	LC-16E5	
	 画面サイズ	20V型	16V型	
//Audi/ (17/)			(横343.2mm×縦193.0mm/対角393.7mm)	
<u> </u>		TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリク		
_	画素数	1,366(水平)×768(垂直) 画素		
アンテナ入力		1,300(水平)		
スピーカー		マロア/OFF / 507十関型(地工) シタル人/J共用人 65-IF / 507十関型 3cm×7.5cm 2個		
音声実用最大出力(JEITA)		総合4.2W (2.1W×2.1W)		
日产大用取入山/J(ULITA)			AC100V·50/60Hz、	
使用電源		AC100V·50/60Hz	DC12V(付属ACアダプター使用時)	
消費電力		62W (待機時電力:0.14W、クイック起動	52W (待機時電力:0.13W、クイック起動	
		「する」時電力:15W)	「する」時電力:14W)	
年間消費電力量		・区分名: BEE	・区分名: BEE	
		・受信機型サイズ:20V	・受信機型サイズ:16V	
		• 年間消費電力量:	•年間消費電力量:	
		61kWh/年[標準時 ^{*1}]	48kWh/年[標準時* ¹]	
接続端子 受信チャンネ BS・110度の チャンネル 受信仕様		DC入力端子(LC-16E5)、コントロール(RS (10BASE-T/100BASE-TX) 地上アナログVHF1~12ch·UHF13~62BSデジタル001~999ch、110度CSデシ地上デジタル(ワンセグを除く)011~52B時分割多重mPSKMPEG2システムMPEG2 (MP@HL)MPEG2 AAC	(入力2/入力5用) HF·UHF)端子、 、ッドホン接続端子、AC入力端子(LC-20E5)、 -232C)端子、電話回線端子、LAN端子 Rch、CATV13~63ch、 ジタル000~999ch、	
	IRD受信周波数带域	1032MHz~2071MHz		
地上デジタル		直交周波数分割多重(OFDM)		
チャンネル	トランスポート	MPEG2 システム		
受信仕様	映像	MPEG2 (MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数帯域	93MHz~767MHz		
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯		
外形寸法 ディスプレイ部のみ		幅505×奥行83×高さ359(mm)	幅394×奥行74×高さ293(mm)	
	スタンド装着時	幅505×奥行218×高さ440(mm)	幅394×奥行218×高さ375(mm)	
本体質量	ディスプレイ部のみ	約5.3kg	約3.7kg	
スタンド装着時		約5.9kg	約4.3kg	
使用温度		0°C~40°C	, ·- ·- ·	
人们是又				

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 年間消費電力量とは:<u>省エネ法</u>に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(<u>4.5時間</u>)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト 比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっている。その区分名称を言う。
- ※1:一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。(本機では、AVポジション「標準」の場合です。)

よくお読みください

保証書(別添)

保証とアフターサービス

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。

■ 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご 依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わ せください。

【お客様相談センター】

<u>ი</u> 0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製 品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」(▶135ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず 電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

名:液晶カラーテレビ 品

• 形 名:LC-20E5

:LC-16E5

- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけくわしく)
- 住 所(付近の目印も合わせてお知らせください) ご
- お 名 前
- ●電話番号
- ご訪問希望日

お客様へ… 便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() —

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

<u> 詫証期間が過ぎているときは</u>

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。

愛情点検



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような 症状は ありません

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用 中 止

故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■ よくあるご質問などはパソコンから 検索できます



http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ





Öδ

使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2 T261-8520

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00

- ●日曜·祝日:9:00~17:00(年末年始を除く)
- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 (2008.4)

「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に で自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、で自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用内容

ご利用料金

※ サービスエリア:日本国内地域。ただし沖縄県全域(離島を含む)及び鹿児島県奄美市・大島郡を除きます。

■運送費

保証期間内 無料 保証期間外 1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

お引き取り

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~21:00

- ■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品をお届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料金+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

本機で使用している特許など

ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License(以下、GPL)、GNU Lesser General Public License(以下、LGPL)またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPLおよびLGPLも、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびにGPL、LGPLおよびその他のライセンス契約の確認方法については、以下のWEBサイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html(シャープGPL情報公開サイト) なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。 また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

华社信

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- linux kernel
- modutils
- glibc
- zlib

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

本機は、MPEG2 A	ACに関する下記番号の特	許を使用しています。			
特許番号					
5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189	
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740	
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550	
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874	
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584	
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046	
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087	
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654	
5,548,574	5,717,821				
1					

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。


この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。


寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

(単位:mm)


LC-20E5


正面






壁掛け金具取り付け時の寸法






壁掛け金具AN-130AG1使用時









(単位:mm)


LC-16E5


正面






壁掛け金具取り付け時の寸法





壁掛け金具AN-130AG1使用時





壁に掛けて設置するには

重要)

- ・取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 接続されているケーブル類は接続先をすべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

スタンドとハンドルを はずす


● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-130AG1) で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドとハンドルをはずして使用します。スタンドとハンドルをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶右ページ)

壁に掛ける前の準備

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。


これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

- 1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きにして本機を置く
- 2 ハンドルを取りはずす・⊕ (プラス) ドライバーを使って 4 カ所のネジを取りはずし、ハンドルを取りはずします。



3 スタンドのカバーとジョイントアングル部のネジを取りはずす

・ (プラス) ドライバーを使います。



◢ スタンドを手前に引いて取りはずす



・壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

壁掛け設置のしかた(例)


 本機を別売の壁掛け金具(AN-130AG1)を使って壁掛け設置 して使用することができます。 その場合は、必ず付属のスタン ドとハンドルをはずしてくださ い。(スタンドとハンドルのは ずしかた▶**左ページ**)




- 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ (M4、長さ10mm)をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-130AG1 の壁用金具 を壁に取り付ける場合は、市販のねじ (径 6mm) をご使用ください。

- ・くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
 - 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
 - **2** 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビのほぼ中心となる位置)に目印を付ける
 - ・ 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
 - 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - ・下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
 - **4** スタンドを外し、接続ケーブル類を踏まないように壁掛け金具に取り付ける
 - ・壁掛け金具の取扱説明書に従って、本機を固定してくだ さい。
 - 目印のテープ類を取り除く
 - **6** 本機につないでいる電源コードをコンセントにっなぐ
 - ・録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいる ときは、そのケーブルを録画機器につなぐ

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時 (LC-20E5)



壁掛け金具 AN-130AG1 使用時 (LC-16E5)



上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。

用語の解説

■ 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴する仕組みになっています。一部、無料放送もあります。

720p、1080i、480p、480i

映像の種類	画質(放送の種類)
720p	走査線 750 本(有効走査線 720 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
1080i	走査線 1125 本(有効走査線 1080 本)、 インターレース方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
480p	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。
480i	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 インターレース方式。 地上アナログ放送(VHF/UHF)や BS アナログ放送と同等の画質です。

16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。AACは、デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、高音質であるにもかかわらず、高圧縮、マルチチャンネル化が可能です。

■ ADSL回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

● B-CASカード (ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS/110度CS/地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。(B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送が映りません。)

● BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された衛星 放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質 で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さら に、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案 内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ 番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービ スを行います。

■ CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式」のCATVに対応しています。

■ CATV回線

ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使った回線です。

● D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD4に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを 使って画面で見られるようにした電子番組表のこと です。

本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

HDMI(High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。高精細な映像入力に対応しています。

MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

NTSC(National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、有効走査線数480本のインターレース方式です。

PCM(Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

● S1/S2映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。

セパレート(S)映像信号は、輝度信号と色信号を分離して伝送することで映像の劣化を抑えています。

■ インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、480本の有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線(240本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの有効走査線(240本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて有効走査線480本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

● 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

● お知らせ

BS/110度CS/地上デジタル放送局から視聴者へ メッセージを送るサービスです。

コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

■ コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう 黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。 コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、 黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

● 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始された放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

● ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

・ハブ

LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、中継したりする機器です。

● 光回線

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を 使った回線です。

ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送スピードの速さが特長です。

● ブロードバンド回線

一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに接続するための回線のことです。 ADSL回線、CATV回線、光回線などがあります。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。 480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。


10度CSデジタル放送の アンテナ砂疾病 26~29 時刻設定 77 77 77 77 77 77 77	●英数字·記号	アンダースキャン	79	サラウンド	84
登録チャンネルー覧 61 位置調整 85 以ステム動作テスト 128 3が入力 63 3が入力 85 2	110度CSデジタル放送23・156	アンテナ設定	40	時刻設定	77
5桁入力	110度CSデジタル放送の	アンテナの接続	26~29		
3次元2/イズリダクション 83 色回度 83 視聴午齢制限設定 119 3次元2/イズリダクション 83 80 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	登録チャンネル一覧61	位置調整	85	システム動作テスト	128
3次元ノイズリタクション83	3桁入力63	色あい	82	視聴環境設定(音声)	85
AAC	3次元設定83	色温度	83	視聴年齢制限設定	119
RCアグラクーホルダー 31 映像・吉声順子 90・91 字幕表示設定 75 シャンルアイコン設定 71 AQUIOSオーディオで国へ 108 映像 1世紀 7 シャンルグイコン設定 71 AQUIOSレコーダーで予約する。106 映像 182 ジャンル検索 69 AVボジリー 81 映像 198 80 終了 34 AVメモリー 81 映像 198 80 終了 34 AVメモリー 81 時後 188 80 終了 34 BCASカード 24・156 核素 46・63 受信策サンネル一覧 134 45・27 分別が送の 82・3・156 BBデジタルが送 23・156 BBデジタルが送 23・156 BBデジタルが送 23・156 BBデジタルが送 23・156 BBデジタルが送 23・156 BDで 194 17 A 27 A 27 A 28 A 27 A 27 A 28 A 27 A 27	3次元ノイズリダクション83	色の濃さ	82	視聴予約	73
QUOSオーディオで聞く 108 映像・音声端子 90・91 字幕表示設定 75 AQUOSオーディオで聞く 108 映像切換 75 シャンルアイコン設定 77 1 AQUOSレコーダーで予約する 106 映像列換 75 シャンルアイコン設定 77 1 1 AQUOSレコーダーで予約する 106 映像列換 86 32 シャンル建動設定 108 AVメモリー 81 映像判別 80 終了 34 AV 54 D 46 32 受信後度 41 B 54 AC 54 64 32 受信後度 41 B 54 AC 54 63 受信後度 41 B 54 AC 54 64 32 受信後度 41 A 54 AC 54 63 受信後度 41 AC 54 AC 54 63 受信後度 41 AC 54 AC 54 63 受信後度 41 AC 54 AC 54 AC 54 AC 54 63 反信後度 41 AC 54	AAC114·156	裏番組	67	自動同期調整	112
AQUOSオーディオで聞く、108 映像切換 75 ジャンルアイコン設定 71 AQUOSレコーダーで予約する。106 映像調整 82 ジャンル検索 68 以かんがジョン 81 映像作制 80 終了 34 との名カード 24・156 核菌 46・63 受信機 41 85・29 ル放送 23・156 お別らせ 134・157 受信機 7 キートワイド 80 受信機 1 34・157 受信機 85・ジタル放送 23・156 お別らせ 134・157 受信機 85・シタイマー 13・1 仕様 148 インタイマー 13・1 仕様 148 61・148 インタイマー 77 使用湿度 15・16・148 7ンタイマー 77 使用湿度 15・16・148 85・112 下間 15・16・16 下間 15・16・148 85・112 下間 15・16・148 85・112	ACアダプターホルダー31	映像オフ	88	シネマ	79 · 111
RQUのSレコーダーで予約する。106	AQUOSオーディオ98	映像·音声端子	90.91	字幕表示設定	75
RVボジション 81 映像欠転 88 ジャンル連動設定 34 RV スタリー 81 映像判別 80 終了 34 RP CASカード番号表示 134 オートワイド 80 要信機レポート 134 RS・CSアンデナ電源 40 お好み選局/登録 63 要信機レポート 134 RS・CSアンデナ電源 40 おけん 134 RS・CSアンデナ電源 40 おけん 2 を見がりが送る 23・156 お知らせ 134・157 要信機調整 54 RS・グログレケーブルテレビ) 26・44・55・63・156 Dot by Dot (ドット・バイ・ドット) 72・77	AQUOSオーディオで聞く108	映像切換	75	ジャンルアイコン設定	71
RVメモリー 81 PCASカード 24・156 校置 46・63 受信強度 41 BCASカード番号表示 134 オートワイド 80 受信機レボート 134 おけみ週局 登録 63 受信機レボート 134 おけみ週局 登録 63 受信機レボート 54 受信機レボート 134 おけみ週局 登録 54 受信機レボート 54 受信機レボート 134 がけみ週局 登録 54 フタイマー 131 仕様 148 省エネ設定 134・142 全様 134・157 受信機即整 54 フタイマー 131 仕様 148 省エネ設定 131 計画 134・157 受信機財整 54 フタイマー 131 仕様 148 省エネ設定 131 計画 148 省エネ設定 131 計画 148 省エネンを設定 131 計画 149 クライマー 74・75 音声 132 小グイマー 74・75 音 132 小グイーズ 80 目前 154・155 スマートズーム 79 対法図 152・153 画面サイズ 91 計画 154・155 スマートズーム 79 対法図 152・153 画面サイズ 91 計画 154・155 スマートズーム 79 対法図 152・153 画面サイズ 91 計画 154・155 スマートズーム 79 対法図 152・153 画面サイズ 92・11 音音 153 音音 153 スマートズーム 79 対法図 152・153 画面サイズ 92・11 音音 153 音音 153 スマートズーム 79 対法図 152・153 画面 27・サイズ設定 86 国面表示の言語 163 双方向サービス設定 128 日本のよのよいから 33 スケーナス設定 128 日本のよいから 34 イナミック 81 スケーブルテレビ (CATV) 27・フィック起動 74 トラック 81 スケーブルーテレビ (CATV) 27・フルート 82・83 明るさセンサー 82・83 アクティブコントラスト 83 アクティブコントラスト 84 年 44・46 地上デジタル放送のチャンネル設定 84 年 44・46 地上デジタル放送の 84 年 44・46 地上デジタル放送の 84 年 44・46 地上デジタル放送の 84 年 44・46 地上デジタル放送の 84 年 44・46 地域 87 年 44 年	AQUOSレコーダーで予約する…106	映像調整	82	ジャンル検索	69
B-CASカード番号表示 134	AVポジション81	映像反転	88	ジャンル連動設定	108
B-CASカード番号表示 134 オートワイド 80 受信様レボート 134 BS・CSアンテナ電源 40 お好み週局/登録 63 52 受信キンネル 54 お知ら世 134・157 受信微調整 54 お知ら世 134・157 受信微调整 54 お知らせ 134・157 受信微调整 54 お知らせ 134・157 の 54 55 63・156 の 54 かけん 74 75 当 134・142 世様 148 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	AVメモリー81	映像判別	80	終了	34
BS・CSアンテナ電源 40 お好み選局 63 受信チャンネル 54 BSデジタル放送 23・156 お知らせ 134・157 受信 数理を 54 BSデジタル放送 23・156 お知らせ 134・157 受信 数理を 54 BSデジタル放送 35 At Noしかた 14 受信 メッセージー覧 134・142 位様 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148	B-CASカード24·156	枝番	46.63	受信強度	41
BS・CSアンテナ電源 40 お好み選局 63 受信チャンネル 54 BSデジタル放送 23・156 お知らせ 134・157 受信 数理を 54 BSデジタル放送 23・156 お知らせ 134・157 受信 数理を 54 BSデジタル放送 35 At Noしかた 14 受信 メッセージー覧 134・142 位様 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148		オートワイド	80	受信機レポート	134
BSデジタル放送の お手入れのしかた 14 受信メッセージー覧 134・142 登録チャンネル一覧 15 15・16・148 148 148 15・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・		お好み選局/登録	63	受信チャンネル	54
BSデジタル放送の お手入れのしかた 14 受信メッセージー覧 134・142 登録チャンネル一覧 15 15・16・148 148 148 15・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・	BSデジタル放送23・156	お知らせ	134·157	受信微調整	54
CATV(ケーブルテレビ)	BSデジタル放送の			受信メッセージ一覧	134.142
CATV(ケーブルテレビ)	登録チャンネル一覧60	オフタイマー	131	仕様	148
26・44・55・63・156 音声調整		音声切換	74.75	省エネ設定	131
Dot by Dot (ドット・パイ・ドット)	26.44.55.63.156			消音	61
カンタイマー/予約ランブ、73・77 垂直位置	Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)	オンタイマー	77		
DVD再生				垂直位置	85.112
D・コンボーネント変換ケーブル…9の	DVD再生90·93			水平位置	85.112
D端子 80・156					
D端子識別		●か行			
EPG(電子番組表) 156 壁掛け設置 154・155 スマートズーム 79・111 寸法図 152・153 HDMI機器選択 107 画面調整 112 静止 78 関局 60・63 HDMI端子 90・92・97・98 画面表示(チャンネルサイン) 62 選局 60・63 理局 79・111 対法図 152・153 静止 78 関高といるには 79・111 対法図 152・153 静止 78 対法図 152・153 神止 78 対法図 152・153 神止 78 対立の 152・153 神上 79・111 対法図 153・111 十2 対象の 22・157 神上 79・111 対法図 153・111 十2 対象の 22・157 神上 79・111 対法図 153・111 十2 対象の 22・157 神上 79・111 対法図 153・111 十2 対象の 23			82		
HDMI 156 画面サイズ 79·111 寸法図 152·153 静止 78 HDMI機器選択 107 画面調整 112 静止 78 HDMI職別 80 画面表示(チャンネルサイン) 62 選局 60·63 理局 79·111 寸法図 25·153 静止 78 理局 78 用力MI職子 90·92·97·98 画面表示色設定 86 選局 60·63 理局 79·111 対法図 25·153 静止 78 理局					
HDMI機器選択 107 画面調整 112 静止 78 画面表示(チャンネルサイン) 62 選局 60・63 HDMI端子 90・92・97・98 画面表示色設定 86 選局キー設定 99 I/P設定 83 画面表示の言語 163 双方向サービス設定 128 LAN設定 129 カラーマネージメント (色相・彩度・明度) 83 On-screen display language 163 かんたん初期設定 36 PCM 114・157 乾電池の入れかた 33 ダイナミック(固定) 81 S1/S2映像 157 クロック起動 78 ダイナミック(固定) 81 S1/S2映像 157 クロック植相 112 ダウンロード設定 142 地域器ア 90・92・97・98 画面表示色設定 86					
HDMI識別 80 画面表示(チャンネルサイン) 62 選局 60・63					
HDMI端子 90・92・97・98 画面表示色設定 86 選局キー設定 99 NZ方向サービス設定 128 Language(言語設定) 163 画面文字サイズ設定 86 NZ方向通信 124 NZ 125 ND ラーマネージメント 125 (色相・彩度・明度) 83 Nたん初期設定 36 Nたん初期設定 37 N グーンク起動 78 グーナミック(固定) 81 N グーンクロック位相 112 グーンロード設定 142 N 地域設定 42 N 地域器号ー覧表 50 N 地域器号早見表 48 N 大ーブルテレビ(CATV) 11 N 世上アナログ放送のチャンネル設定 37 N ム ロック目波数 11 N 地上アナログ放送のチャンネル設定 37 N ム ロック目波数 11 N 地上デジタル放送 22・157 N 地上デジタル放送 22・157 N 地上デジタル放送のチャンネル設定 高音 84 N ム 44~46 N 小 大 143 N 大 145 N					
P設定				. —	
Language(言語設定)					
LAN設定					
LAN端子					
On-screen display language			83	2212-21 11	
PCM				●t-行	
QS駆動(クイックシュート)83 クイック起動78 ダイナミック(固定)81 S1/S2映像157 クロック位相112 ダウンロード設定142 S2対応80 クロック周波数112 地域設定42 地域番号一覧表50 蛍光管… 16 地域番号早見表…48 ケーブルテレビ(CATV) 地上アナログ放送のチャンネル設定 アイコン一覧82 ゲーム時間表示設定 116 地上デジタル放送。22・157 明るさセンサー 82・83 降雨対応放送23 地上デジタル放送。22・157 明るさセンサー受光部…83 同音 84 は上デジタル放送のチャンネル設定 同音 84 は上デジタル放送のチャンネル設定 同るさセンサー設定83 でクティブコントラスト…83 アナログRGB端子…110 ●さ行 チャイルドロック119					81
S1/S2映像 157 クロック位相 112 ダウンロード設定 142 S2対応 80 クロック周波数 112 地域設定 42 S端子 90 黒レベル 82 地域番号甲覧表 50 蛍光管 16 地域番号甲見表 48 ケーブルテレビ(CATV) 地上アナログ放送のチャンネル設定 明るさ 82 ゲーム時間表示設定 116 地上デジタル放送 22・157 明るさセンサー 82・83 降雨対応放送 23 地上デジタル放送のチャンネル設定 明るさセンサー受光部 83 高音 44~46 明るさセンサー設定 83 個人情報初期化 143 地上デジタル放送の アクティブコントラスト 83 登録チャンネル一覧 61 アナログRGB端子 110 季行 チャイルドロック 119					
S2対応80クロック周波数112地域設定42S端子90黒レベル82地域番号一覧表50蛍光管16地域番号早見表48ケーブルテレビ(CATV)地上アナログ放送のチャンネル設定アイコン一覧6726・44・55・63・156地上デジタル放送22・157明るさセンサー82・83降雨対応放送23地上デジタル放送のチャンネル設定明るさセンサー受光部83高音8444~46明るさセンサー設定83個人情報初期化143地上デジタル放送のアクティブコントラスト83登録チャンネル一覧61アナログRGB端子110季行チャイルドロック119		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
S端子90黒レベル82地域番号一覧表50サンネル設定サーブルテレビ(CATV)地上アナログ放送のチャンネル設定アイコン一覧6726・44・55・63・156地上デジタル放送47~55明るさセンサー82・83降雨対応放送23地上デジタル放送のチャンネル設定明るさセンサー受光部838444~46明るさセンサー設定83個人情報初期化143地上デジタル放送のアクティブコントラスト83登録チャンネル一覧61アナログRGB端子110***チャイルドロック119					
●あ行					
●あ行ケーブルテレビ(CATV)地上アナログ放送のチャンネル設定アイコン一覧6726・44・55・63・156地上デジタル放送47~55明るさセンサー82・83降雨対応放送23地上デジタル放送のチャンネル設定明るさセンサー受光部83高音84サーデジタル放送のチャンネル設定明るさセンサー設定83個人情報初期化143地上デジタル放送のアクティブコントラスト83登録チャンネル一覧61アナログRGB端子110チャイルドロック119	S-III J				
アイコン一覧6726・44・55・63・15647~55明るさ82ゲーム時間表示設定116地上デジタル放送22・157明るさセンサー82・83降雨対応放送23地上デジタル放送のチャンネル設定明るさセンサー受光部83高音84地上デジタル放送のチャンネル設定明るさセンサー設定83個人情報初期化143地上デジタル放送のアクティブコントラスト83登録チャンネル一覧61アナログRGB端子110チャイルドロック119	●本行				
明るさ			·63·156		
明るさセンサー					
明るさセンサー受光部83 高音					
明るさセンサー設定83 個人情報初期化143 地上デジタル放送の アクティブコントラスト					
アクティブコントラスト83					
アナログRGB端子110 ● さ行 チャイルドロック119		I → ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			61
		●☆行			
			108		

チャンネル設定44~55	フィルムモード83
チャンネル番号表60・61	付属品8
チャンネル表示54	フル79・111
通信設定126.127.129	フル1・フル279
低音84	プロ設定82・83
データ放送65・76	別売品25
デジタル音声出力(光)端子	ヘッドホン設定86
98·114	ヘッドホン端子17
デジタル音声設定114	放送切換ボタン60
デジタル登録64	ボード23・134
デジタル放送22	保証とアフターサービス149
テレビ/データ60	
電源コードをつなぐ31	●ま行
電源スイッチ33	● & 1 」 マルチ音声番組
電源の入/切33	マルチビューサービス22
電源の人/ 切33	無信号オフ131
電子番組表(EPG)66	無操作オフ132
転倒防止用部品32	メディア(テレビ/データ)60
電話会社設定127	メディア切換104
電話回線設定126	メニュー34・35
電話回線端子125	メニュー項目一覧35・144~147
時計設定78	文字入力のしかた122
	戻る34
●な行	「モニター温度」の文字点滅表示…136
二重音声74.75	モノクロ83
日時検索69	モノラル74
入力91	
///]	
入力1·2(HDMI)	●や行
	● や行 有料放送の視聴契約24
入力1·2(HDMI)	
入力1·2(HDMI) 91·92·97·98	有料放送の視聴契約24
入力1·2(HDMI) 91·92·97·98 入力3·491	有料放送の視聴契約24 予約の確認・取り消し・変更102
入力1·2(HDMI)91·92·97·98 入力3·491 入力5(アナログRGB)110 入力音声選択113	有料放送の視聴契約24 予約の確認・取り消し・変更102 予約リスト102
入力1·2(HDMI)91·92·97·98 入力3·491 入力5(アナログRGB)110 入力音声選択113	有料放送の視聴契約
入力1·2(HDMI)	有料放送の視聴契約
入力1・2(HDMI)	有料放送の視聴契約
入力1·2(HDMI)	有料放送の視聴契約
入力1・2(HDMI)	有料放送の視聴契約

Part Names - Main Unit English Guide


The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained in Japanese.

Front view





Adjusting the LCD panel angle

- The LCD panel can be tilted up to 2.5° forward, up to 10°backward and rotated horizontally up to 25° clockwise and counter-clockwise.
- Hold the stand firmly when you adjust the monitor's angle.



Side view





Part Names - Remote Control Unit

Active/Standby 33 Display 62 Press to engage the TV set in the Press to display or turn off the channel active or standby mode. call, etc. CATV 63 ^{ᡮ᠋} Sleep timer 131 When selecting a CATV channel by Press to select the desired remaining entering the channel number, press this time period after which the TV set is button first, then enter the 2-digit number automatically turned off and enters the with the TV channel select buttons 1-10/0) standby mode. Channel select 61 3桁入力 Digital channel number input 63 · Press to select a channel. Use to select a digital channel by • Use to input a number for various settings. entering the 3-digit channel number. (#LA) Terrestrial analog select 60 Familink 104 • 106~108 1 3 地上 Terrestrial digital select 60 Press to operate "Familink" Recorders BS BS select 60 and AQUOS Surround connected via 4 5 6 HDMI cables. CS) CS select 60 Select the CS digital channel for the first time. 89 選局 Channel up (△)/down (∨) 61 7 8 9 Press to select channels in the current network, media and CATV (10/0)(11)Linked data broadcast 65 • 76 channels in the ascending or Press to call the data broadcast linked 放送切換 descending order. with the current digital TV program. 地上A) (地上D BS CS CATV channels are factory set to be skipped. テレビ/ Media select 60 Volume up (+)/down (−) 61 Press to select the desired media (TV Press to adjust the volume. or data). 入力切換 Input select 93 Mute 61 Press to select the desired input. Press to temporarily turn off the sound. 番組表裏番組 Menu 34 Press again to return the sound Press to display or turn off the menu screen. volume to the previous level. The menus can be displayed in English. Program info 76 See 163 for instructions on how to 決定 Press to display detailed information switch the display language. on the current digital program. Cursor (up, down, left, right) 34 番組表 EPG 66 · 68 Use to select a menu item, column, etc. Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表) when Enter/Confirm 34 receiving a digital broadcast. (決定) Press to confirm a selected setting **Other on-air programs 67** or menu item. (\Box) Press to display the EPG for currently Return 34 on-air programs only (裏番組). Press to go back to the previous 早送り screen. Press this button instead of the \bigcirc **>>** Finish 34 Enter/Confirm (決定) button when you Press to finish menu operation, etc. have selected the wrong item or input This button can be conveniently used the wrong number, etc. when you are at a loss during menu or EPG operation, etc. Color 68 • 69 Use to operate EPGs and data Press to select the desired screen program screens. mode. AVಸೆジション AV mode select 🔠 🕨 Picture select 75 Press to select the picture/sound 映像切換 Press to select the desired picture setting that best matches the current when watching a digital multi-picture program. program. Freeze 78 Caption 75 Press to freeze the picture. Press to display, select, or turn off Favorite channel select/register 63 captions when watching a digital Press to select a user-registered program with captions. 音声切換 channel and to turn on/off the favorite Audio select 74 • 75 To open the cover channel register/registered channel (con) Press to select the desired audio. Hold the cover by the table screen. projections on both sides Familink 104 • 106~108 and lift upwards Press to operate "Familink" Recorders and AQUOS Surround connected via HDMI cables.

 Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

メニューなどの画面表示を英語 にすることができます。





誤ってメニューを英語にしてし まったときは

 メニューから「Setup」 - 「言語設定 (Language)」を選んで決定し、「日本語」を選んで決定すると日本語になります。 Press

Switching the Display Language to English

メニューなどの言語を英語にする



Display the menu screen.

メニューを表示する

2


Select "本体設定"(Setup) — "Language (言語設定)".

「本体設定」 – 「Language(言語設定)」 を選ぶ

決定

Enter.

決定する



Select "English".

「English」を選ぶ

決定 Enter.

決定する



- The menu screen is now displayed in English.
- 画面表示が英語になります。
- 4 Pinish this operation. 終了する

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-20E5 LC-16E5

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にする と周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネに なります。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎外出やおやすみのときは電源ボタンを切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費して います。こまめに本体の電源ボタンを切ることにより、更に効果 的な省工ネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。

■ よくあるご質問などはパソコンから 検索できます





http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ





使い方や修理のご相談

20 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 |●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜·祝日:9:00~17:00(年末年始を除く)

- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 (2008.4)

***、「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に で自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、で自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては150ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ ご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号



Printed in Malaysia



アメリカ大豆協会認定の大豆油 インキを使用しています。